

ATP-SP505

各部の名称・機能

持ち運び用ベルト

持ち運びの際に使用します。

マイク1ボリューム

マイク1に接続したマイクロホンの音量を調整します。

マイク2ボリューム

マイク2に接続したマイクロホンの音量を調整します。

外部入力ボリューム

CDプレーヤーなど外部接続機器の音量を調整します。

音質コントロール(低音)

音質コントロール(高音)

接続している機器すべての音質コントロールです。低音、高音別々に調整できます。両方のコントロールをセンターに合わせると、音質がフラットになります。

※外部出力端子には影響しません。

電源スイッチ／ パワーインジケータ

電源を入／切をします。電源が入るとパワーインジケータが赤色に点灯します。

主音声ボリューム

スピーカーの音量を調整します。 ※外部出力端子には影響しません。

外部出力端子(モノラル)

アンプ付きスピーカーを増設したり、本製品の音声を録音する場合のライン入力接続に使用します。

アンプ付きスピーカーの増設や録音機器との接続はピンプラグケーブル(別売)を使用します。形状はピンジャックです。

DC入力端子(DC IN 12V)

付属のACアダプターを接続します。

留め金

電池ふた

留め金を回転させて電池ふたを取り外します。

電池使用の場合：
単3形アルカリ乾電池を8本使用します。

外部入力端子(ステレオ)右

外部入力端子(ステレオ)左

CDプレーヤーなどの外部機器のライン出力を接続します。形状はピンジャックです。

マイク1入力端子

マイク2入力端子

マイクロホンを接続するジャックです。形状はφ6.3mmモノラル標準ジャックです。

スピーカースタンド取り付け穴

市販の38ミリ径のスピーカースタンドに取り付けできます。