

ATP-SP505

電池の入れかた

1. 本製品の電源が切れていることを確認してください。
2. 留め金 (2カ所) を回転させて、電池ふたを外します。
3. 市販の同一メーカー・同一種類の単3形アルカリ乾電池8個を、本製品内部の極性表示を確認して、図のようにアルカリ乾電池の極性をあわせて入れます。
4. 電池ふたを取り付け、電池ふたを押しながら留め金 (2カ所) を回転させます。

*パワーインジケータが点灯していても、電池使用中に、音切れ、ノイズ音、音が出ないといった症状が発生したり、音が歪んできたなら、すべて新しい同一メーカー・同一種類のアルカリ乾電池に交換してください。

