

地上・BS・110度CSデジタルの操作をしたいとき

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルチャンネルへの切り換えはテレビによって操作が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く)
下記のいずれかの方法をお試しください。

操作のしかた1

- 1 放送切換ボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 2 ダイレクトチャンネルボタンでチャンネルを選ぶ。

操作のしかた2

- 1 放送切換ボタンを何度か押して放送を切り換える。
- 2 選局アップボタン、もしくは選局ダウンボタンを何度か押す。


操作のしかた3

- 1 3桁入力ボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
- 2 ダイレクトチャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。

*チャンネル番号で「0」を入力する場合は⑩を使用します。
*一部のテレビでは、⑩がチャンネル番号の「0」になるものがあります。

操作のしかた4

- 1 選局アップボタン、もしくは選局ダウンボタンを何度か押す。
*何度か押し続けると放送が切り換わります。



BSアナログチューナー内蔵テレビの操作をしたいとき


BSアナログチャンネルへの切り換えは、テレビによって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。(一部のメーカー、テレビを除く) 下記のいずれかの方法をお試しください。

操作のしかた1

- 1 放送切換ボタンを押して、BSアナログモードにする。
- 2 ダイレクトチャンネルボタンを押してチャンネルを選択する。(但し、⑤ ⑦ ⑨ ⑪のいずれか)

操作のしかた2

- 1 選局アップボタン、もしくは選局ダウンボタンを何度か押す。



キータッチ音設定機能の使いかた


ボタンを押すと「ピッ」と鳴るキータッチ音を消すことができます。

キータッチ音を消したいとき

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 消音ボタン
- の順で3つ同時に押します。
*音は鳴りません。

キータッチ音を鳴らしたいとき

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 消音ボタン
- の順で3つ同時に押します。
④「ビッピー」と音が鳴ります。
*工場出荷時、キータッチ音は鳴るようになっています。
電池を外すと工場出荷時の設定に戻ります。



入力の切り換えをしたいとき

テレビの入力の切り換えは下記の通りです。基本的には、お使いのテレビ付属のリモコンと同じ操作です。

操作のしかた

- 1 入力切換ボタンを何度か押す。
*フナイの設定で設定番号231の場合は、入力切換ボタンでテレビに、消音ボタンでビデオに切り換わります。



メーカー設定ロック機能の使いかた

設定番号が変更されるのを防ぐためにメーカー設定をロックすることができます。


メーカー設定をロックしたいとき

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 選局アップボタン
- の順で3つ同時に押します。
④「ビッピー」と音が鳴ります。

メーカー設定のロックを解除したいとき

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 選局ダウンボタン
- の順で3つ同時に押します。
④「ビッピー ビッピー」と音が鳴ります。

*工場出荷時、設定番号はロックされていません。
電池を外すと工場出荷時の設定に戻ります。



省エネモード切換機能の使いかた

省エネモードにすると電池寿命を延ばすことができます。

省エネモードへの切換方法

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 音量ダウンボタン
- の順で3つ同時に押します。
④「ビッピービッピー」と音が鳴ります。
*省エネモードの場合、電池寿命は長くなりますが、送信距離が短くなります。
動作が不安定な場合は通常モードでご利用ください。

通常モードへの切換方法

- 1 電源ボタン
 - 2 入力切換ボタン
 - 3 音量アップボタン
- の順で3つ同時に押します。
④「ビッピービッピー」と音が鳴ります。
*工場出荷時、通常モードの設定です。電池を外すと工場出荷時の設定に戻ります。

