

設定番号一覧表 ATV-562

*設定番号は4桁の数字です。
 *2つ以上の設定番号がある場合は、左端の番号からお使いください。
 *数字の0の入力をする時は、CH10のキーを押してください。

| メーカー | 機器 | テレビ | ビデオ一体型テレビ |
|------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| パナソニック(松下) | | 0101, 0102, 0103, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0132, 0133 | 0104, 0105, 0128 |
| 日立 | | 0201, 0204, 0205, 0206, 0207 | 0202, 0203, 0208 |
| 東芝 | | 0301, 0305, 0324 | 0302, 0303, 0304, 0306 |
| シャープ | | 0401, 0402, 0404 | 0403 |
| ビクター(JVC) | | 0501, 0502, 0503, 0504 | 0505 |
| ソニー | | 0601, 0605, 0606, 0608, 0639 | 0602, 0603, 0604, 0607 |
| 三菱 | | 0701, 0703, 0704, 0705, 0706 | 0702 |
| サンヨー | | 0801, 0802, 0803, 0804, 0807 | 0805, 0806 |
| NEC | | 0901, 0902, 0903, 0905 | 0904 |
| パイオニア | | 1001 | |
| フィリップス | | | 1101, 1102 |
| 富士通 | | 1203 | 1201, 1202 |
| AIWA | | 1301 | 1302, 1303, 1304, 1305 |
| フナイ | | 1401, 1402, 1403, 1407 | 1404, 1405, 1406, 1408 |
| LG | | 1601, 1602 | |
| サムスン | | 1701, 1702 | |
| DAEWOO | | 2501, 2502, 2503 | |
| エプソン | | 3301 | |

| メーカー | 機器 | ビデオ | DVDプレーヤー |
|------------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| パナソニック(松下) | | 0112, 0113, 0114, 0115, 0116 | 0117, 0134, 0135, 0136 |
| 日立 | | 0209, 0210, 0216, 0217 | 0218, 0219 |
| 東芝 | | 0307, 0308, 0319, 0320, 0321 | 0309, 0322 |
| シャープ | | 0405, 0406, 0407, 0419 | 0408 |
| ビクター(JVC) | | 0506, 0507, 0508, 0509, 0516, 0517, 0518 | 0515, 0519, 0520, 0521 |
| ソニー | | 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0633, 0638, 0640 | 0615, 0616, 0617, 0634, 0635, 0636, 0637 |
| 三菱 | | 0707, 0708, 0709 | 0711 |
| サンヨー | | 0809, 0810, 0811, 0812 | 0815, 0816 |
| NEC | | 0906, 0907, 0908, 0909 | |
| パイオニア | | 1002 | 1003, 1004, 1010, 1011 |
| フィリップス | | 1103 | |
| 富士通 | | 1204 | |
| AIWA | | 1306, 1307, 1308, 1309, 1313 | 1314 |
| フナイ | | 1409 | 1410 |
| LG | | | 1603 |
| サムスン | | | 1703 |
| オンキヨー | | | 1801 |
| デノン | | | 1901, 1902, 1903 |
| YAMAHA | | | 2001 |
| TEAC | | | 2101 |
| DAEWOO | | | 2504 |

| メーカー | 機器 | DVDレコーダー | HDD一体型DVDレコーダー |
|------------|----|------------------|------------------------------------------|
| パナソニック(松下) | | 0118 | 0118, 0119, 0120, 0139, 0140, 0141 |
| 日立 | | | 0220, 0221, 0223 |
| 東芝 | | 0310, 0311 | 0310, 0311, 0325, 0326, 0330 |
| シャープ | | 0411, 0412, 0420 | 0409, 0410, 0420 |
| ビクター(JVC) | | 0510, 0511 | 0524, 0525, 0526, 0527 |
| ソニー | | 0618 | 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0642 |
| パイオニア | | 1005, 1006, 1007 | 1005, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014 |

| 機種名 | 機器 | ケーブルテレビ(アナログ) |
|------------|----|---------------|
| TH-JC360D3 | | 0121 |

| メーカー | 機器 | ビデオ一体型DVDプレーヤー | VTR、HDD一体型DVDレコーダー |
|------------|----|------------------------------|------------------------|
| パナソニック(松下) | | 0137, 0142, 0143 | 0144, 0145, 0146 |
| 日立 | | 0222 | |
| 東芝 | | 0312, 0323 | 0327, 0328, 0329 |
| シャープ | | 0421, 0422 | 0423 |
| ビクター(JVC) | | 0522, 0523, 0528, 0529, 0534 | 0530, 0531, 0532, 0533 |
| ソニー | | 0641 | 0644, 0645, 0646 |
| 三菱 | | 0713 | |
| サンヨー | | 0817 | |
| AIWA | | 1315 | |
| フナイ | | 1411 | |
| LG | | 1604 | |
| サムスン | | 1704, 1705 | |

| メーカー | 機器 | スカイパーフェクTV! |
|------------|----|------------------|
| パナソニック(松下) | | 0129, 0130, 0131 |
| 日立 | | 0214, 0215 |
| 東芝 | | 0318 |
| ソニー | | 0630, 0631, 0632 |
| AIWA | | 1310, 1311, 1312 |