

設定番号一覧表 ATV-563

- * 設定番号は4桁の数字です。
- * 2つ以上の設定番号がある場合は、左端の番号からお使いください。
- * 数字の0の入力をする時は、CH10のキーを押してください。

メーカー	機器	テレビ	ビデオ一体型テレビ
パナソニック(松下)		0101, 0102, 0103, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0132, 0133	0104, 0105, 0128
日立		0201, 0204, 0205, 0206, 0207	0202, 0203, 0208
東芝		0301, 0305, 0324	0302, 0303, 0304, 0306
シャープ		0401, 0402, 0404	0403
ビクター(JVC)		0501, 0502, 0503, 0504	0505
ソニー		0601, 0605, 0606, 0608, 0639	0602, 0603, 0604, 0607
三菱		0701, 0703, 0704, 0705, 0706	0702
サンヨー		0801, 0802, 0803, 0804, 0807	0805, 0806
NEC		0901, 0902, 0903, 0905	0904
パイオニア		1001	
フィリップス			1101, 1102
富士通		1203	1201, 1202
AIWA		1301	1302, 1303, 1304, 1305
フナイ		1401, 1402, 1403, 1407	1404, 1405, 1406, 1408
LG		1601, 1602	
サムスン		1701, 1702	
DAEWOO		2501, 2502, 2503	
エプソン		3301	

メーカー	機器	ビデオ	DVDプレーヤー
パナソニック(松下)		0112, 0113, 0114, 0115, 0116	0117, 0134, 0135, 0136
日立		0209, 0210, 0216, 0217	0218, 0219
東芝		0307, 0308, 0319, 0320, 0321	0309, 0322
シャープ		0405, 0406, 0407, 0419	0408
ビクター(JVC)		0506, 0507, 0508, 0509, 0516, 0517, 0518	0515, 0519, 0520, 0521
ソニー		0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0633, 0638, 0640	0615, 0616, 0617, 0634, 0635, 0636, 0637
三菱		0707, 0708, 0709	0711
サンヨー		0809, 0810, 0811, 0812	0815, 0816
NEC		0906, 0907, 0908, 0909	
パイオニア		1002	1003, 1004, 1010, 1011
フィリップス		1103	
富士通		1204	
AIWA		1306, 1307, 1308, 1309, 1313	1314
フナイ		1409	1410
LG			1603
サムスン			1703
オンキヨー			1801
デノン			1901, 1902, 1903
YAMAHA			2001
TEAC			2101
DAEWOO			2504

メーカー	機器	DVDレコーダー	HDD一体型DVDレコーダー
パナソニック(松下)		0118	0118, 0119, 0120, 0139, 0140, 0141
日立			0220, 0221, 0223
東芝		0310, 0311	0310, 0311, 0325, 0326, 0330
シャープ		0411, 0412, 0420	0409, 0410, 0420
ビクター(JVC)		0510, 0511	0524, 0525, 0526, 0527
ソニー		0618	0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0642
パイオニア		1005, 1006, 1007	1005, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014

機種名	機器	ケーブルテレビ(アナログ)
TH-JC360D3	0121	

機種名	機器	ケーブルテレビ(デジタル)
TZ-DCH100	0138	

メーカー	機器	スカイパーフェクTV!
パナソニック(松下)		0129, 0130, 0131
日立		0214, 0215
東芝		0318
ソニー		0630, 0631, 0632
AIWA		1310, 1311, 1312

メーカー	機器	ビデオ一体型DVDプレーヤー	VTR、HDD一体型DVDレコーダー
パナソニック(松下)		0137, 0142, 0143	0144, 0145, 0146
日立		0222	
東芝		0312, 0323	0327, 0328, 0329
シャープ		0421, 0422	0423
ビクター(JVC)		0522, 0523, 0528, 0529, 0534	0530, 0531, 0532, 0533
ソニー		0641	0644, 0645, 0646
三菱		0713	
サンヨー		0817	
AIWA		1315	
フナイ		1411	
LG		1604	
サムスン		1704, 1705	

メーカー	機器	地上デジタルチューナー	BS/CSデジタルチューナー
パナソニック(松下)		0124, 0125	0124, 0125
東芝			0314
シャープ			0413, 0414
ビクター(JVC)			0512
ソニー		0625, 0626	0625, 0626
DXアンテナ			1502

メーカー	機器	デジタルチューナー内蔵テレビ
パナソニック(松下)		0126, 0127
日立		0212, 0213
東芝		0315, 0316, 0317
シャープ		0414, 0416
ビクター(JVC)		0513, 0514
ソニー		0627, 0628, 0629
三菱		0710
サンヨー		0813, 0814
パイオニア		1009