



AT-LP70X

フルオートターンテーブル

取扱説明書

はじめに

本製品は、販売国でのみ使用できます。本製品の電圧、ACアダプターのプラグがお住まいの国に適合していることをご確認ください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために次の内容を必ずお守りください。

 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本製品について

 警告	● 付属のACアダプター以外使用しない 電流容量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、故障・不具合の原因になります。 ● 異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない 異常に気付いたらすぐに使用を中止して、ACアダプターから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。 ● 火気に近づけない／火の付いたキャンドルなどを上に置かない 火災の原因になります。 ● 分解や改造はしない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 ● 強い衝撃を与えない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 ● 濡れた手で触れない 感電によるけがの恐れがあります。 ● 水をかけない／水滴や水しぶきのかかる場所に置かない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 ● 本製品に異物（燃えやすい物、金属、液体など）を入れない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 ● じゅうたんや布などで覆わない 過熱による火災など事故の原因になります。 ● 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない 事故や火災の原因になります。
 注意	● 不安定な場所に置かない 本製品の落下などにより、けがや故障の原因になります。 ● 換気の良い場所に置く 本製品を換気の悪い場所に置くと、熱がこもり、火災など事故の原因になります。ラックなどに入れるときは、放熱をよくするために本製品の周りに隙間を空けてください。 ● 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 また、故障、不具合の原因になります。 ● 本製品の上に物（花瓶・植木鉢・水の入ったコップ・金属など）を置かない 万一、倒れた場合、感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 ● ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない 変形、故障の原因になります。

ACアダプターについて

警告

- **表示している電源電圧以外で使用しない**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **本製品以外には使用しない**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない**
異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。
そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。
- **コードは伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ねたままでの使用はしない**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする**
断線、故障の原因になります。
- **コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下に入れたりしない**
断線、故障の原因になります。
- **分解や改造はしない**
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- **強い衝撃を与えない**
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- **濡れた手で触れない**
感電によるけがの恐れがあります。
- **布などで覆わない**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取る**
過熱による火災など事故の原因になります。
- **ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない**
変形、故障の原因になります。

注意

- **長時間使用しないときは、コンセントから抜く**
省エネルギーにご配慮ください。
- **足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さない**
故障や事故の原因になります。
- **通電中のACアダプターに長時間触れない**
低温やけどの原因になることがあります。

使用上の注意

ターンテーブル本体について


- 温度や湿度の高い場所、ほこりの多い場所、大きな振動がある場所には本製品を設置したり使用しないでください。
- 本製品は、傾きのない水平な場所に置いてください。
- ダストカバーを開け閉めする際は、ゆっくりと行ってください。また、ダストカバーを閉じる際は、完全に閉じてください。

交換針について

- スタイラス（針）は非常に繊細にできていますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品を使用しないときは、スタイラス（針）を保護するために付属のプロテクターを交換針に取り付けてください。
- スタイラス（針）に指で触れないでください。
- スタイラス（針）をブラッター、フェルトマットやレコードの縁部にぶつけたり、落としたりしないでください。
- 交換針を床や机などに置く際は、プロテクターを必ず取り付けてください。スタイラス（針）を下にして床や机に置かないでください。スタイラス（針）が傷ついたり、欠けたり、破損する可能性があります。
- 本製品の交換針はDJ用ではありません。スクラッチ（ターンテーブルに載せたレコードを手でこすって音を出すこと）などのスタイラス（針）を傷つける操作は行わないでください。
- スタイラス（針）をレコードに載せた状態でスタイラス（針）に横の力を加えないでください。スタイラスチップ（針先）が傷ついたり、欠けたり、破損する可能性があります。また、レコードが傷つく可能性があります。

同梱品の確認


- 本製品をご使用になる前に、同梱品がすべてそろっていることを確認してください。
- 万一、同梱品に不足や損傷がある場合は、お買い上げの販売店または当社窓口までご連絡ください。
- ご購入後、保管、移動、輸送する場合に備え、すべての梱包材を保管しておくことをおすすめします。



- 1 ターンテーブル本体
- 2 プラッター
- 3 ドライブベルト
- 4 ダストカバー
- 5 フェルトマット
- 6 ダストカバーヒンジ
- 7 EPアダプター
- 8 ACアダプター
- 9 オーディオケーブル (約1.0m)
- 10 クイックスタートガイド
- 11 取扱注意ガイド

各部の名称と機能

天面



① フェルトマット

② プラッター

③ スピンドル

④ ドライブベルト

⑤ モータープーリー（金色）

⑥ トーンアーム

⑦ 回転数セクター

プラッターの回転数（33-1/3回転／分または45回転／分）の選択をします。


⑧ STOPボタン

トーンアームが元の位置に戻り、プラッターが停止します。

⑨ STARTボタン

プラッターが回転し、トーンアームが移動します。

背面



① ヒンジホルダー

ダストカバーのヒンジを取り付けます。

② 脚部

③ PHONO/LINE切換スイッチ

PHONO入力端子のあるアンプと接続する場合、PHONO側に設定します。アンプのLINE/AUX端子などに接続する場合は、LINE側に設定します。

④ ステレオ出力端子

オーディオケーブルを接続します。アンプのPHONO入力端子またはLINE入力端子に接続してください。赤色端子が右チャンネル、白色端子が左チャンネルです。


⑤ グランド（アース）端子

アンプのグランド（アース）端子とこの端子を、オーディオケーブルのアース線で接続します。

⑥ 電源入力端子

ACアダプターを接続します。

トーンアーム




- ① **サイズセクター**
レコードの大きさによって、30cm (12") / 17cm (7") に切り換えます。
- ② **リフターレバー**
アームリフターを操作します。
- ③ **アームリフター**
トーンアームをレコード盤面から上下させます。
- ④ **クランプ付きアームレスト**
トーンアームが動かないようにクランプを使用して、固定することができます。
- ⑤ **トーンアーム**

カートリッジ

本製品はVM型（デュアルムービングマグネット）ステレオカートリッジ（AT-VM95C）が搭載されています。カートリッジは取り外しができません。

各部の名称と機能



① スタイラス（針）


スタイラス（針）、スタイラスチップ（針先）は非常に繊細にできていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

② 交換針

使用前の準備

設置する

- 本製品を設置するときは、水平な場所に設置してください。
- 音圧や振動の影響を避けるため、スピーカーなどから離して設置してください。
- ラジオなどを本製品に近づけると、ラジオに雑音が入る場合があります。できるだけ本製品から離してください。
- 本製品の近くに強い電波を発生させる機器（携帯電話など）があると、ノイズが発生する場合があります。




プラッターとフェルトマットを取り付ける

本製品は、初めてご使用になる前に組み立て作業が必要です。組み立てが終わるまではACアダプターを接続しないでください。

1 プラッターをスピンドルに取り付けます。

- スピンドルの破損を防ぐため、プラッターを取り付けるときは、プラッターの穴とスピンドルの位置を合わせてゆっくりと取り付けてください。
- 開口部とモータープーリー（金色）の位置を合わせてください。
- プラッターがスピンドルに確実に装着されたことを確認します。




- ① 開口部
- ② モータープーリー（金色）


2 モータープーリー（金色）にドライブベルトを取り付けます。

使用前の準備


- 開口部をモータープーリー（金色）に合わせ、あらかじめドライブベルトに取り付けてある、赤いリボンテープの両端を引っ張りながら、図のようにモータープーリー（金色）にドライブベルトをかけます。その際、ドライブベルトがねじれないように注意してください。



3 ドライブベルトからリボンテープを引き抜きます。




4 フェルトマットをプラッターの上に取り付けます。



プلاتターを回転させる


- 1 トーンアームを固定しているビニタイを取り外します。アームレストのクランプを取り外し、リフターレバーでトーンアームを上げます。手でターンテーブルをゆっくり矢印の方向に10回転させます。
 - トーンアームが動くことがありますのでご注意ください。この作業は、ドライブベルトの歪みをなくし、プلاتター中央に滑らかにかかるようにするためです。




ダストカバーを取り付ける

ダストカバーは本製品を使用しない際に、本製品の繊細な部分を保護するためのものです。

- 1 ダストカバーにダストカバーヒンジを取り付けます。



- 2 ダストカバーのヒンジ部分を本体背面の2つのヒンジホルダーに差し込みます。



- ダストカバーを取り外す際は、本体のヒンジホルダーからダストカバーをゆっくり抜きます。

使用する

PHONO／LINE切換スイッチの設定に合わせて、ご使用の接続機器（アンプ、レシーバー、アクティブスピーカー、サウンドカードまたはその他の機器）の入力端子に、オーディオケーブルを接続します。

PHONO／LINE切換スイッチの設定

- 本製品は、フォノイコライザー機能を内蔵しています。フォノアンプまたはフォノアンプ内蔵の接続機器をお持ちでない場合でも、アクティブスピーカーなどをつないで本製品を使用できます。
- PHONO／LINE切換スイッチを使用して、次のように出力を設定してください。

PHONO入力がある機器

PHONO／LINE切換スイッチの位置	オーディオケーブルの接続先
PHONO	接続機器のPHONO入力端子とグランド（アース）端子

PHONO入力がない機器

PHONO／LINE切換スイッチの位置	オーディオケーブルの接続先
LINE	接続機器のAUX端子またはLINE入力端子

パソコンのサウンドカード


PHONO／LINE切換スイッチの位置	オーディオケーブルの接続先
LINE	サウンドカードのLINE入力端子 ^[1]

[1] オーディオケーブルをパソコンのサウンドカードのLINE入力端子に接続するには、オーディオアダプター（別売）が必要な場合があります。

アクティブ（アンプ内蔵型）スピーカーとの接続

- 本製品とスピーカーを直接接続する場合は、アクティブスピーカーを使用します。
- アクティブスピーカーによっては、接続する際に変換ケーブルなどが必要になる場合があります。

使用する




① アクティブスピーカー

接続機器（アンプなど）との接続

オーディオケーブルの赤色端子が右（R）チャンネル、白色端子が左（L）チャンネルです。


使用する

PHONO入力がある場合



① 接続機器（アンプなど）

PHONO入力がない場合



① 接続機器（アンプなど）



- 使用の接続機器によっては、PHONO入力端子の近くにグランド（アース）端子が搭載されている場合があります。その場合は、オーディオケーブルのアース線で接続します。レコード再生時のノイズ（ブーンという低い雑音のハム音）が少なくなることがあります。


再生の前に

1 ACアダプターをコンセントに差し込みます。


- 本製品に電源スイッチはありません。使用しないときも待機電流が流れていますので、長時間ご使用にならないときは、コンセントからACアダプターを抜いてください。
- 交換針のプロテクターは取り外さずに、ACアダプターをコンセントに差し込みます。もしプلاتターが回転した場合は、トーンアームに触れずにSTOPボタンを押し、トーンアームが元の位置に戻るまでお待ちください。
- 本製品はACアダプターをコンセントに差したあと、すぐにレコードを再生しようとすると、再生音が乱れる場合があります。ACアダプターをコンセントに差したあと、しばらくしてから（約30秒後）レコードを再生してください。

2 交換針のプロテクターを取り外します。

- まっすぐ手前に引き抜いてください。
- 下方向に力が加わると、交換針が本体から外れてしまう場合があります。交換針が外れた場合や外れかかっている場合は「針交換のしかた」(p.23)を参照して、交換針を正しく取り付け直してください。




3 アームレストのクランプを取り外します。



4 レコードを、中心の穴がスピンドルに合うようにフェルトマットの上に乗せます。


使用する

33-1/3回転時




45回転時

EPレコードの場合は、EPアダプターを取り付けてください。



5 サイズセクターでレコードのサイズを選択します。


- 直径30cmのLPレコードの場合は「12"」、直径17cmのEPレコードの場合は「7"」を選択してください。
- サイズセクターでレコードのサイズを変更する際は、必ずプлатターが停止している状態で行ってください。



使用する

6 回転数セクターを押して回転数を選択します。

- 33-1/3回転レコードの場合は「33」、45回転レコードの場合は「45」を選択してください。




オート再生のしかた

アンプやアクティブスピーカーなどの音量を充分小さくしておいてください。

1 STARTボタンを押します。

- 再生中は本製品に衝撃などを与えないでください。
- 再生中にサイズセクターでサイズを変更しないでください。故障の原因になります。



≫ 再生が開始されます。




- 一部のレコードではオート再生、オート停止が曲の開始・終了に合わせて動作しないことがあります。

マニュアル再生のしかた

アンプやアクティブスピーカーなどの音量を充分小さくしておいてください。


1 リフターレバーを持ち上げ、トーンアームを上げます。

使用する



① リフターレバー

2 レコードの聴きたい位置（溝）の上にトーンアームを移動させます。



3 リフターレバーを下げ、トーンアームをゆっくりと降ろします。

- 上記の手順1～2を飛ばし、トーンアームを指で持ち上げて、レコードの聴きたい位置に移動させ、ゆっくりと降ろして再生を開始することもできます。
- トーンアームは落とさないで、ゆっくりと降ろしてください。スタイラスチップ（針先）を傷つける可能性があります。
- 再生中は本製品に衝撃などを与えないでください。

使用する

- 再生中にサイズセクターでサイズを変更しないでください。故障の原因になります。
- » トーンアームがレコード盤面までゆっくり降り、再生が開始されます。

再生を中断する

- 1** アンプやアクティブスピーカーなどの音量を充分小さくします。
- 2** リフターレバーでトーンアームを上げます。

停止する

レコードが最後まで再生されると、トーンアームは自動的にアームレストに戻ります。レコードの再生中に、途中で停止する場合は次のとおりです。

- レコードによっては、トーンアームが自動的にアームレストに戻らない場合があります。

- 1** アンプやアクティブスピーカーなどの音量を充分小さくします。
- 2** STOPボタンを押します。
 - 再生が終了すると、トーンアームは自動的にアームレストに戻ります。
- 3** プラッターが完全に停止したあと、レコードを取り外します。
- 4** アームレストのクランプを取り付けます。
 - リフターレバーが下がっていることを確認してから、クランプを取り付けてください。
- 5** プロテクターを取り付けます。

使用する



- プラッター回転中にトーンアームを中心に近づけると、トーンアームはアームレストに戻ろうとしますが、これを無理に止めないでください。故障の原因になります。トーンアームがアームレストに戻らないときは、STOPボタンを押すと自動的に戻ります。
- フェルトマットが汚れているとレコードに傷が付きやすくなりますので、定期的にフェルトマットを取り外して、ほこりなどを払ってください。
- 使用後は、レコードの傷付きや反りを防止するため、レコードを取り外してください。
- ディスクスタビライザーは使用しないでください。
- 付属品以外のプラッターは使用しないでください。
- 本製品はDJ用ではありません。再生中のレコードやプラッターには触れないでください。スクラッチ（ターンテーブルに載せたレコードを手でこすって音を出すこと）などのスタイラス（針）を傷つける操作は行わないでください。
- スタイラス（針）をレコードに載せた状態でスタイラス（針）に横の力を加えないでください。スタイラスチップ（針先）が傷ついたり、欠けたり、破損する可能性があります。また、レコードが傷つく可能性があります。


お手入れ

本体のお手入れ

- 汚れたときやほこりが付いたときはACアダプターを抜いてから、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- フェルトマットが汚れているとレコードに傷が付きやすくなりますので、定期的にフェルトマットを取り外して、ほこりなどを払ってください。
- 長い間保存するときには、ACアダプターをコンセントから抜き、機器をビニールなどで包み、湿気を帯びないようにしてください。

スタイラスチップ（針先）／レコードのお手入れ

- スタイラスチップ（針先）にごみや汚れが付着した場合は、必要に応じてお手入れを行ってください。お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 汚れがひどい場合は、スタイラスクリーナー（当社別売）をおすすめします。根元からスタイラスチップ（針先）に向かってブラシを動かしてクリーニングしてください。
- レコードクリーナー、スタイラスクリーナー（当社別売）について詳しくは、当社ホームページ（<https://www.audio-technica.co.jp/>）をご確認ください。




針交換のしかた

交換針の取り外しかた

- スタイラスチップ（針先）が磨耗すると音質が悪くなるばかりでなく、レコードを傷める原因になります。
- 再生時間は300時間を目安に交換してください。
- 必ず本製品のACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 針交換を行う場合は、トーンアームと交換針をしっかりと持ちください。


1 プロテクターを付けたまま交換針を矢印の方向に引っ張って取り外します。



- 交換針のカンチレバー、スタイラスチップ（針先）、マグネットに触れないでください。
- 交換針をターンテーブル本体やプラッターなどに当てないように注意してください。

新しい交換針の取り付けかた

1 交換針の突起の位置を合わせ、矢印の方向に押し込んで取り付けます。



1 突起




- 交換針のカンチレバー、スタイラスチップ（針先）、マグネットに触れないでください。
- 交換針をターンテーブル本体やプラッターなどに当てないように注意してください。

ドライブベルト交換のしかた


- ドライブベルトは消耗品です。再生速度が遅くなったり、回転ムラが発生した場合は、ドライブベルトを交換してください。1年を目安に交換することをおすすめします。
- ドライブベルト交換を行う前に、必ず本製品のACアダプターをコンセントから抜いてください。

1 フェルトマットを取り外します。



2 ドライブベルトをモータープーリー（金色）から取り外してからブラッターを取り外し、裏返して古いドライブベルトを取り外します。


- 開口部に親指をかけ、強く引き上げてください。



3 内円部の外周に新しいドライブベルトをかけます。

- 途中でドライブベルトがねじれないように注意してください。


ドライブベルト交換のしかた



① ドライブベルト

4 プラッターを取り付けます。

- 開口部とモータープーリー（金色）の位置を合わせてください。




① 開口部

② モータープーリー（金色）

5 モータープーリー（金色）にドライブベルトをかけます。

- 手順3で取り付けしたドライブベルトをつまんで引っ張りながら、モータープーリー（金色）にかけてください。


ドライブベルト交換のしかた



① モータープーリー（金色）

② ドライブベルト


6 フェルトマットをプラッターの上に取り付けます。



7 アームレストのクランプを取り外し、リフターレバーでトーンアームを上げます。手でターンテーブルをゆっくり矢印の方向に10回転させます。

- トーンアームが動くことがありますのでご注意ください。この作業は、ドライブベルトの歪みをなくし、プラッター中央に滑らかにかかるようにするためです。

ドライブベルト交換のしかた



本製品を移動するときは

ご購入時の梱包材を使用して、開梱のときと逆の方法で梱包してください。梱包材がない場合は、次の対応を行ってください。

- ACアダプターをコンセントから抜いたあと、フェルトマットとプラッターを取り外し、傷が付かないように梱包してください。プラッターを取り付けたまま本製品を移動すると、スピンドルが破損するおそれがあります。
- 交換針には必ずプロテクターを取り付けてください。
- リフターレバーが下がっていることを確認してください。
- アームレストのクランプを取り付けてください（トーンアームを動かないようにしてください）。
- ターンテーブル本体は、柔らかい布や紙などで傷が付かないように梱包してください。

故障かな？と思ったら

② プラッターが回転しない

- ACアダプターがコンセントから外れていませんか。ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
- ドライブベルトがプラッターから外れていませんか。ドライブベルトをプラッターに正しく取り付けてください。
- ドライブベルトがモータープーリー（金色）にかけられていますか。ドライブベルトがモータープーリー（金色）に正しくかけられているか確認してください。
- ドライブベルトが切れていませんか。ドライブベルトを新品に交換してください。

③ プラッターは回るが、音が出ない、または音量が小さい

- 交換針のプロテクターを取り付けたままになっていませんか。交換針のプロテクターを取り外してください。
- トーンアームを上げた状態になっていませんか。トーンアームを降ろしてください。
- アンプなど接続機器の機能設定や入力を選択が間違っていないですか。接続機器の設定が適切か確認してください。
- スタイラス（針）が損傷していませんか。スタイラス（針）を確認し、交換してください。
- 交換針がトーンアームに正しく装着されていますか。交換針を確認し、調整してください。
- PHONO／LINE切換スイッチの設定位置が間違っていないですか。アンプの入力に合った正しい設定がされていることを確認してください。
- 音が出ない場合や音量が小さい場合は、本製品が「PHONO」側に設定され、アンプのAUX／LINE入力に接続されている可能性があります。
- 音量が大きすぎる場合や歪んでいる場合は、本製品が「LINE」側に設定され、接続機器がPHONO入力に接続されている可能性があります。

④ 針とびを起こす

- レコードが反っていませんか。レコードを確認してください。
- レコードに傷が付いていませんか。レコードを確認してください。
- スタイラスチップ（針先）が汚れていませんか。ほこりなどが多く溜まっていると、レコードの再生に影響があります。

⑤ ハウリングが生じる

- 本製品が、床、壁面、または近くのスピーカーから過度に振動を拾っていませんか。振動を小さくするか、振動の影響を受けない場所に本製品を置いてください。
- 本製品が不安定な場所に設置されていませんか。設置場所が適切か確認してください。

故障かな？と思ったら

① レコードの再生音にノイズが生じる

- スタイラスチップ（針先）にほこりが付いていませんか。付いている場合は、市販のブラシできれいにしてください。

② レコードの再生音が速すぎる、または遅すぎる

- 本製品の回転数の設定が間違っていないですか。回転数セクターで、再生するレコードの種類に合った正しい回転数を選択してください。

③ 再生速度が遅くなる、または回転ムラがある

- ドライブベルトが伸びていませんか。ドライブベルトを新品に交換してください。




④ 再生中にブーンというノイズが入る

- アース線が正しく接続されていますか。アース線を確認してください。
- ノイズが続く場合は、アース線を取り外してください。ノイズを減らすことができます場合があります。

⑤ オート再生が誤動作する


- 本製品が水平な場所に設置しているかご確認ください。
- 一部のレコードではオート再生、オート停止が曲の開始・終了に合わせて動作しないことがあります。

外形寸法図



(単位 : mm)

外形寸法図



テクニカルデータ

ターンテーブル本体の仕様

駆動モーター	DCモーター
駆動方式	ベルトドライブ方式
回転数	33-1/3または45回転/分
ターンテーブルプлатター	アルミダイキャスト製
ワウフラッター	<0.25% (WTD)
SN比	>55dB
出力レベル	PHONO：標準値4.0mV（1kHz、5cm/秒） LINE：標準値252mV（1kHz、5cm/秒）
PHONOプリアンプゲイン	標準値36dB、イコライザー特性RIAA

トーンアームの仕様

有効長	220mm
オーバーハング	18mm
最大トラッキングエラー角	2.0°未満

カートリッジの仕様

本製品はVM型（デュアルムービングマグネット）ステレオカートリッジ（AT-VM95C）が搭載されています。カートリッジは取り外しができません。

カートリッジ型式	AT-VM95C
カートリッジ種別	VM型ステレオカートリッジ
推奨負荷インピーダンス	47k Ω
出力電圧	4.0mV（1kHz、5cm/秒）
針先形状	0.6mil 接合丸針
カンチレバー	アルミニウムパイプ

ACアダプター

型番	FJ-SW1261200500DN
定格入力電圧	AC100～240V
定格入力電流	0.4A MAX
定格周波数	50Hz/60Hz
定格出力電圧	DC12V
定格2次電流	0.5A
コード長	約1.5m

テクニカルデータ

- 販売国によって付属しているACアダプターが異なる場合があります。ACアダプターの定格ラベルをご確認ください。詳しくは当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

一般仕様

外形寸法	400mm×330mm×110mm (W×D×H)
質量	約2.9kg
消費電力	1.5W
付属品	ダストカバー、フェルトマット、ブラッター（ドライブベルト付き）、ダストカバーヒンジ、EPアダプター、オーディオケーブル（約1.0m）、ACアダプター（約1.5m）
交換針	AT-VMN95C
交換ベルト	AT-LP70X用ベルト

- 改良などのため予告なく変更することがあります。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2024 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com