

携帯電話用ヘッドホン・変換プラグ/変換コード・トランスミッター・イヤホンマイク適合リスト[平型端子]

2015年4月17日現在

平型ジャックの携帯電話



【動作制限事項】

※1 AT-FMT500は適合しません

※2 イヤホンマイクのスイッチで着信を受けることは出来ませんが、発信は出来ません。

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
docomo	P-01A	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P900i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P900iV	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P901i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P901iS	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P901iTV	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P902i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P902iS	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P903i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P903iTV	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P903iX	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P904i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P905i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P905iTV	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P906i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P700i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P701iD	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P702i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P702iD	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P703i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P703iD	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P703iμ	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P704i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P704iμ	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P851i	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P2102V	○	○	○	パナソニック	FOMA(W-CDMA)
docomo	P504i	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P504iS	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P505i	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P505iS	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P506iC	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P213i	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P252i	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P252iS	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	P253i	○	○	○	パナソニック	PDC
docomo	N900i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N900iG	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N900iS	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N900iC	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N900iS	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N901iC	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N901iS	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N902i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N902iS	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N902iX	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N903i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N904i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N905i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N905iμ	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N906i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N906iL	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N600i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N601i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N602i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N700i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N701i	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N702iD	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N703iD	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N703iμ	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N704iμ	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N2102V	○	○	○	NEC	FOMA(W-CDMA)
docomo	N504iS	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N505i	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N505iS	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N506i	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N506iS	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N251i	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N251iS	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N252i	○	○	○	NEC	PDC
docomo	N253i	○	○	○	NEC	PDC
docomo	F900i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F-06A	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F-07A	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F900iC	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F900iT	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F901iC	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
docomo	F901iS	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F902i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F902iS	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F903i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F903iX	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F904i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F905i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F906i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F700i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F700iS	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F702iD	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F703i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F704i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F880iES	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F881iES	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F882iES	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F883i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F883iES	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F883iESS	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F883iS	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F884i	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F884iES	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F1100	○	○	○	富士通	FOMA(W-CDMA)
docomo	F505i	○	○	○	富士通	PDC
docomo	F505i GPS	○	○	○	富士通	PDC
docomo	F506i	○	○	○	富士通	PDC
docomo	F505i GPS	○	○	○	富士通	PDC
docomo	SH-10B	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH900i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH900iC	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH901iC	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH901iS	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH902i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH902iS	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH902iSL	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH903i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH903iTV	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH904i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH905i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH905iTV	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH906i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH906iTV	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH700i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH700iS	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH702iD	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH702iS	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH703i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH704i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH705i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH705i II	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH706ie	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH851i	○	○	○	シャープ	FOMA(W-CDMA)
docomo	SH505i	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	SH505iS	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	SH506i	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	SH506iC	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	SH506iS	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	SH252i	○	○	○	シャープ	PDC
docomo	D900i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D901i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D901iS	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D902i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D902iS	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D903i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D903iTV	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D904i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D905i	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D800iDS	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D851WM	○	○	○	三菱電機	FOMA(W-CDMA)
docomo	D505iS	○	○	○	三菱電機	PDC
docomo	D506i	○	○	○	三菱電機	PDC
docomo	D252i	○	○	○	三菱電機	PDC
docomo	D253i	○	○	○	三菱電機	PDC
docomo	D253iWM	○	○	○	三菱電機	PDC
docomo	L-03A	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L600i	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L601i	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L704i	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L705i	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L705iX	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L706ie	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	L852i	○	○	○	LG電子	FOMA(W-CDMA)
docomo	SA700iS	○	○	○	サンヨー	FOMA(W-CDMA)
docomo	SA702iS	○	○	○	サンヨー	FOMA(W-CDMA)

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
docomo	SA800i	○	○	○	サンヨー	FOMA(W-CDMA)
SoftBank	703SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	704SHf	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	705SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	802SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	804SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	810SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	811SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	812SHs	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	812SHs II	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	813SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	813SH for Biz	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	814SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	815SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	816SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	820SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	821SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	822SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	823SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	824SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	825SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	830SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	830SHs	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	831SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	831SHs	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	832SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	832SHs	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	902SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	903SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	904SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	905SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	910SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	911SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	912SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	913SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	920SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	920SH YK	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	921SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	922SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	923SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	930SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	931SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	932SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	933SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	934SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	935SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	936SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
SoftBank	705T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	803T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	810T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	811T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	812T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	813T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	820T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	830T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	831T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	832T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	902T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	903T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	904T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	910T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	911T	○	○	○	東芝	3G-(W-CDMA)
SoftBank	705Px	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	706P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	810P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	820P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	821P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	822P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	920P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	921P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	930P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	931P	○	○	○	パナソニック	3G-(W-CDMA)
SoftBank	731SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	740SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	930SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	931SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	940SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	707SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	709SC	○	○	○	サムスン	3G-(W-CDMA)
SoftBank	703N	○	○	○	NEC	3G-(W-CDMA)
SoftBank	802N	○	○	○	NEC	3G-(W-CDMA)
SoftBank	804N	○	○	○	NEC	3G-(W-CDMA)
SoftBank	840Z	○	○	○	ZTE	3G-(W-CDMA)
DisneyMobile	DM001SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
DisneyMobile	DM002SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
DisneyMobile	DM003SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
DisneyMobile	DM004SH	○	○	○	シャープ	3G-(W-CDMA)
au	W22SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W31SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W31SA II	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W32SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W33SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W33SA II	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W41SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W42SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W43SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W51SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W52SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W53SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W54SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W55SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W61SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W62SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W63SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W64SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	E02SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5307ST	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5405SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5503SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5505SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5507SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5508SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5510SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5514SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5518SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5519SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5520SA II	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5522SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5522SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5524SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	A5525SA	○	○※1	○	サンヨー	CDMA
au	A5527SA	○	○	○	サンヨー	CDMA
au	W21T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W31T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W32T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W41T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W42T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W43T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W44T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W45T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W46T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W47T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W51T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W52T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W53T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W54T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W55T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W56T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W61T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W62T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W63T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W64T	○	○	○	東芝	CDMA
au	W65T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5501T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5504T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5506T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5509T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5511T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5516T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5517T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5523T	○	○	○	東芝	CDMA
au	A5529T	○	○	○	東芝	CDMA
au	misora(KYX02)	○	○	○	京セラ	CDMA
au	K001	○	○	○	京セラ	CDMA
au	K003	○	○	○	京セラ	CDMA
au	K004	○	○	○	京セラ	CDMA
au	NS01	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W32K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W41K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W42K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W43K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W44K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W44K II	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W51K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W52K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W53K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W61K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W62K	○	○	○	京セラ	CDMA

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
au	W63K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W64K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	W65K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	B01K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A1403K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A5502K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A5515K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A5521K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A5526K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	A5528K	○	○	○	京セラ	CDMA
au	S001	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	S002	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	Premier3(SOY01)	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W21S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W31S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W32S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W41S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W42S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W43S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W44S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W51S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W52S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W53S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W54S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W61S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W62S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W64S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	W65S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	A1402S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	A1404S	○	○	○	ソニーエリクソン	CDMA
au	CA002	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W21CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W31CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W41CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W42CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W43CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W51CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W52CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W53CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W61CA	○	○ ※1	○	カシオ	CDMA
au	W62CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W63CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	E03CA	○	○ ※1	○	カシオ	CDMA
au	A5403CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	A5406CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	A5512CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	A5513CA	○	○	○	カシオ	CDMA
au	W41H	○	○	○	日立	CDMA
au	W42H	○	○	○	日立	CDMA
au	W43H	○	○	○	日立	CDMA
au	W43H II	○	○	○	日立	CDMA
au	W51H	○	○	○	日立	CDMA
au	W52H	○	○	○	日立	CDMA
au	W53H	○	○	○	日立	CDMA
au	W61H	○	○	○	日立	CDMA
au	W62H	○	○	○	日立	CDMA
au	W63H	○	○	○	日立	CDMA
au	IS01	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W41SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W51SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W52SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W61SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W62SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	W63SH	○	○	○	シャープ	CDMA
au	P001	○	○	○	パナソニック	CDMA
au	W51P	○	○	○	パナソニック	CDMA
au	W52P	○	○	○	パナソニック	CDMA
au	W61P	○	○	○	パナソニック	CDMA
au	W62P	○	○	○	パナソニック	CDMA
au	W62PT	○	○	○	PANTECH	CDMA
au	A1405PT	○	○	○	PANTECH	CDMA
au	A1406PT	○	○	○	PANTECH	CDMA
WILLCOM	WX310K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX320K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX320KR	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX330K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX331K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX331KC	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX334K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX340K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WX341K	○	○	○ ※2	京セラ	PHS
WILLCOM	WS003SH1	○	○	○ ※2	シャープ	PHS
WILLCOM	WS004SH1	○	○	○ ※2	シャープ	PHS
WILLCOM	WS011SH	○	○	○ ※2	シャープ	PHS

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン	変換プラグ/変換コード トランスミッター	イヤホンマイク	メーカー	方式
		■ATH-C100TD ■ATH-C310TD ■ATH-CK1TD ■ATH-EQ300TD ■ATH-C310T ■ATH-CK300T	■AT335T ■AT3A30T/0.6 ■AT3A30TS ■AT3C30T ■AT-FMT500	■ATT-704V ■ATT-704 ■ATT-702 ■ATT-701		
WILLCOM	WS020SH(WILLCOM 03)	○	○	○ ※2	シャープ	PHS
WILLCOM	WX310J	○	○	○ ※2	日本無線	PHS
WILLCOM	WX321J	○	○	○ ※2	日本無線	PHS
WILLCOM	WX330JE	○	○	○ ※2	日本無線	PHS
WILLCOM	WX330JE-ZE	○	○	○ ※2	日本無線	PHS
WILLCOM	WX310SA	○	○	○ ※2	サンヨー	PHS
WILLCOM	WX320T	○	○	○ ※2	東芝	PHS