

# 携帯電話用ヘッドホン・変換プラグ/変換コード適合リスト[外部接続端子]

2015年4月17日現在



携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン			メーカー
		[docomo・SoftBank]	[docomo・SoftBank]	[au]	
		■ATH-C100AD ■ATH-CKF300AD ■ATH-EQ300AD	■AT331TS ■AT336T ■AT3A30TS ■AT331CT	■AT332TS ■AT332CT	
docomo	P-03A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-04A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-05A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-06A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-07A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-08A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-09A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-10A	○	○	×	パナソニック
docomo	P-02B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-03B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-04B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-05B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-06B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-07B	○	○	×	パナソニック
docomo	P-01C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-02C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-03C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-04C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-05C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-06C	○	○	×	パナソニック
docomo	P-03D	○	○	×	パナソニック
docomo	P-01E	○	○	×	パナソニック
docomo	P-01F	○	○	×	パナソニック
docomo	P-01G	○	○	×	パナソニック
docomo	P705i	○	○	×	パナソニック
docomo	P705iCL	○	○	×	パナソニック
docomo	P705iμ	○	○	×	パナソニック
docomo	P706ie	○	○	×	パナソニック
docomo	P706iμ	○	○	×	パナソニック
docomo	N-01A	○	○	×	NEC
docomo	N-02A	○	○	×	NEC
docomo	N-03A	○	○	×	NEC
docomo	N-04A	○	○	×	NEC
docomo	N-05A	○	○	×	NEC
docomo	N-06A	○	○	×	NEC
docomo	N-07A	○	○	×	NEC
docomo	N-08A	○	○	×	NEC
docomo	N-09A	○	○	×	NEC
docomo	N-01B	○	○	×	NEC
docomo	N-02B	○	○	×	NEC
docomo	N-03B	○	○	×	NEC
docomo	N-04B	○	○	×	NEC
docomo	N-05B	○	○	×	NEC
docomo	N-06B	○	○	×	NEC
docomo	N-07B	○	○	×	NEC
docomo	N-08B	○	○	×	NEC
docomo	N-01C	○	○	×	NEC
docomo	N-02C	○	○	×	NEC
docomo	N-03C	○	○	×	NEC
docomo	N-05C	○	○	×	NEC
docomo	N-02D	○	○	×	NEC
docomo	N-03D	○	○	×	NEC
docomo	N-01E	○	○	×	NEC
docomo	N-01F	○	○	×	NEC
docomo	N-01G	○	○	×	NEC
docomo	N906iμ	○	○	×	NEC
docomo	N705i	○	○	×	NEC
docomo	N705iμ	○	○	×	NEC
docomo	N706i	○	○	×	NEC
docomo	N706i II	○	○	×	NEC
docomo	N706ie	○	○	×	NEC
docomo	F-01A	○	○	×	富士通
docomo	F-02A	○	○	×	富士通
docomo	F-03A	○	○	×	富士通
docomo	F-04A	○	○	×	富士通
docomo	F-05A	○	○	×	富士通
docomo	F-07A	○	○	×	富士通
docomo	F-08A	○	○	×	富士通
docomo	F-09A	○	○	×	富士通
docomo	F-10A	○	○	×	富士通
docomo	F-11A	○	○	×	富士通
docomo	F-12A	○	○	×	富士通
docomo	F-01B	○	○	×	富士通
docomo	F-02B	○	○	×	富士通
docomo	F-04B	○	○	×	富士通

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	変換プラグ/変換コード			メーカー
		ヘッドホン	変換プラグ/変換コード		
		[docomo・SoftBank]	[docomo・SoftBank]	[au]	
		■ATH-C100AD ■ATH-CKF300AD ■ATH-EQ300AD	■AT331TS ■AT336T ■AT3A30TS ■AT331CT	■AT332TS ■AT332CT	
docomo	F-06B	○	○	×	富士通
docomo	F-07B	○	○	×	富士通
docomo	F-08B	○	○	×	富士通
docomo	F-09B	○	○	×	富士通
docomo	F-04C	○	○	×	富士通
docomo	F-05C	○	○	×	富士通
docomo	F-08C	○	○	×	富士通
docomo	F-09C	○	○	×	富士通
docomo	F-10C	○	○	×	富士通
docomo	F-11C	○	○	×	富士通
docomo	F-02D	○	○	×	富士通
docomo	F-04D	○	○	×	富士通
docomo	F-06D	○	○	×	富士通
docomo	F-01E	○	○	×	富士通
docomo	F-07F	○	○	×	富士通
docomo	F-08F	○	○	×	富士通
docomo	F-01G	○	○	×	富士通
docomo	F705i	○	○	×	富士通
docomo	F706i	○	○	×	富士通
docomo	SH-01A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-02A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-03A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-04A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-05A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-06A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-07A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-08A	○	○	×	シャープ
docomo	SH-01B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-02B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-03B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-04B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-05B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-06B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-07B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-08B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-09B	○	○	×	シャープ
docomo	SH-01C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-02C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-04C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-05C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-06C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-08C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-09C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-10C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-11C	○	○	×	シャープ
docomo	SH-03D	○	○	×	シャープ
docomo	SH-05D	○	○	×	シャープ
docomo	SH-03E	○	○	×	シャープ
docomo	SH-07F	○	○	×	シャープ
docomo	SH906i	○	○	×	シャープ
docomo	SH906iTV	○	○	×	シャープ
docomo	SH706i	○	○	×	シャープ
docomo	SH706iW	○	○	×	シャープ
docomo	SO705i	○	○	×	ソニーエリクソン
docomo	SO706i	○	○	×	ソニーエリクソン
docomo	L-01A	○	○	×	LG電子
docomo	L-04A	○	○	×	LG電子
docomo	L-06A	○	○	×	LG電子
docomo	L-01B	○	○	×	LG電子
docomo	L-02B	○	○	×	LG電子
docomo	L-03B	○	○	×	LG電子
docomo	L-04B	○	○	×	LG電子
docomo	L-01C	×	×	×	LG電子
docomo	L-03C	×	×	×	LG電子
docomo	L-10C	○	○	×	LG電子
docomo	CA-01C	○	○	×	カシオ
SoftBank	301P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	001P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	002P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	002P for Biz	○	○	×	パナソニック
SoftBank	103P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	823P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	824P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	830P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	831P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	832P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	840P for Biz	○	○	×	パナソニック
SoftBank	841P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	842P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	931P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	940P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	941P	○	○	×	パナソニック
SoftBank	942P	○	○	×	パナソニック

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	変換プラグ/変換コード			メーカー
		ヘッドホン	変換プラグ/変換コード		
		[docomo・SoftBank]	[docomo・SoftBank]	[au]	
		■ATH-C100AD ■ATH-CKF300AD ■ATH-EQ300AD	■AT331TS ■AT336T ■AT3A30TS ■AT331CT	■AT332TS ■AT332CT	
SoftBank	001N	○	○	×	NEC
SoftBank	820N	○	○	×	NEC
SoftBank	821N	○	○	×	NEC
SoftBank	830N	○	○	×	NEC
SoftBank	831N	○	○	×	NEC
SoftBank	840N	○	○	×	NEC
SoftBank	841N	○	○	×	NEC
SoftBank	930N	○	○	×	NEC
SoftBank	931N	○	○	×	NEC
SoftBank	940N	○	○	×	NEC
SoftBank	301SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	202SH for Biz	○	○	×	シャープ
SoftBank	202SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	109SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	108SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	105SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	004SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	008SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	840SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	841SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	841SHs	○	○	×	シャープ
SoftBank	940SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	941SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	942SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	943SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	944SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	945SH	○	○	×	シャープ
SoftBank	830CA	○	○	×	カシオ
SoftBank	930CA	○	○	×	カシオ
SoftBank	840SC	○	○	×	サムスン
DisneyMobile	DM005SH	○	○	×	シャープ
DisneyMobile	DM008SH	○	○	×	シャープ
au	SH001	×	×	○	シャープ
au	SH002	×	×	○	シャープ
au	SH003	×	×	○	シャープ
au	SH004	×	×	○	シャープ
au	SH005	×	×	○	シャープ
au	SH006	×	×	○	シャープ
au	SH007	×	×	○	シャープ
au	SH008	×	×	○	シャープ
au	SH009	×	×	○	シャープ
au	SH010	×	×	○	シャープ
au	SH011	×	×	○	シャープ
au	Sportio water beat (SHY01)	×	×	○	シャープ
au	W64SH	×	×	○	シャープ
au	E05SH	×	×	○	シャープ
au	E06SH	×	×	○	シャープ
au	T001	×	×	○	東芝
au	T002	×	×	○	東芝
au	T003	×	×	○	東芝
au	T004	×	×	○	東芝
au	T005	×	×	○	東芝
au	T006	×	×	○	東芝
au	T007	×	×	○	東芝
au	T008	×	×	○	東芝
au	E08T	×	×	○	東芝
au	biblio (TSY01)	×	×	○	東芝
au	PLY (TSX04)	×	×	○	東芝
au	LIGHT POOL (TSX05)	×	×	○	東芝
au	X-RAY (TSX06)	×	×	○	東芝
au	SA001	×	×	○	京セラ
au	SA002	×	×	○	京セラ
au	K002	×	×	○	京セラ
au	K005	×	×	○	京セラ
au	K006	×	×	○	京セラ
au	K007	×	×	○	京セラ
au	K008	×	×	○	京セラ
au	K009	×	×	○	京セラ
au	K010	×	×	○	京セラ
au	K011	×	×	○	京セラ
au	K012	×	×	○	京セラ
au	E10K	×	×	○	京セラ
au	E07K	×	×	○	京セラ
au	PRISMOID (KYX03)	×	×	○	京セラ
au	lotta (KYX04)	×	×	○	京セラ
au	GRATINA (KYY06)	×	×	×	京セラ
au	MARVERA (KYY08)	×	×	×	京セラ
au	MARVERA 2 (KYY09)	×	×	×	京セラ
au	GRATINA2 (KYY10)	×	×	×	京セラ
au	BRAVIA Phone U1 (SOY02)	×	×	○	ソニーエリクソン
au	URBANAO BARONE (SOY03)	×	×	○	ソニーエリクソン
au	URBANO MOND (SOY04)	×	×	○	ソニーエリクソン
au	S003	×	×	○	ソニーエリクソン

携帯電話会社(キャリア)	携帯電話機種名	ヘッドホン			変換プラグ/変換コード			メーカー
		[docomo・SoftBank]			[docomo・SoftBank]			
		[au]			[au]			
		■ATH-C100AD ■ATH-CKF300AD ■ATH-EQ300AD	■AT331TS ■AT336T ■AT3A30TS ■AT331CT	■AT332TS ■AT332CT				
au	S004	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	S005	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	S006	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	S007	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	G11(SOX02)	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	URBANO AFFARE(SOY05)	×	×	○	ソニーエリクソン			
au	CA001	×	×	○	カシオ			
au	CA003	×	×	○	カシオ			
au	CA005	×	×	○	カシオ			
au	CA006	×	×	○	カシオ			
au	CA007	×	×	○	カシオ			
au	G'zOne Type-X(CAY01)	×	×	○	カシオ			
au	H001	×	×	○	日立			
au	Mobile Hi-Vision CAM Wooo(HIY01)	×	×	○	日立			
au	beskey(HIY02)	×	×	○	日立			
au	PT002	×	×	○	PANTECH			