

スマートフォン用製品適合リスト[4極端子] (アクセサリ/アンプ/マイクロホン)

2018年3月15日

現在の検証結果となります。なお、本適合リストは、スマートフォン購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。それ以外のアプリケーションでは動作保証いたしかねます。

※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

○:適合

-:不適合

△:一部動作制限あり。コントロールボタンは着信応答/終話の操作に対応しています。音楽・動画再生/一時停止の操作はできません。

※1 動画再生時での再生/一時停止の操作はできません。

※2 動画撮影時の收音にも対応しています。

※3 ヘッドホンに付属の変換コードを接続することで使用できます。

※4 スマートフォンに付属の純正の変換コードを使うことで使用できます。

スマートフォン(iOS)						
スマートフォン機種名	マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
	■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
iPhone X	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 8	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 8 Plus	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 7	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 7 Plus	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone SE	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6s	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6s Plus	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6 Plus	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5s	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5c	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 4S	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 4	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 3GS	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 3G	○	○	○	○	○	アップル

スマートフォン(Android/その他)							
携帯電話会社 (キャリア)	スマートフォン機種名	マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01K(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-04J(Xperia XZ Premium)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-03J(Xperia XZs)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-02J(Xperia X Compact)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01J(Xperia XZ)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-04H(Xperia X Performance)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-03H(Xperia Z5 Premium)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-02H(Xperia Z5Compact)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-01H(Xperia Z5)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-04G(Xperia A4)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-03G(Xperia Z4)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
docomo	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01G(Xperia Z3)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-04F(Xperia A2)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-03F(Xperia Z2)	○	-	-	○	○	ソニー

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	SO-02F(Xperia Z1 f)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01F(Xperia Z1)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-04E(Xperia A)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-02E(Xperia Z)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01E(Xperia AX)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-05D(Xperia SX)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
docomo	SO-04D(Xperia GX)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
docomo	SO-03D(Xperia acro HD)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
docomo	SO-02D(Xperia NX)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
docomo	SO-01D(Xperia PLAY)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
docomo	SO-03C(Xperia ray)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
docomo	SO-02C(Xperia acro)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
docomo	SO-01C(Xperia arc)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
docomo	SO-01B(Xperia)	△※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
docomo	SC-01K(Galaxy Note8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-04J(Galaxy Feel)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02J(Galaxy S8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-03J(Galaxy S8+)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02H(Galaxy S7 edge)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-01H(Galaxy Active neo)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-04G(Galaxy S6 edge)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-05G(Galaxy S6)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	-	-	-	-	-	Samsung電子
docomo	SC-01G(GALAXY Note Edge)	-	○※2	○※2	-	-	Samsung電子
docomo	SC-04F(GALAXY S5)	-	-	-	-	-	Samsung電子
docomo	SC-02F(GALAXY J)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-01F(GALAXY Note 3)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-04E(GALAXY S4)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-03E(GALAXY S III α)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02E(GALAXY Note II)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-06D(GALAXY S III)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-05D(GALAXY Note)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-04D(GALAXY NEXUS)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-03D(GALAXY S II LTE)	○	○	○	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02D(GALAXY Tab 7.0 Plus)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02C(GALAXY S II)	○	○	○	○	○	Samsung電子
docomo	SC-01C(GALAXY Tab)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02B(GALAXY S)	○	○	○	○	○	Samsung電子
docomo	SH-01K(AQUOS sense)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-03J(AQUOS R)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	DM-01J(Disney Mobile on docomo)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-02J(AQUOS EVER)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-04H(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-02H(AQUOS Compact)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-01H(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-04G(AQUOS EVER)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-03G(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-03G(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-02G	○	-	-	○	○	シャープ

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	SH-01G(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-05F	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-04F(AQUOS ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-07E(AQUOS PHONE si)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-05E(スマートフォン for ジュニア)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-01E(AQUOS PHONE si)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-07D(AQUOS PHONE st)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-04D(Q-pot.Phone)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-01D(AQUOS PHONE)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-13C(AQUOS PHONE f)	○	-	-	○	○	シャープ
docomo	SH-12C(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-03C(LYNX 3D)	△	○	○	△	○	シャープ
docomo	T-02D(REGZA Phone)	○	-	-	○	○	東芝
docomo	T-01D(REGZA Phone)	○	-	-	○	○	東芝
docomo	T-01C(REGZA Phone)	△	○	○	△	○	東芝
docomo	F-01K(arrows NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-05J(arrows Be)	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04J(らくらくスマートフォン4)	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01J(arrows NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-03H(arrows SV)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-02H(arrows NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-01H(arrows Fit)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-04G(ARROWS NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-02G(ARROWS NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-06F(らくらくスマートフォン3)	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-05F(ARROWS NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-04F(ビジネススマートフォン)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-03F	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-01F(ARROWS NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-08E(らくらくスマートフォン2)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-07E(Disney Mobile on docomo)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-06E(ARROWS NX)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-04E(ARROWS V)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-03E(ARROWS Kiss)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-02E(ARROWS X)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-12D(らくらくスマートフォン)	△	○	○	△	○	富士通
docomo	F-11D(ARROWS Me)	△	○	○	△	○	富士通
docomo	F-10D(ARROWS X)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-09D(ANTEPRIMA)	△	-	-	△	○	富士通
docomo	F-08D	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-07D(ARROWS μ)	△	○	○	△	○	富士通

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	F-05D(ARROWS X LTE)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-03D(ARROWS Kiss)	○	-	-	○	○	富士通
docomo	F-12C	△	○	○	△	○	富士通
docomo	L-01K(V30+)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01J(V20 PRO)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	DM-02H	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	Nexus 5X	○※1	-	-	○	○	LG Electronics Japan
docomo	DM-01G	○	-	-	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01F(G2)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-05E(Optimus it)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-04E(Optimus G Pro)	○	-	-	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-02E(Optimus LIFE)	○	-	-	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01E(Optimas G)	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-06D(Optimus Vu)	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-05D(Optimus it)	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-02D (PRADA phone by LG)	△	○	○	△	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01D(Optimus LTE)	○※1	-	-	○※1	○	LG Electronics Japan
docomo	L-04C(Optimas Chat)	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-07C(Optimus bright)	○	-	-	○	○	LG Electronics Japan
docomo	BlackBerry Bold 9900	○	○※2	○※2	○	○	RIM
docomo	BlackBerry Bold 9780	○	○※2	○※2	○	○	RIM
docomo	BlackBerry Bold	○	○※2	○※2	○	○	RIM
docomo	BlackBerry Curve 9300	○	○※2	○※2	○	○	RIM
docomo	BlackBerry Bold 9700	○	○※2	○※2	○	○	RIM
docomo	P-03E(ELUGA P)	○	-	-	○	○	パナソニック
docomo	P-02E(ELUGA X)	○	○	○	○	○	パナソニック
docomo	P-07D(ELUGA power)	○	○	○	○	○	パナソニック
docomo	P-06D(ELUGA V)	○	○	○	○	○	パナソニック
docomo	P-05D	○	-	-	○	○	パナソニック
docomo	P-04D	○	-	-	○	○	パナソニック
docomo	P-01D	○	-	-	○	○	パナソニック
docomo	N-06E(MEDIAS X)	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-05E(MEDIAS W)	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-04E(MEDIAS X)	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-03E	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-02E(MEDIAS U)	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-08D(MEDIAS TAB UL)	○	-	-	○	○	NEC
docomo	N-06D	○	-	-	○	○	NEC
docomo	Z-01K(M)	○	-	-	○	○	ZTE
docomo	MO-01J(MONO)	○	-	-	○	○	ZTE
docomo	HW-03E(Ascend D2)	○	-	-	○	○	Huawei

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン			延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m		
SoftBank	S3(Android One)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	701SH(AQUOS R Compact)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	606SH(AQUOS ea)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	605SH(AQUOS R)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	603SH(AQUOS Xx3 mini)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	509SH(シンプルスマホ3)	○	○※2	○※2	○	○	シャープ	
SoftBank	506SH(AQUOS Xx3)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	503SH(AQUOS Xx2 mini)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	502SH(AQUOS Xx2)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	403SH(AQUOS CRYSTAL 2)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	404SH(AQUOS Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	402SH(AQUOS CRYSTAL X)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	401SH(シンプルスマホ2)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	305SH(AQUOS CRYSTAL)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	305SH(AQUOS CRYSTAL)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	304SH(AQUOS Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	302SH(AQUOS PHONE Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	206SH(AQUOS PHONE Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	205SH(AQUOS PHONE ss)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	204SH(シンプルスマホ)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	203SH(AQUOS PHONE Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	200SH(PANTONE 6)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	107SH(PANTONE 5)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	106SH(AQUOS PHONE Xx)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	104SH(AQUOS PHONE)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	103SH(AQUOS PHONE)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	102SH II (AQUOS PHONE)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	102SH(AQUOS PHONE)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	009SH(AQUOS PHONE THE PREMIUM)	○	—	—	○	○	シャープ	
SoftBank	006SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	シャープ	
SoftBank	005SH(GALAPAGOS)	○	○	○	○	○	シャープ	
SoftBank	003SH(GALAPAGOS)	○	○	○	○	○	シャープ	
SoftBank	602ZT(Libero2)	△	—	—	—	○	ZTE	
SoftBank	009Z(STAR 7)	○※3	—	—	—	○	ZTE	
SoftBank	008Z(シンプルスマートフォン)	○※3	—	—	—	○	ZTE	
SoftBank	003Z(Libero)	○※3	—	—	—	○	ZTE	
SoftBank	001DL(DELL Streak)	○	○	○	○	○	DELL	
SoftBank	001HT(HTC Desire HD)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
SoftBank	X06HTII(HTC Desire)	○	○	○	○	○	HTC	
SoftBank	X06HT(HTC Desire)	○	○	○	○	○	HTC	
SoftBank	602KC(DIGNO G)	○	○	○	○	○	京セラ	
SoftBank	503KC(DIGNO F)	○	○	○	○	○	京セラ	
SoftBank	404KC(DIGNO U)	○	—	—	○	○	京セラ	
SoftBank	202K(DIGNO R)	○	—	—	○	○	京セラ	
SoftBank	201K(HONEY BEE)	○	—	—	○	○	京セラ	
SoftBank	101K(HONEY BEE)	○	—	—	○	○	京セラ	
SoftBank	301F(ARROWS A)	○	○※2	○※2	○	○	富士通	
SoftBank	202F(ARROWS A)	○	○※2	○※2	○	○	富士通	

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
SoftBank	201F(ARROWS A)	○	-	-	○	○	富士通
SoftBank	101F(ARROWS A)	○	-	-	○	○	富士通
SoftBank	701SO(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー
SoftBank	602SO(Xperia XZs)	○	-	-	○	○	ソニー
SoftBank	601SO(Xperia XZ)	○	-	-	○	○	ソニー
SoftBank	502SO(Xperia X Performance)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
SoftBank	501SO(Xperia Z5)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
SoftBank	402SO(Xperia Z4)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
SoftBank	401SO(Xperia Z3)	○	-	-	○	○	ソニー
SoftBank	102P	○	-	-	○	○	パナソニック
SoftBank	101DL(DELL Streak Pro)	○	○※2	○※2	○	○	DELL
SoftBank	Nexus 6P	○	-	-	○	○	Huawei
SoftBank	201HW(STREAM)	○	○※2	○※2	○	○	Huawei
SoftBank	201M(RAZR M)	○	○※2	○※2	○	○	Motorola Mobility
SoftBank	404SC(Galaxy S6 edge)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
SoftBank	503LV	○	-	-	○	○	Lenovo
au	SOV36(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOV35(Xperia XZs)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
au	SOV34(Xperia XZ)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
au	SOV33(Xperia X Performance)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー
au	SOV32(Xperia Z5)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOV31(Xperia Z4)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL26(Xperia Z3)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL25(Xperia ZL2)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL24(Xperia Z Ultra)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL23(Xperia Z1)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL22(Xperia UL)	○	-	-	○	○	ソニー
au	SOL21(Xperia VL)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
au	IS12S(Xperia acro HD)	○	-	-	○	○	Sony Ericsson
au	IS11S(Xperia acro)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson
au	SHV41(AQUOS R Compact)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV40(AQUOS sense)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV39(AQUOS R)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV38(AQUOS SERIE mini)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV37(AQUOS U)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV36(BASIO2)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV35(AQUOS U)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV34(AQUOS SERIE)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV33(AQUOS SERIE mini)	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV32(AQUOS SERIE)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHV31(AQUOS SERIE mini)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHL25(AQUOS SERIE)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	○	-	-	○	○	シャープ
au	SHL21(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	○	○	シャープ
au	IS17SH(AQUOS PHONE CL)	○	○	○	○	○	シャープ
au	ISW16SH(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	○	○	シャープ
au	ISW15SH(AQUOS PHONE SL)	○	-	-	○	○	シャープ

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン			延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m		
au	IS13SH(AQUOS PHONE)	○	—	—	○	○	シャープ	
au	IS12SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	シャープ	
au	IS03	△	○	○	△	○	シャープ	
au	IS05	○	○	○	○	○	シャープ	
au	IS12T(Windows Phone)	△	—	—	△	○	東芝	
au	IS11T(REGZA Phone)	△	○	○	△	○	東芝	
au	IS04(REGZA Phone)	△	○	○	△	○	東芝	
au	HTV32(HTC 10)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	INFOBAR A02	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	HTV31(HTC J butterfly)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	HTL23(HTC J butterfly)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	HTL22(HTC J One)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	HTL21(HTC J butterfly)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	ISW13HT(HTC J)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	ISW12HT(htc EVO 3D)	○	○※2	○※2	○	○	HTC	
au	ISW11HT (HTC EVO WMAX)	—	○	○	—	○	HTC	
au	CAL21(G'zOne TYPE-L)	—	○	○	—	○	カシオ	
au	IS11CA(G'zOne)	△	○	○	△	○	カシオ	
au	IS12M(MOTOROLA RAZR)	△	—	—	△	○	Motorola Mobility	
au	ISW11M(MOTOROLA PHOTON)	○	—	—	○	○	Motorola Mobility	
au	FJL22(ARROWS Z)	○	—	—	○	○	富士通	
au	FJL21(ARROWS ef)	○	—	—	○	○	富士通	
au	ISW13F(ARROWS Z)	○	—	—	○	○	富士通	
au	IS12F(ARROWS ES)	△	—	—	△	○	富士通	
au	ISW11F(ARROWS Z)	○	○	○	○	○	富士通	
au	SCV37(Galaxy Note8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV35(Galaxy S8+)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV36(Galaxy S8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV33(Galaxy S7 edge)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV32(Galaxy A8)	○	—	—	○	○	Samsung電子	
au	SCV31(Galaxy S6 edge)	○	—	—	○	○	Samsung電子	
au	SCL24(GALAXY Note Edge)	—	○※2	○※2	—	—	Samsung電子	
au	SCL23(GALAXY S5)	—	—	—	—	—	Samsung電子	
au	SCL22(GALAXY Note 3)	○	—	—	○	○	Samsung電子	
au	SCL21(GALAXY S III Progre)	○	—	—	○	○	Samsung電子	
au	ISW11SC(GALAXY SII WiMAX)	○	—	—	○	○	Samsung電子	
au	LGV35(isai V30+)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGV34(isai Beat)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGV33(QuahonePX)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGV32(isai vivid)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGV31(isai VL)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGL25(Fx0)	○	—	—	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGL24(isai FL)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGL23(G Flex)	○	—	—	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGL22(isai)	○	—	—	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGL21(Optimus G)	○	—	—	○	○	LG Electronics Japan	
au	IS11LG(optimus X)	○	—	—	○	○	LG Electronics Japan	
au	PTL21(VEGA)	○	—	—	○	○	PANTECH	
au	HWV31(HUAWEI nova 2)	○	○	○	○	○	Huawei	

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター			モノラルマイクロホン			延長コード		メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m				
au	KYV43(BASIO3)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	Qua Phone QX(KYV42)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	TORQUE G03(KYV41)	○	-	-	○	○	京セラ			
au	KYV40(rafre)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	KYV39(miraie f)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO V03(KYV38)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	Qua phone	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO V02	○	○	○	○	○	京セラ			
au	TORQUE G02	○	○	○	○	○	京セラ			
au	INFOBAR A03	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO V01	○	○※2	○※2	○	○	京セラ			
au	TORQUE G01	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO L03	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO L02	○	○	○	○	○	京セラ			
au	URBANO L01	○	○	○	○	○	京セラ			
au	KYV36(DIGNO rafre)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	KYV32(BASIO)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	KYL23(miraie)	○	○	○	○	○	京セラ			
au	KYL22(DIGNO M)	○	-	-	○	○	京セラ			
au	KYL21(DIGNO S)	○	-	-	○	○	京セラ			
DisneyMobile	DM016SH	○	-	-	○	○	シャープ			
DisneyMobile	DM015K	○	○	○	○	○	京セラ			
DisneyMobile	DM014SH	○	-	-	○	○	シャープ			
DisneyMobile	DM013SH	○	-	-	○	○	シャープ			
DisneyMobile	DM012SH	○	-	-	○	○	シャープ			
DisneyMobile	DM010SH	○	-	-	○	○	シャープ			
DisneyMobile	DM009SH	○	○	○	○	○	シャープ			
EMOBILE	EM01L(Nexus 5)	○	-	-	○	○	富士通			
EMOBILE	EM01F(ARROWS S)	○	-	-	○	○	富士通			
EMOBILE	GL07S(STREAM X)	△	-	-	△	○	Huawei			
EMOBILE	GS03	△	-	-	△	○	Huawei			
EMOBILE	GS01(Dell Streak Pro)	○	○	○	○	○	DELL			
EMOBILE	S51SE(Sony Ericsson mini)	○※3	-	-	-	○	Sony Ericsson			
EMOBILE	S31HT(HTC Aria)	○	○	○	○	○	HTC			
EMOBILE	GS02(smart bar)	○	-	-	○	○	Huawei			
EMOBILE	S41HW(Pocket WiFi S II)	-	-	-	-	○	Huawei			
EMOBILE	S31HW(PocketWi-FiS)	-	-	-	-	○	Huawei			
WILLCOM	WX10K(DIGNO DUAL 2)	○	○	○	○	○	京セラ			
WILLCOM	WX05SH(AQUOS PHONE ef)	○	-	-	○	○	京セラ			
WILLCOM	WX04SH(AQUOS PHONE es)	○	○	○	○	○	シャープ			

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
Y!mobile	Nexus 5X	○※1	—	—	○	○	LG Electronics Japan
Y!mobile	402LG(Spray)	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
Y!mobile	Nexus 6	○	—	—	○	○	Motorola Mobility
Y!mobile	S3(Android One)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	X1(Android One)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	S1(Android One)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	507SH(Android One)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	404SH(AQUOS Xx-Y)	○	○※2	○※2	○	○	シャープ
Y!mobile	403SH(AQUOS CRYSTAL Y2)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	402SH(AQUOS CRYSTAL Y)	○	—	—	○	○	シャープ
Y!mobile	503HW(LUMIERE)	○	—	—	○	○	Huawei
Y!mobile	302HW(STREAM S)	○	—	—	○	○	Huawei
Y!mobile	X3(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	S4(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	S2(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	503KC(DIGNO E)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	404KC(DIGNO C)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	302KC(DIGNO T)	○	○	○	○	○	京セラ