

スマートフォン用製品適合リスト[4極端子] (ヘッドホン)

2017年4月6日

現在の検証結果となります。なお、本適合リストは、スマートフォン購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。

それ以外のアプリケーションでは動作保証いたしかねます。

※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

○:適合
- :不適合

△:一部動作制限あり。コントロールボタンは着信応答/終話の操作に対応しています。音楽・動画再生/一時停止の操作はできません。

※1 動画再生時での再生/一時停止の操作はできません。

※2 動画撮影時の收音にも対応しています。

※3 ヘッドホンに付属の変換コードを接続することで使用できます。

※4 スマートフォンに付属の純正の変換コードを使うことで使用できます。

*ATH-WS99BT/ATH-S700BTにつきましては、付属のスマートフォン用コントローラー付きコードを使用した場合の検証結果となります。

スマートフォン(iOS)								
スマートフォン機種名	ヘッドホン							メーカー
	■ATH-CK330iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS1000 ■ATH-CKS55XiS ■ATH-WS99	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5	
iPhone 7	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 7 Plus	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	アップル
iPhone SE	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 6s	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 6s Plus	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 6	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 5s	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 5c	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 5	○	○	○	○	○	○	○	アップル
iPhone 4S	○	○	○	○	○	○	△	アップル
iPhone 4	○	○	○	○	○	○	△	アップル
iPhone 3GS	○	○	○	○	○	○	△	アップル
iPhone 3G	○	○	○	○	○	○	△	アップル

スマートフォン(Android/その他)									
携帯電話会社 (キャリア)	スマートフォン機種名	ヘッドホン							メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS1000 ■ATH-CKS55XiS ■ATH-WS99	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5	
docomo	SO-02J(Xperia X Compact)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-01J(Xperia XZ)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-04H(Xperia X Performance)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-03H(Xperia Z5 Premium)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-02H(Xperia Z5Compact)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-01H(Xperia Z5)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-04G(Xperia A4)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-03G(Xperia Z4)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-01G(Xperia Z3)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-04F(Xperia A2)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-03F(Xperia Z2)	○	○	○	○	○	-	ソニー	
docomo	SO-02F(Xperia Z1 f)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-01F(Xperia Z1)	○	○	○	○	○	○	ソニー	
docomo	SO-04E(Xperia A)	○	○	○	○	○	○	ソニー	

携帯電話会社 (キャリア)	スマートフォン機種名	ヘッドホン							メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS1000 ■ATH-CKS55XiS ■ATH-WS99	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5	
docomo	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-01E(AQUOS PHONE si)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-07D(AQUOS PHONE st)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-04D(Q-pot.Phone)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-01D(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-13C(AQUOS PHONE f)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-12C(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
docomo	SH-03C(LYNX 3D)	△	△	△	△	△	△	△	シャープ
docomo	T-02D(REGZA Phone)	○	○	○	○	○	○	○	東芝
docomo	T-01D(REGZA Phone)	○	○	○	○	○	○	○	東芝
docomo	T-01C(REGZA Phone)	△	△	△	△	△	△	△	東芝
docomo	F-04J(らくらくスマートフォン 4)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01J(arrows NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03H(arrows SV)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02H(arrows NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01H(arrows Fit)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04G(ARROWS NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02G(ARROWS NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-06F(らくらくスマートフォン 3)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-05F(ARROWS NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04F(ビジネススマートフォン)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03F	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01F(ARROWS NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-08E(らくらくスマートフォン 2)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-07E(Disney Mobile on docomo)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-06E(ARROWS NX)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04E(ARROWS V)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03E(ARROWS Kiss)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02E(ARROWS X)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-12D(らくらくスマートフォン)	△	△	△	△	△	△	△	富士通
docomo	F-11D(ARROWS Me)	△	△	△	△	△	△	△	富士通
docomo	F-10D(ARROWS X)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-09D(ANTEPRIMA)	△	△	△	△	△	△	△	富士通
docomo	F-08D	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-07D(ARROWS μ)	△	△	△	△	△	△	△	富士通
docomo	F-05D(ARROWS X LTE)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03D(ARROWS Kiss)	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-12C	△	△	△	△	△	△	△	富士通
docomo	L-01J(V20 PRO)	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	DM-02H	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	Nexus 5X	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	LG Electronics Japan
docomo	DM-01G	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01F(G2)	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-05E(Optimus it)	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-04E(Optimus G Pro)	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan

