

## スマートフォン・タブレット用製品適合リスト[4極端子] (スピーカー)

2017年4月6日

現在の検証結果となります。なお、本適合リストは、スマートフォン・タブレット購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。それ以外のアプリケーションでは動作保証いたしかねます。

※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

※タブレットにつきましては、通話の動作検証は行っておりません。

○:適合

—:不適合

※1 動画再生時での再生/一時停止の操作はできません。

※4 スマートフォンに付属の純正の変換コードを使うことで使用できます。

スマートフォン(iOS)					
スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名	■AT-SPC100			メーカー
		音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	iPhone 7	○※4	○※4	○※4	アップル
スマートフォン	iPhone 7 Plus	○※4	○※4	○※4	アップル
スマートフォン	iPhone SE	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 6s	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 6s Plus	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 6	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 6 Plus	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 5s	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 5c	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 5	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 4S	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 4	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 3GS	○	○	○	アップル
スマートフォン	iPhone 3G	○	○	○	アップル

スマートフォン(Android/その他)						
スマートフォン or タブレット	携帯電話会社 (キャリア)	スマートフォン機種名	■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	docomo	SO-02J(Xperia X Compact)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-01J(Xperia XZ)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-04H(Xperia X Performance)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-03H(Xperia Z5 Premium)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-02H(Xperia Z5Compact)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-01H(Xperia Z5)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-04G(Xperia A4)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-03G(Xperia Z4)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-02G(Xperia Z3 Compact)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-01G(Xperia Z3)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-04F(Xperia A2)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-03F(Xperia Z2)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-02F(Xperia Z1 f)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-01F(Xperia Z1)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-04E(Xperia A)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-02E(Xperia Z)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-01E(Xperia AX)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	docomo	SO-05D(Xperia SX)	○	○	○	Sony Ericsson

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	docomo	SO-04D(Xperia GX)	○	○	○	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-03D(Xperia acro HD)	○	○	○	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-02D(Xperia NX)	○	○	○	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-01D(Xperia PLAY)	—	—	—	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-03C(Xperia ray)	—	—	—	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-02C(Xperia acro)	—	—	—	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-01C(Xperia arc)	—	—	—	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SO-01B(Xperia)	—	—	—	Sony Ericsson
スマートフォン	docomo	SC-02H(Galaxy S7 edge)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-01H(Galaxy Active neo)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-04G(Galaxy S6 edge)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-05G(Galaxy S6)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-02G(GALAXY S5 ACTIVE)	—	—	—	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-01G(GALAXY Note Edge)	—	—	—	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-04F(GALAXY S5)	—	—	—	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-02F(GALAXY J)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-01F(GALAXY Note 3)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-04E(GALAXY S4)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-03E(GALAXY S III α)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-02E(GALAXY Note II)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-06D(GALAXY S III)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-05D(GALAXY Note)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-04D(GALAXY NEXUS)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-03D(GALAXY S II LTE)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-02C(GALAXY S II)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	SC-02B(GALAXY S)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	docomo	DM-01J(Disney Mobile on docomo)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-02J(AQUOS EVER)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-04H(AQUOS ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-02H(AQUOS Compact)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-01H(AQUOS ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-04G(AQUOS EVER)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-03G(AQUOS ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-02G	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-01G(AQUOS ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-05F	—	—	—	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-04F(AQUOS ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-07E(AQUOS PHONE si)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-05E(スマートフォン for ジュニア)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	シャープ

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	docomo	SH-01E(AQUOS PHONE si)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-07D(AQUOS PHONE st)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-04D(Q-pot.Phone)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-01D(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-13C(AQUOS PHONE f)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-12C(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	SH-03C(LYNX 3D)	-	○	○	シャープ
スマートフォン	docomo	T-02D(REGZA Phone)	○	○	○	東芝
スマートフォン	docomo	T-01D(REGZA Phone)	○	○	○	東芝
スマートフォン	docomo	T-01C(REGZA Phone)	-	○	○	東芝
スマートフォン	docomo	F-04J(らくらくスマートフォン4)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-01J(arrows NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-03H(arrows SV)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-02H(arrows NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-01H(arrows Fit)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-04G(ARROWS NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-02G(ARROWS NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-06F(らくらくスマートフォン3)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-05F(ARROWS NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-04F(ビジネススマートフォン)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-03F	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-01F(ARROWS NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-09E(らくらくスマートフォン プレミアム)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-08E(らくらくスマートフォン2)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-07E(Disney Mobile on docomo)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-06E(ARROWS NX)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-04E(ARROWS V)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-03E(ARROWS Kiss)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-02E(ARROWS X)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-12D(らくらくスマートフォン)	-	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-11D(ARROWS Me)	-	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-10D(ARROWS X)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-09D(ANTEPRIMA)	-	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-08D	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-07D(ARROWS μ)	-	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-05D(ARROWS X LTE)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-03D(ARROWS Kiss)	○	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	F-12C	-	○	○	富士通
スマートフォン	docomo	L-01J(V20 PRO)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	DM-02H	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	Nexus 5X	○※1	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	DM-01G	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-01F(G2)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-05E(Optimus it)	○	○	○	LG Electronics Japan

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	docomo	L-04E(Optimus G Pro)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-02E(Optimus LIFE)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-01E(Optimas G)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-06D(Optimus Vu)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-05D(Optimus it)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-02D (PRADA phone by LG)	-	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-01D(Optimus LTE)	○※1	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-04C(Optimas Chat)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	L-07C(Optimus bright)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	docomo	BlackBerry Bold 9900	○	○	○	RIM
スマートフォン	docomo	BlackBerry Bold 9780	○	○	○	RIM
スマートフォン	docomo	BlackBerry Bold	○	○	○	RIM
スマートフォン	docomo	BlackBerry Curve 9300	○	○	○	RIM
スマートフォン	docomo	BlackBerry Bold 9700	○	○	○	RIM
スマートフォン	docomo	P-03E(ELUGA P)	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-02E(ELUGA X)	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-07D(ELUGA power)	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-06D(ELUGA V)	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-05D	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-04D	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	P-01D	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	docomo	N-06E(MEDIAS X)	○	○	○	NEC
スマートフォン	docomo	N-05E(MEDIAS W)	○	○	○	NEC
スマートフォン	docomo	N-04E(MEDIAS X)	○	○	○	NEC
スマートフォン	docomo	N-03E	○	○	○	NEC
スマートフォン	docomo	N-02E(MEDIAS U)	○	○	○	NEC
スマートフォン	docomo	MO-01J(MONO)	○	-	-	ZTE
スマートフォン	docomo	HW-03E(Ascend D2)	○	○	○	Huawei

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	SoftBank	603SH(AQUOS Xx3 mini)	○	○	—	シャープ
スマートフォン	SoftBank	509SH(シンプルスマホ3)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	506SH(AQUOS Xx3)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	503SH(AQUOS Xx2 mini)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	502SH(AQUOS Xx2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	403SH(AQUOS CRYSTAL 2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	404SH(AQUOS Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	402SH(AQUOS CRYSTAL X)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	401SH(シンプルスマホ2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	305SH(AQUOS CRYSTAL)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	304SH(AQUOS Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	302SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	206SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	205SH(AQUOS PHONE ss)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	204SH(シンプルスマホ)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	203SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	200SH(PANTONE 6)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	107SH(PANTONE 5)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	106SH(AQUOS PHONE Xx)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	104SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	103SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	102SH II (AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	102SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	009SH(AQUOS PHONE THE PREMIUM)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	006SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	005SH(GALAPAGOS)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	003SH(GALAPAGOS)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	SoftBank	009Z(STAR 7)	—	—	—	ZTE
スマートフォン	SoftBank	008Z(シンプルスマートフォン)	—	—	—	ZTE
スマートフォン	SoftBank	003Z(Libero)	—	—	—	ZTE
スマートフォン	SoftBank	001DL(DELL Streak)	○	○	○	DELL
スマートフォン	SoftBank	001HT(HTC Desire HD)	○	○	○	HTC
スマートフォン	SoftBank	X06HTII(HTC Desire)	○	○	○	HTC
スマートフォン	SoftBank	X06HT(HTC Desire)	○	○	○	HTC
スマートフォン	SoftBank	503KC(DIGNO F)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	SoftBank	404KC(DIGNO U)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	SoftBank	202K(DIGNO R)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	SoftBank	201K(HONEY BEE)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	SoftBank	101K(HONEY BEE)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	SoftBank	301F(ARROWS A)	○	○	○	富士通
スマートフォン	SoftBank	202F(ARROWS A)	○	○	○	富士通
スマートフォン	SoftBank	201F(ARROWS A)	○	○	○	富士通
スマートフォン	SoftBank	101F(ARROWS A)	○	○	○	富士通
スマートフォン	SoftBank	601SO(Xperia XZ)	○	○	○	ソニー

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	SoftBank	502SO(Xperia X Performance)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	SoftBank	501SO(Xperia Z5)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	SoftBank	402SO(Xperia Z4)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	SoftBank	401SO(Xperia Z3)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	SoftBank	102P	○	○	○	パナソニック
スマートフォン	SoftBank	101DL(DELL Streak Pro)	○	○	○	DELL
スマートフォン	SoftBank	Nexus 6P	○※1	○	○	Huawei
スマートフォン	SoftBank	201HW(STREAM)	○	○	○	Huawei
スマートフォン	SoftBank	201M(RAZR M)	○	○	○	Motorola Mobility
スマートフォン	SoftBank	404SC(Galaxy S6 edge)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	SoftBank	503LV	○※1	○	○	Lenovo

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	au	SOV34(Xperia XZ)	-	-	-	ソニー
スマートフォン	au	SOV33(Xperia X Performance)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOV32(Xperia Z5)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOV31(Xperia Z4)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL26(Xperia Z3)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL25(Xperia ZL2)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL24(Xperia Z Ultra)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL23(Xperia Z1)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL22(Xperia UL)	○	○	○	ソニー
スマートフォン	au	SOL21(Xperia VL)	○	○	○	Sony Ericsson
スマートフォン	au	IS12S(Xperia acro HD)	○	○	○	Sony Ericsson
スマートフォン	au	IS11S(Xperia acro)	-	-	-	Sony Ericsson
スマートフォン	au	SHV38(AQUOS SERIE mini)	-	-	-	シャープ
スマートフォン	au	SHV37(AQUOS U)	-	-	-	シャープ
スマートフォン	au	SHV36(BASIO2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHV35(AQUOS U)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHV34(AQUOS SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHV33(AQUOS SERIE mini)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHV32(AQUOS SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHV31(AQUOS SERIE mini)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHL25(AQUOS SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHL23(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHL22(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	SHL21(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS17SH(AQUOS PHONE CL)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	ISW16SH(AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	ISW15SH(AQUOS PHONE SL)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS13SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS12SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS03	-	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS05	○	○	○	シャープ
スマートフォン	au	IS12T(Windows Phone)	-	○	○	東芝
スマートフォン	au	IS11T(REGZA Phone)	-	○	○	東芝
スマートフォン	au	IS04(REGZA Phone)	-	○	○	東芝
スマートフォン	au	HTV32(HTC 10)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	HTV31(HTC J butterfly)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	INFOBAR A02	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	HTL23(HTC J butterfly)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	HTL22(HTC J One)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	HTL21(HTC J butterfly)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	ISW13HT(HTC J)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	ISW12HT(htc EVO 3D)	○	○	○	HTC
スマートフォン	au	ISW11HT (HTC EVO WMAX)	-	-	-	HTC
スマートフォン	au	CAL21(G'zOne TYPE-L)	-	-	-	カシオ

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	au	IS11CA(G'zOne)	-	○	○	カシオ
スマートフォン	au	IS12M(MOTOROLA RAZR)	-	○	○	Motorola Mobility
スマートフォン	au	ISW11M(MOTOROLA PHOTON)	○	○	○	Motorola Mobility
スマートフォン	au	FJL22(ARROWS Z)	○	○	○	富士通
スマートフォン	au	FJL21(ARROWS ef)	○	○	○	富士通
スマートフォン	au	ISW13F(ARROWS Z)	○	○	○	富士通
スマートフォン	au	IS12F(ARROWS ES)	-	○	○	富士通
スマートフォン	au	ISW11F(ARROWS Z)	○	○	○	富士通
スマートフォン	au	SCV33(Galaxy S7 edge)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	SCV32(Galaxy A8)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	SCV31(Galaxy S6 edge)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	SCL24(GALAXY Note Edge)	-	-	-	Samsung電子
スマートフォン	au	SCL23(GALAXY S5)	-	-	-	Samsung電子
スマートフォン	au	SCL22(GALAXY Note 3)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	SCL21(GALAXY S III Progre)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	ISW11SC(GALAXY SII WiMAX)	○	○	○	Samsung電子
スマートフォン	au	LGV34(isai Beat)	-	-	-	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGV33(QuahonePX)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGV32(isai vivid)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGV31(isai VL)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGL25(Fx0)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGL24(isai FL)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGL23(G Flex)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGL22(isai)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	LGL21(Optimus G)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	IS11LG(optimus X)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	au	PTL21(VEGA)	○	○	○	PANTECH
スマートフォン	au	KYV40(rafre)	○	○	-	京セラ
スマートフォン	au	KYV39(miraie f)	○	-	-	京セラ
スマートフォン	au	URBANO V03(KYV38)	○	-	-	京セラ
スマートフォン	au	Qua phone	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	URBANO V02	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	TORQUE G02	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	INFOBAR A03	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	URBANO V01	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	TORQUE G01	-	-	-	京セラ
スマートフォン	au	URBANO L03	-	-	-	京セラ
スマートフォン	au	URBANO L02	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	URBANO L01	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	KYV36(DIGNO rafre)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	KYV32(BASIO)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	KYL23(miraie)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	KYL22(DIGNO M)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	au	KYL21(DIGNO S)	○	○	○	京セラ



スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名		■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
スマートフォン	DisneyMobile	DM016SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	DisneyMobile	DM015K	○	○	○	京セラ
スマートフォン	DisneyMobile	DM014SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	DisneyMobile	DM013SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	DisneyMobile	DM012SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	DisneyMobile	DM010SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	DisneyMobile	DM009SH	○	○	○	シャープ
スマートフォン	EMOBILE	EM01L(Nexus 5)	-	○	○	富士通
スマートフォン	EMOBILE	EM01F(ARROWS S)	-	○	○	富士通
スマートフォン	EMOBILE	GL07S(STREAM X)	-	○	○	Huawei
スマートフォン	EMOBILE	GS03	-	○	○	Huawei
スマートフォン	EMOBILE	GS01(Dell Streak Pro)	○	○	○	DELL
スマートフォン	EMOBILE	S51SE(Sony Ericsson mini)	-	-	-	Sony Ericsson
スマートフォン	EMOBILE	S31HT(HTC Aria)	○	○	○	HTC
スマートフォン	EMOBILE	GS02(smart bar)	○	○	○	Huawei
スマートフォン	EMOBILE	S41HW(Pocket WiFi S II)	-	-	-	Huawei
スマートフォン	EMOBILE	S31HW(PocketWi-FiS)	-	-	-	Huawei
スマートフォン	WILLCOM	WX10K(DIGNO DUAL 2)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	WILLCOM	WX05SH(AQUOS PHONE ef)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	WILLCOM	WX04SH(AQUOS PHONE es)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	Nexus 5X	○※1	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	Y!mobile	402LG(Spray)	○	○	○	LG Electronics Japan
スマートフォン	Y!mobile	Nexus 6	○	○	○	Motorola Mobility
スマートフォン	Y!mobile	S1(Android One)	○	○	-	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	507SH(Android One)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	404SH(AQUOS Xx-Y)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	403SH(AQUOS CRYSTAL Y2)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	402SH(AQUOS CRYSTAL Y)	○	○	○	シャープ
スマートフォン	Y!mobile	503HW(LUMIERE)	○	○	○	Huawei
スマートフォン	Y!mobile	302HW(STREAM S)	○	○	○	Huawei
スマートフォン	Y!mobile	S2(Android One)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	Y!mobile	503KC(DIGNO E)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	Y!mobile	302KC(DIGNO T)	○	○	○	京セラ
スマートフォン	Y!mobile	404KC(DIGNO C)	○	○	○	京セラ

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名	■AT-SPC100			メーカー
		音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	

タブレット(iOS)					
スマートフォン or タブレット	タブレット機種名	■AT-SPC100			メーカー
		音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
タブレット	iPad Pro 9.7インチ	○	-	-	アップル
タブレット	iPad Pro	○	-	-	アップル
タブレット	iPad Air 2	○	-	-	アップル
タブレット	iPad Air	○	-	-	アップル
タブレット	iPad 第5世代	○	-	-	アップル
タブレット	iPad 第4世代	○	-	-	アップル
タブレット	iPad 第3世代	○	-	-	アップル
タブレット	iPad 2	○	-	-	アップル
タブレット	iPad	○	-	-	アップル
タブレット	iPad mini 4	○	-	-	アップル
タブレット	iPad mini 3	○	-	-	アップル
タブレット	iPad mini Retinaディスプレイモデル	○	-	-	アップル
タブレット	iPad mini	○	-	-	アップル

※ アップル製品のタブレット機種に関しては、基本的にWi-Fi + Cellular(Softbank版)モデルで検証を行っております。

スマートフォン or タブレット	スマートフォン機種名	■AT-SPC100			メーカー	
		音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話		
タブレット(Android/その他)						
スマートフォン or タブレット	携帯電話会社 (キャリア)	タブレット機種名	■AT-SPC100			メーカー
			音楽・動画 再生/一時停止	着信応答/終話	通話	
タブレット	docomo	SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	docomo	SC-01E(GALAXY Tab 7.7 Plus)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	docomo	SC-02D(GALAXY Tab 7.0 Plus)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	docomo	SC-01D(GALAXY Tab 10.1 LTE)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	docomo	SC-01C(GALAXY Tab)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	docomo	SO-05G(Xperia Z4 Tablet)	○	○	○	ソニー
タブレット	docomo	SO-05F(Xperia Z2 Tablet)	○	○	○	ソニー
タブレット	docomo	SO-03E(Xperia Tablet Z)	○	-	-	ソニー
タブレット	docomo	Sony Tablet S	○	-	-	ソニー
タブレット	docomo	F-04H(ARROWS Tab)	○	-	-	富士通
タブレット	docomo	F-03G(ARROWS Tab)	○	-	-	富士通
タブレット	docomo	F-05E(ARROWS Tab)	○	-	-	富士通
タブレット	docomo	F-01D(ARROWS Tab)	○	-	-	富士通
タブレット	docomo	N-08D(MEDIAS TAB UL)	○	-	-	NEC
タブレット	docomo	N-06D(MEDIAS TAB)	○	-	-	NEC
タブレット	docomo	P-08D(ELUGA Live)	○	-	-	パナソニック
タブレット	docomo	L-06C(Optimus PAD)	○	-	-	LG Electronics Japan
タブレット	docomo	d-02H(dtab Compact)	○	-	-	Huawei
タブレット	docomo	d-01H(dtab)	○	-	-	Huawei
タブレット	docomo	dtab 01	○	-	-	Huawei
タブレット	docomo	SH-05G(AQUOS PAD)	○	-	-	シャープ
タブレット	docomo	SH-06F(AQUOS PAD)	-	-	-	シャープ
タブレット	docomo	SH-08E(AQUOS PAD)	○	○	○	シャープ
タブレット	SoftBank	403SC(GALAXY Tab4)	○	-	-	Samsung電子
タブレット	SoftBank	601LV(Lenovo TAB3)	○	-	-	Lenovo
タブレット	SoftBank	501LV(Lenovo TAB2)	○	-	-	Lenovo
タブレット	SoftBank	605HW(MediaPad T2 Pro)	○	-	-	Huawei
タブレット	SoftBank	402HW(MediaPad 10 Link+)	○	-	-	Huawei
タブレット	au	AST21(ASUS MeMO Pad 8)	○	-	-	ASUS
タブレット	au	SOT31(Xperia Z4 Tablet)	○	-	-	ソニー
タブレット	au	SOT21(Xperia Z2 Tablet)	○	-	-	ソニー
タブレット	au	SHT22(AQUOS PAD)	○	-	-	シャープ
タブレット	au	SHT21(AQUOS PAD)	○	-	-	シャープ
タブレット	au	Qua tab 02	○	-	-	京セラ
タブレット	au	Qua tab 01	○	-	-	京セラ
タブレット	au	XOOM	○	-	-	Motorola Mobility
タブレット	au	SMT-i9100	-	-	-	Samsung電子
タブレット	au	LGT32(Qua tab PZ)	○	-	-	LG Electronics Japan
タブレット	au	LGT31(Qua tab PX)	○	-	-	LG Electronics Japan
タブレット	EMOBILE	GT01	○	-	-	Huawei
タブレット	Y!mobile	501LV(Lenovo TAB2)	○	-	-	Lenovo
タブレット	Y!mobile	403HW(MediaPad M1 8.0)	○	-	-	Huawei