

# Bluetooth適合リスト

ATH-BT07/ATH-BT12/AT-PHA50BT/ATH-SPORT4/ATH-BT08NC/ATH-CK550BT/ATH-CK590BT/ATH-DSR7BT/ATH-DSR9BT/ATH-AR3BT/ATH-AR5BT

**【動作制限事項】**

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作はできません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作はできません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作はできません。
- ※5 本製品の電源を切るなど接続が解除された場合再度ペアリングの設定が必要になります。
- ※6 音声信号に著作権がかかっているもの(ワンセグ着うたフルなど)を開くことができません。
- ※7 本製品でワンセグの強制(チャンネル切替)ができません。
- ※8 音楽再生時、本製品の液晶表示部(画面)が表示されません。(AT-PHA50BTに限る)
- ※9 着信時、本製品の液晶表示部に発信者名も発信番号も表示されません。(AT-PHA50BTに限る)
- ※10 音楽再生時、本製品の液晶表示部に日本語表示されません。(AT-PHA50BTに限る)
- ※11 音楽再生時、本製品の液晶表示部に日本語表示されません。(AT-PHA50BTに限る)
- ※12 接続コーデックがaptX(ON)の設定では、音声信号に著作権がかかっているもの(ワンセグ着うたフルなど)を開くことができません。
- ※13 接続コーデックがaptX(ON)の設定では、音楽再生時は本製品から音が出ません。
- ※14 一度接続が解除された場合、再度電源を入れても再接続されません。携帯電話の操作により再接続できます。
- ※15 音楽再生時に着信した場合、通話後に音楽が再生されなくなります。再度ペアリングをしてください。
- ※16 テレビの音量調節ができません(AT-PHA50BTに限る)
- ※17 PBAPIによる免着信履歴表示ができません(AT-PHA50BTに限る)
- ※18 iOS 8.0以上では、再生する曲により、曲送り/戻しなど一部の操作において曲の冒頭で音途切れ、音飛びなどが起こる場合があります。(2014年11月現在)
- ※19 NFCペアリングができません。
- ※20 iOS10以上では音楽再生時に音楽がPhoneのスピーカーから再生されることがあります。本製品のマルチポイント接続を無効にすると正常に動作いたします。

○:適合  
-:不適合(使用不可)

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番											メーカー
		ATH-BT07	ATH-BT12	AT-PHA50BT	ATH-SPORT4	ATH-BT08NC	ATH-CK550BT	ATH-CK590BT	ATH-DSR7BT	ATH-DSR9BT	ATH-AR3BT	ATH-AR5BT	
docomo	F-04B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-06B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-09C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-10C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-12C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02D	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03D (ARROWS Kiss)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-04D	○	○	○ ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-05D (ARROWS X LTE・Android 4.0)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07D (ARROWS μ)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-08D (Android 4.0)	-	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-09D	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-10D (ARROWS X・Android 4.2)	○ ※1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-11D (ARROWS Me)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-12D (らくらくスマートフォン)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01E	○	○	○ ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02E (ARROWS X)	○ ※1	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03E (ARROWS Kiss・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-04E (ARROWS V・Android 4.2)	○ ※1	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-06E (ARROWS NX)	○ ※1	○ ※14	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07E	○ ※1	○ ※14	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-08E (らくらくスマートフォン)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-09E (らくらくスマートフォン プリズム)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01F (ARROWS NX・Android 4.4)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03F	○ ※1	○ ※14	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-04F (ビジネススマートフォン)	○ ※1	○ ※14	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-05F (ARROWS NX・Android 5.0)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-06F (らくらくスマートフォン)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07F	○	○	○ ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02G (ARROWS NX・Android 5.0)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-04G (ARROWS NX・Android 6.0)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-05G (ARROWS ケータイ)	○ ※1	○	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01H (arrows Fit・Android 6.0)	○	○	○	○	○	○ ※19	○ ※19	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02H (arrows NX・Android 6.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03H (arrows SV)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01J (arrows NX)	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02J (らくらくホン)	○	○	○ ※17	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04J (らくらくスマートフォン4)	○ ※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	N-04E	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-07B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-08B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-03C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04C (MEDIAS・Android 2.3)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-05C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06C (MEDIAS WP)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-01D (MEDIAS PP)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02D	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04D (MEDIAS LTE・Android 4.0)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-05D (MEDIAS ES・Android 4.0)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06D (MEDIAS TAB・Android 4.0)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-07D (MEDIAS X・Android 4.1)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-08D (MEDIAS TAB UL)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-01E	○ ※1	○ ※6 ※7 ※15	○ ※1 ※6 ※15 ※17	○	○	○ ※6 ※7 ※15	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02E (MEDIAS U・Android 4.1)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-03E (Android 4.1)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04E (MEDIAS X)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-05E (MEDIAS W)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06E (MEDIAS X)	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	NEC
docomo	P-02B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-04B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-06B	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-03C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-05C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-07C	○ ※1 ※7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01D	○ ※1 ※6 ※7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-02D (Android 4.0)	○ ※1 ※7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-04D (Android 4.0)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-05D (Android 4.0)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-06D (ELUGA V)	○ ※1 ※7	-	○ ※1 ※7 ※8	○ ※7	○ ※7	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-07D (ELUGA power)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-02E (ELUGA X)	○ ※1 ※7	-	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※7	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-03E (ELUGA P)	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※7	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01F	○ ※1	○	○ ※1 ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01G	○ ※1	○	○ ※1 ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01H	○ ※1	○	○ ※1 ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01J (P-smart ケータイ)	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	パナソニック
docomo	SH-03B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-07B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-10B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-01C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-03C (LYNX 3D・Android 2.2)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-05C (AQUOS SHOT)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-06C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-09C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-10C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-12C	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-13C (AQUOS PHONE f)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-01D (AQUOS PHONE・Android 4.0)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-02D (AQUOS PHONE slider)	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-03D	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-04D (Q-pot・Phone)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-05D	○	-	○ ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-06D (AQUOS PHONE・Android 4.0)	○ ※1	-	○ ※1 ※8 ※12	○	○ ※12	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-07D (AQUOS PHONE st)	○ ※1	-	○ ※1 ※12 ※13	○	○ ※12 ※13	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-09D (AQUOS PHONE ZETA・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○ ※4	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-10D (AQUOS PHONE sv・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-01E (AQUOS PHONE si・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-02E (AQUOS PHONE ZETA・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-04E (AQUOS PHONE EX)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-05E (スマートフォン for ジュニア)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-06E (AQUOS PHONE ZETA)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-07E (AQUOS PHONE si)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-08E (AQUOS PAD)	○ ※1	-	○ ※1 ※17	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-01F (AQUOS PHONE ZETA・Android 4.1)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ
docomo	SH-02F (AQUOS PHONE EX)	○ ※1	-	○ ※1	○	○	-	-	-	-	-	-	シャープ





















