







携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番															メーカー
		ATH-BT07	ATH-BT12	AT-PHA50BT	ATH-SPORT4	ATH-BT08NC	ATH-CK550BT	ATH-CK580BT	ATH-DSR7BT	ATH-DSR8BT	ATH-AR3BT	ATH-ARSBT	ATH-CKR3SBT	ATH-CKR5SBT	ATH-CKR7SBT	ATH-DWL70	
Ymobile	405SH(AQUOS Xx-V)	○ 381	○	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Ymobile	504SH(AQUOS P-24)	○ 381	○	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Ymobile	507SH(Android One+Android 7.1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Ymobile	602SH(AQUOS ケー-P42)	○ 381	○	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 383	シャープ
Ymobile	S1(Android One+Android 7.1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Ymobile	S2(Android One+Android 7.1)	○	○	○ 388	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WS527SH(HiBND W-ZERO2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX5AK(DGND DUAL-Android 4.1)	○ 381 387	○	○ 381 387 3817	○ 387	○ 387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX57K(HONEY BEE S)	○	○	○ 389 3817	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX19K(DGND DUAL 2)	○ 381	○	○ 381 3817	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX11K(LIBERO2)	○	○	○ 389 3817	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX12K	○	○	○ 389 3817	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX55S(ENERUS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX55SH(PANTONE)	○	○	○ 3817	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX55SH(AQUOS PHONE es)	○ 381	○	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
WILCOM	WX55SH(AQUOS PHONE es)	○ 381	○	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
EMOBILE	S31HT(HiO Ana)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
EMOBILE	S31HW(Pocket WiFi S)	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	S41HW(Pocket WiFi S)	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	S42HW(smart bar)	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	G551(DELL Streak Pro)	○ 381	○	○ 381 388	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DEL
EMOBILE	G552	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	G553	○ 381	○	○ 381 388	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	G555(STREAM X)	○	○	○ 388	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
EMOBILE	EM01F(ARROWS S)	○ 381	○	○ 381	○	○	○ 3814	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
EMOBILE	EM01L(Nexus S-Android 6.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG電子
EMOBILE	S515E(Sony Ericsson mini)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー(エリクソン)
EMOBILE	H311A	○ 381	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Inventec Appliances

# Bluetooth適合リスト

ATH-BT02/ATH-BT03/AT-PHA05BT/AT-PHA05BLTD/ATH-BT05/ATH-BT09/ATH-CKS55BT/ATH-CKS99BT/ATH-BT04NC/ATH-CKS55XBT/ATH-CKS77XBT/ATH-S700BT/ATH-WS99BT

**【動作制限事項】**

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 本製品の電源を切るなど接続が解除された場合再度ペアリングの設定が必要になります。
- ※6 音声信号に著作権がかかっているもの(ワンセグ着うたフルなど)を開くことができません。
- ※7 本製品でワンセグの選局(チャンネル切替)ができません。
- ※8 音楽再生時、本製品の液晶表示部に曲名が表示されません。(AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05に限る)
- ※9 音楽再生時、本製品の液晶表示部に発着番号や発信番号が表示されません。(AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05に限る)
- ※10 音楽再生時、本製品の液晶表示部に日本語表示されません。(AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05に限る)
- ※11 音楽再生時、本製品の液晶表示部に日本語表示されません。(AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05に限る)
- ※12 接続コーデックがaptX ONJの設定では、音声信号に著作権がかかっているもの(ワンセグ着うたフルなど)を開くことができません。
- ※13 接続コーデックがaptX ONJの設定では、音楽再生時は本製品から音が出ません。
- ※14 一度接続が解除された場合、再度電源を入れても再接続されません。携帯電話の操作により再接続できます。
- ※15 音楽再生時に着信した場合は、通話後に音楽が再生されなくなります。再度ペアリングをしてください。
- ※16 テレビの音量調節ができません(AT-PHA05BTに限る)
- ※17 PBAPによる発着番履歴表示ができません(AT-PHA05BTに限る)
- ※18 iOS 8.0以上では、再生する曲により、曲送り/戻しなど一部の操作において曲の冒頭で音途切れ、音飛びなどが起こる場合があります。(2014年11月現在)

○:適合  
-:本適合(使用不可)

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番											メーカー	
		ATH-BT02 / ATH-BT02T	ATH-BT03 / ATH-BT03T	AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05	ATH-BT09	ATH-CKS55BT	ATH-CKS99BT	ATH-BT04NC	ATH-CKS55XBT	ATH-CKS77XBT	ATH-S700BT	ATH-WS99BT		
docomo	F-01A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-09A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-04B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-06B	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	富士通
docomo	F-01C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	富士通
docomo	F-07C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○ ※1	○	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-09C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-10C	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-12C	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	富士通
docomo	F-02D	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○ ※1	-	-	-	-	-	富士通
docomo	F-03D (ARROWS Kiss)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	○ ※1	富士通
docomo	F-04D	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-05D (ARROWS X LTE・Android 4.0)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-07D (ARROWS Ⅱ)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-08D (Android 4.0)	○ ※1	-	○ ※1 ※8	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-09D	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-10D (ARROWS X・Android 4.2)	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-11D (ARROWS Me)	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-12D (らくらくスマートフォン)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-01E	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02E (ARROWS X)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-03E (ARROWS Kiss・Android 4.1)	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-04E (ARROWS X・Android 4.2)	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-06E (ARROWS NX)	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-07E	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-08E (らくらくスマートフォン2)	-	-	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-09E (らくらくスマートフォン プレミアム)	-	-	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-01F (ARROWS NX・Android 4.4)	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-03F	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-04F (ビジネススマートフォン)	-	-	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-05F (ARROWS NX・Android 5.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-06F (らくらくスマートフォン3)	-	-	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-07F	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02G (ARROWS NX・Android 5.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04G (ARROWS NX・Android 6.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-05G (ARROWS ケータイ)	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※1	○	富士通
docomo	F-01H (arrows Fit・Android 6.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02H (arrows NX)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-03H (arrows NX)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-01J (arrows NX)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-02J (らくらくホン)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04J (らくらくスマートフォン4)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F-05J (arrows Be)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	富士通
docomo	F1100	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	富士通
docomo	N-01A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04A	○ ※1 ※3	○ ※1 ※3	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-07A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-08A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-09A	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-01B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-07B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-08B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02C	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-03C	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04C (MEDIAS・Android 2.3)	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-05C	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06C (MEDIAS WP)	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-01D (MEDIAS PP)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-02D	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	NEC
docomo	N-04D (MEDIAS LTE・Android 4.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-05D (MEDIAS ES・Android 4.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-06D (MEDIAS TAB・Android 4.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-07D (MEDIAS X・Android 4.1)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-08D (MEDIAS TAB UL)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	NEC
docomo	N-01E	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※6 ※15	○ ※6 ※15	○	○ ※6 ※15	NEC
docomo	N-02E (MEDIAS U・Android 4.1)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	NEC
docomo	N-03E (Android 4.1)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	NEC
docomo	N-04E (MEDIAS X)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	NEC
docomo	N-05E (MEDIAS W)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	NEC
docomo	N-06E (MEDIAS X)	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	NEC
docomo	P-01A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-02A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-07A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-08A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-09A	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-02B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-04B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-06B	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-03C	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-05C	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-07C	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7 ※8	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01D	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7 ※8	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7	○ ※1 ※6 ※7	-	-	-	○ ※6 ※7	パナソニック
docomo	P-02D (Android 4.0)	-	-	○ ※1 ※7 ※8	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-04D (Android 4.0)	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-05D (Android 4.0)	-	-	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-06D (ELUGA V)	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7 ※8	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	パナソニック
docomo	P-07D (ELUGA power)	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-02E (ELUGA X)	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	パナソニック
docomo	P-03E (ELUGA P)	-	-	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	パナソニック
docomo	P-01F	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	パナソニック
docomo	P-01G	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-				







携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番										メーカー	
		ATH-BT02 / ATH-BT02T	ATH-BT03 / ATH-BT03T	AT-PHA05BT / AT-PHA05BLTD / ATH-BT05	ATH-BT09	ATH-CK555BT	ATH-CK599BT	ATH-BT04NC	ATH-CK555BT	ATH-CK577XBT	ATH-S700BT		ATH-WS99BT
au	SOL24 (Xperia Z Ultra・Android 4.4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOL25 (Xperia ZL2・Android 5.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOL26 (Xperia Z3・Android 5.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV31 (Xperia Z4・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV32 (Xperia Z5・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV33 (Xperia X Performance・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV34 (Xperia XZ・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV35 (Xperia XZs)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SA001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	SA002	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	W54SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	W61SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	W63SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	W64SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サンヨー
au	ISHT13C (GALAXY SIII mini・Android 4.0)	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムスン
au	SCL21 (GALAXY Note 3・Android 5.0)	○	○	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	サムスン
au	SCL22 (GALAXY Note 3・Android 5.0)	○	○	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	○ ※7	サムスン
au	SCL23 (GALAXY S5・Android 8.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムスン
au	SCL24 (GALAXY Note Edge・Android 6.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムスン
au	SCV31 (Galaxy S6 edge・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムスン
au	SCV32 (Galaxy A8・Android 6.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	サムスン
au	SCV33 (Galaxy S7 edge・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※7	○ ※7	○ ※7	サムスン
au	SCV35 (Galaxy S8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※7	○ ※7	○ ※7	サムスン
au	SCV36 (Galaxy S8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※7	○ ※7	○ ※7	サムスン
au	SH001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH002	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH004	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH006 (AQUOS SHOT)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH007 (SOLAR PHONE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH008 (AQUOS SHOT)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH009	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SH011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	Smart water beat (SHY01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	W62SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	W64SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	E05SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	E06SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	IS01	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	IS03 (Android 2.2)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS05 (Android 2.3)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS11SH	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS12SH	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	INFOBAR A01	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS13SH	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS14SH	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	INFOBAR C01	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	IS15SH (AQUOS PHONE SL)	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※12	○ ※1 ※4	○ ※12	○ ※12	○ ※12	○ ※12	シャープ
au	ISW18SH (AQUOS PHONE SERIE)	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※12	○ ※12	○ ※12	○ ※12	シャープ
au	IS17SH (AQUOS PHONE SL)	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※12	○ ※1 ※4	○ ※12	○ ※12	○ ※12	○ ※12	シャープ
au	SHL1 (AQUOS PHONE SERIE・Android 4.1)	○	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	SHL2 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
au	SHL23 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※1	○ ※4	○ ※4	シャープ
au	SHL24 (AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※1	○ ※4	○ ※4	シャープ
au	SHL25 (AQUOS SERIE・Android 5.0)	○	○	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※1	○ ※4	○ ※4	シャープ
au	SHV31 (AQUOS SERIE mini)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV32 (AQUOS SERIE・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	シャープ
au	SHV33 (AQUOS SERIE mini・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	シャープ
au	SHV34 (AQUOS SERIE・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV35 (AQUOS U・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV36 (BASIO2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV37 (AQUOS U・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV38 (AQUOS SERIE mini)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	シャープ
au	SHF31 (AQUOS K)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHF32 (AQUOS K)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHF33 (AQUOS K)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	T001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T004 (REGZA Phone)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T005	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T006	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T007	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	T008	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	biblio (TSY01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	LIGHT POOL (TSX05)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	W6T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	W6T1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	W6T3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	W6T5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	X-RAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	IS02	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	IS04 (REGZA Phone・Android 2.2)	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7 ※8	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1 ※7	○ ※1	○ ※1	○ ※1	東芝
au	IS11T	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	東芝
au	IS12T (Windows Phone 7.8)	○ ※1	○ ※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	東芝
au	E30HT	○	○	○ ※8 ※10	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	ISW11HT (htc EVO WiMAX・Android 2.3)	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	ISW12HT (htc EVO 3D・Android 4.0)	○	○	○ ※8	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	ISW13HT (HTC J)	○ ※6	○ ※6	○ ※6 ※8	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	HTC
au	HTL21 (HTC J butterfly)	○ ※6	○ ※6	○ ※6 ※8	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	HTC
au	INFOBAR A02	○ ※6	○ ※6	○ ※6 ※8	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	HTC
au	HTL22 (HTC J One・Android 4.4)	○ ※6	○ ※6	○ ※6 ※8	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	HTC
au	HTL23 (HTC J butterfly・Android 5.0)	○	○	○ ※6	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	HTV31 (HTC J butterfly・Android 6.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	HTV32 (HTC 10・Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HTC
au	ISW11M (MOTOROLA PHOTON)	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	モトローラ
au	IS12M (MOTOROLA RAZR・Android 4.0)	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4	○ ※1 ※4 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※1	○ ※4	○ ※4	モトローラ
au	IS06 (SERIES a)	○ ※1	○ ※1	○ ※1 ※8	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	PANTECH
au	IS11PT (MIRACH)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PANTECH
au	EIS01PT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PANTECH
au	PTL21 (VEGA・Android 4.1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PANTECH
Ymobile	iPhone 5s (iOS 10.0)	○	○	○	○	○	○	○	○ ※18	○	○	○ ※18	アップル
Ymobile	Nexus 5X (Android 7.1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG電子
Ymobile	Nexus 6 (Android 7.0)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	モトローラ
Ymobile	302HW (STREAM S)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
Ymobile	503HW (LUMIERE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HUAWEI
Ymobile	302KC (DIGNO T)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Ymobile	401KC (LIBERIO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Ymobile	402KC (ORESTIA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Ymobile	404KC (DIGNO C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Ymobile	502KC (DIGNO ケータイ)	○	○	○	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	京セラ
Ymobile	503KC (DIGNO E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Ymobile	402LG (Spray)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG
Ymobile	402SH (AQUOS CRYSTAL Y)	○	○	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	シャープ
Ymobile	403SH (AQUOS CRYSTAL Y2)												

