

# Bluetoothスピーカー適合リスト

AT-SPB70BT

## 【動作制限事項】

- ※1 音楽の早送り・早戻しはできません。
- ※2 音楽再生中の一時停止ができません。
- ※3 音楽再生中の早送り・早戻しの操作を終えるためには、  
スピーカー本体の[ | << ]または[ >> | ]ボタンを離れた後、[▷□]ボタンを短押しする必要があります。
- ※4 テレビ（ワンセグ・フルセグ）のチャンネル選局はできません。
- ※5 テレビ（ワンセグ・フルセグ）の音声を聴くことはできません。
- ※6 テレビ視聴中Bluetooth機器から音声が聴こえない場合は、テレビアプリを起動し直してください。

\* 本適合リストは、最新のOSで検証を行っています。

○：適合  
－：不適合

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
docomo	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	－
docomo	iPhone 7	○	－
docomo	iPhone 7 Plus	○	－
docomo	iPhone SE <iOS 10.0>	○	－
docomo	BlackBerry Bold 9900	○	－
docomo	F-02D	－	－
docomo	F-03D	－	－
docomo	F-04D	○	○
docomo	F-05D <Android 4.0>	－	－
docomo	F-07D	○	○
docomo	F-08D <Android 4.0>	○	○
docomo	F-09D	○	○
docomo	F-10D <Android 4.2>	○	○
docomo	F-11D	○	○
docomo	F-12D	○	○
docomo	F-01E	○	○
docomo	F-02E	○	○
docomo	F-03E <Android 4.1>	○	○
docomo	F-04E <Android 4.2>	○	○
docomo	F-06E	○	○
docomo	F-07E	○	○
docomo	F-08E (らくらくスマートフォン2)	○	○
docomo	F-09E (らくらくスマートフォン プレミアム)	○	○
docomo	F-01F <Android 4.4>	○	○
docomo	F-03F	○	○
docomo	F-04F (ビジネススマートフォン)	○	－
docomo	F-05F <Android 5.0>	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
		docomo	F-06F (らくらくスマートフォン3)
docomo	F-07F	○	○
docomo	F-02G <Android 5.0>	○	○
docomo	F-04G <Android 6.0>	○	○
docomo	F-05G	○	○
docomo	F-01H <Android 6.0>	○	—
docomo	F-02H <Android 6.0>	○	○
docomo	F-03H	○	○
docomo	F-01J	○	○
docomo	F-02J	—	○
docomo	F-04J	○	○
docomo	HW-01E	○	○
docomo	HW-03E	○	○
docomo	L-01D <Android 4.0>	—	—
docomo	L-02D <Android 4.0>	○	○
docomo	L-05D <Android 4.1>	○	—※5
docomo	L-06D	○	○
docomo	L-01E <Android 4.1>	○	○
docomo	L-02E <Android 4.1>	○	○
docomo	L-04E	○	○
docomo	L-05E	○	○
docomo	L-01F	○	○
docomo	L-01J	○	○
docomo	DM-01G	○	○
docomo	DM-02H	○	○
docomo	MO-01J (MONO)	○	—
docomo	Nexus 5X <Android 7.1>	○	—
docomo	N-01D	—	—
docomo	N-02D	—	—
docomo	N-04D <Android 4.0>	○	○
docomo	N-05D <Android 4.0>	○	○
docomo	N-06D <Android 4.0>	○	○
docomo	N-07D <Android 4.1>	○	○
docomo	N-08D	○	○
docomo	N-01E	○	○
docomo	N-02E <Android 4.1>	○	○
docomo	N-03E <Android 4.1>	○	○
docomo	N-04E	○	○
docomo	N-05E	○	—
docomo	N-06E	○	○
docomo	P-01D	—	—
docomo	P-02D <Android 4.0>	—	—
docomo	P-04D <Android 4.0>	○	—
docomo	P-05D <Android 4.0>	○	—
docomo	P-06D	○	○
docomo	P-07D	○	—
docomo	P-02E	○	○
docomo	P-03E	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
		docomo	P-01F
docomo	P-01G	○	○
docomo	P-01H	○	○
docomo	P-01J	○	○
docomo	SC-02D <Android 4.0>	-	-
docomo	SC-03D <Android 4.0>	-	-
docomo	SC-04D <Android 4.2>	-	-
docomo	SC-05D <Android 4.0>	○	○
docomo	SC-06D <Android 4.1>	○	○
docomo	SC-02E <Android 4.3>	○	○
docomo	SC-03E <Android 4.3>	○	○
docomo	SC-04E <Android 5.0>	○	○
docomo	SC-01F <Android 5.0>	○	○
docomo	SC-02F <Android 5.0>	○	○
docomo	SC-04F <Android 6.0>	○	○
docomo	SC-01G <Android 6.0>	○	○
docomo	SC-02G <Android 6.0>	○	○
docomo	SC-04G <Android 6.0>	○	○
docomo	SC-05G <Android 6.0>	○	○
docomo	SC-01H	○	○
docomo	SC-02H <Android 7.0>	○	○
docomo	SH-01D <Android 4.0>	-	-
docomo	SH-02D	-	-
docomo	SH-03D	-	-
docomo	SH-04D	○	-
docomo	SH-05D	○	○
docomo	SH-06D <Android 4.0>	○	○
docomo	SH-07D	○	○
docomo	SH-09D <Android 4.1>	○	○
docomo	SH-10D <Android 4.1>	○	○
docomo	SH-01E <Android 4.1>	○	○
docomo	SH-02E <Android 4.1>	○	○
docomo	SH-04E	○	○
docomo	SH-05E	○	-
docomo	SH-06E	○	○
docomo	SH-07E	○	○
docomo	SH-08E	○	○
docomo	SH-01F <Android 4.4>	○	○
docomo	SH-02F	○	○
docomo	SH-03F	○	-
docomo	SH-04F <Android 5.0>	○	○
docomo	SH-05F	○	○
docomo	SH-06F	○	○
docomo	SH-01G <Android 5.0>	○	○
docomo	SH-02G	○	○
docomo	SH-03G <Android 6.0>	○	○
docomo	SH-04G	○	-
docomo	SH-05G	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
docomo	SH-06G	○	○
docomo	SH-01H <Android 7.0>	○	○
docomo	SH-02H <Android 7.0>	○	○
docomo	SH-04H <Android 7.0>	○	○
docomo	SH-01J	○	○
docomo	SH-02J <Android 7.0>	○	-
docomo	DM-01J	○	-
docomo	SO-01D	-	-
docomo	SO-02D <Android 4.0>	○	-
docomo	SO-03D <Android 4.0>	○	○
docomo	SO-04D <Android 4.1>	○	-
docomo	SO-05D <Android 4.1>	○	○
docomo	SO-01E <Android 4.1>	○	○
docomo	SO-02E <Android 4.4>	○	○
docomo	SO-04E <Android 4.2>	○	○
docomo	SO-01F <Android 4.4>	○	○
docomo	SO-02F <Android 4.4>	○	○
docomo	SO-03F <Android 5.0>	○	○
docomo	SO-04F	○	○
docomo	SO-05F <Android 5.0>	○	○
docomo	SO-01G <Android 6.0>	○	○
docomo	SO-02G <Android 6.0>	○	○
docomo	SO-03G <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-04G <Android 6.0>	○	○
docomo	SO-05G <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-01H <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-02H <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-03H <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-04H <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-01J <Android 7.0>	○	○
docomo	SO-02J <Android 7.0>	○	○
docomo	T-01D <Android 4.0>	-	-
docomo	T-02D <Android 4.1>	○	○
au	iPhone 4s <iOS 9.3>	○	-
au	iPhone 5 <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	-
au	iPhone 7	○	-
au	iPhone 7 Plus	○	-
au	iPhone SE <iOS 10.0>	○	-
au	CAL21	○	○
au	F001	-	-
au	ISW11F <Android 4.0>	-	-
au	IS12F	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
au	ISW13F	○	○
au	FJL21 <Android 4.1>	○	○
au	FJL22	○	○
au	ISW12HT	-	-
au	ISW13HT	○	-
au	HTL21	○	-
au	INFOBAR A02	○	-
au	HTL22 <Android 4.4>	○	○※6
au	HTL23 <Android 5.0>	○	○
au	HTV31 <Android 6.0>	○	○
au	HTV32 <Android 7.0>	○	-
au	K011	-	-
au	GRATINA	-	-
au	MARVERA	-	-
au	MARVERA 2	-	-
au	GRATINA2	-	-
au	GRATINA 4G(KYF31)	○	○
au	TORQUE X01	○	○
au	GRATINA 4G(KYF34)	○	○
au	ISW11K	-	-
au	URBANO PROGRESSO	○	○
au	KYL21	○	○
au	URBANO L01	○	○
au	KYL22	○	○
au	URBANO L02	○	○
au	URBANO L03	○	○
au	TORQUE G01	○	-
au	URBANO V01	○	○
au	KYL23 (miraie)	○	-
au	KYV32 (BASIO)	○	○
au	INFOBAR A03	○	○
au	TORQUE G02 <Android 6.0>	○	○
au	URBANO V02	○	○
au	KYV36 (DIGNO rafre)	○	○
au	Qua phone	○	-
au	URBANO V03 (KYV38)	○	-
au	KYV39 (miraie f)	○	-
au	KYV40(rafre)	○	○
au	IS11LG <Android 4.0>	○	○
au	LGL21	○	○
au	LGL22 (isai) <Android 4.4>	○	○
au	LGL23	○	○
au	LGL24 (isai FL) <Android 5.0>	○	○
au	LGL25 (Fx0)	○	-
au	LGV31 (isai VL) <Android 5.0>	○	○
au	LGV32 (isai vivid) <Android 6.0>	○	○
au	Qua phone PX(LGV33) <Android 7.0>	○	-
au	LGV34 (isai Beat)	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
au	ISW11M	-	-
au	IS12M <Android 4.0>	○	-
au	IS11N	-	-
au	IS11PT	-	-
au	EIS01PT	-	-
au	PTL21 <Android 4.1>	○	○
au	ISW11SC <Android 4.0>	○	-
au	SCL21 <Android 4.1>	○	○
au	SCL22 <Android 5.0>	○	○
au	SCL23 <Android 6.0>	○	○
au	SCL24 <Android 6.0>	○	○
au	SCV31 <Android 7.0>	○	○
au	SCV32 <Android 6.0>	○	○
au	SCV33 <Android 7.0>	○	○
au	IS13SH	-	-
au	IS14SH	-	-
au	INFOBAR C01	○	○
au	IS15SH	○	○
au	ISW16SH	○	○
au	IS17SH	○	○
au	SHL21 <Android 4.1>	○	○
au	SHL22	○	○
au	SHL23	○	○
au	SHL24	○	○
au	SHL25 <Android 5.0>	○	○
au	SHV31	○	○
au	SHV32	○	○
au	SHV33 <Android 6.0>	○	○
au	SHV34 <Android 7.0>	○	○
au	SHV35 <Android 7.0>	○	-
au	SHV36	○	○
au	SHV37 <Android 7.0>	○	-
au	SHV38	○	○
au	SHF31	○	○
au	SHF32	○	○
au	SHF33	○	○
au	IS12S <Android 4.0>	○	○
au	URBANO AFFARE	-	-
au	SOL21 <Android 4.1>	○	○
au	SOL22 <Android 4.2>	○	○
au	SOL23 <Android 4.4>	○	○
au	SOL24 <Android 4.4>	○	○
au	SOL25 <Android 5.0>	○	○
au	SOL26 <Android 5.0>	○	○
au	SOV31 <Android 7.0>	○	○
au	SOV32 <Android 7.0>	○	○
au	SOV33 <Android 7.0>	○	○
au	SOV34 <Android 7.0>	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
		au	IS11T
SoftBank	iPhone 3G <iOS 7.1>	○	-
SoftBank	iPhone 3GS <iOS 7.1>	○	-
SoftBank	iPhone 4 <iOS 7.1>	○	-
SoftBank	iPhone 4s <iOS 9.3>	○	-
SoftBank	iPhone 5 <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	iPhone 7	○	-
SoftBank	iPhone 7 Plus	○	-
SoftBank	iPhone SE <iOS 10.0>	○	-
SoftBank	101DL	○	-
SoftBank	101F <Android 4.1>	○	○
SoftBank	201F	○	○
SoftBank	202F	○	○
SoftBank	301F	○	○
SoftBank	007HW	-	-
SoftBank	201HW	○	-
SoftBank	Nexus 6P <Android 7.1>	○	-
SoftBank	101K	○	-
SoftBank	201K	○	○
SoftBank	202K	○	○
SoftBank	404KC (DIGNO U)	○	-
SoftBank	501KC	○	○
SoftBank	503KC (DIGNO F)	○	-
SoftBank	503LV	○	-
SoftBank	201M <Android 4.1>	○	-
SoftBank	101N	○	○
SoftBank	101P	○	○
SoftBank	102P	○	-
SoftBank	103P	○	○
SoftBank	301P	○	○
SoftBank	401PM	○	○
SoftBank	007SH KT	-	-
SoftBank	009SH Y	-	-
SoftBank	101SH	-	-
SoftBank	102SH <Android 4.0>	-	-
SoftBank	102SHII <Android 4.0>	○	○
SoftBank	103SH	○	○
SoftBank	104SH	○	-
SoftBank	106SH	○	○
SoftBank	107SH	○	○
SoftBank	108SH	○	○
SoftBank	109SH	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
SoftBank	200SH <Android 4.1>	○	○
SoftBank	202SH	○	○
SoftBank	202SH for Biz	○	—
SoftBank	203SH	○	○
SoftBank	204SH	○	○
SoftBank	205SH	○	○
SoftBank	206SH	○	○
SoftBank	301SH	○	○
SoftBank	302SH	○	○
SoftBank	303SH	○	○
SoftBank	304SH	○	○
SoftBank	305SH	○	—
SoftBank	401SH	○	○
SoftBank	402SH	○	○
SoftBank	403SH	○	○
SoftBank	404SH	○	○
SoftBank	501SH	○	○
SoftBank	502SH	○	○
SoftBank	503SH	○	○
SoftBank	506SH <Android 7.0>	○	○
SoftBank	509SH	○	○
SoftBank	601SH	○	○
SoftBank	603SH	○	○
SoftBank	404SC (Galaxy S6 edge) <Android 6.0>	○	○
SoftBank	401SO <Android 5.0>	○	○
SoftBank	402SO <Android 6.0>	○	○
SoftBank	501SO <Android 6.0>	○	○
SoftBank	502SO <Android 7.0>	○	○
SoftBank	601SO <Android 7.0>	○	○
SoftBank	009Z	—	—
DisneyMobile	DM010SH	—	—
DisneyMobile	DM011SH	—	—
DisneyMobile	DM012SH	○	○
DisneyMobile	DM013SH	○	○
DisneyMobile	DM014SH <Android 4.1>	○	○
DisneyMobile	DM015K	○	○
DisneyMobile	DM016SH	○	○
Y!mobile	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	—
Y!mobile	EM01L (Nexus 5) <Android 6.0>	○	—
Y!mobile	Nexus 5X <Android 7.1>	○	—
Y!mobile	Nexus 6 <Android 7.0>	○	—
Y!mobile	302HW	○	—
Y!mobile	503HW	○	—
Y!mobile	302KC	○	—
Y!mobile	401KC	—	—
Y!mobile	402KC	—	—
Y!mobile	404KC (DIGNO C)	○	—



携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	AT-SPB70BT	
		音楽	テレビ
		Y!mobile	503KC (DIGNO E)
Y!mobile	502KC	○	○
Y!mobile	402LG	○	—
Y!mobile	402SH	○	○
Y!mobile	403SH	○	○
Y!mobile	404SH	○	○
Y!mobile	504SH	○	○
Y!mobile	507SH <Android 7.1>	○	○
Y!mobile	602SH	○	○
Y!mobile	S1 <Android 7.1>	○	—
Y!mobile	S2 <Android 7.1>	○	—
WILLCOM	WX04K <Android 4.1>	○	○
WILLCOM	WX07K	—	—
WILLCOM	WX10K	○	○
WILLCOM	WX11K	—	—
WILLCOM	WX12K	—	—
WILLCOM	WX03SH	—	—
WILLCOM	WX04SH	○	○
WILLCOM	WX05SH	○	○
WILLCOM	WX03S	—	—
EMOBILE	S42HW	—	—
EMOBILE	S51SE	—	—
EMOBILE	GS01	○	—
EMOBILE	GS02	—	—
EMOBILE	GS03	○	—
EMOBILE	GL07S	○	—
EMOBILE	EM01F	○	○

# Bluetoothスピーカー適合リスト

AT-SP03BT

## 【動作制限事項】

- ※1 音楽の早送り・早戻しはできません。
- ※2 音楽再生中の一時停止ができません。
- ※3 音楽再生中の早送り・早戻しの操作を終えるためには、  
スピーカー本体の[ | ◀▶ ]または[ ▶▶ | ]ボタンを離れた後、[▷◻]ボタンを短押しする必要があります。
- ※4 テレビ（ワンセグ・フルセグ）のチャンネル選局はできません。
- ※5 テレビ（ワンセグ・フルセグ）の音声を聴くことはできません。
- ※6 テレビ視聴中Bluetooth機器から音声が聴こえない場合は、テレビアプリを起動し直してください。

\* 本適合リストは、最新のOSで検証を行っています。

○：適合  
-：不適合

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
docomo	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	iPhone 7	○	○	-
docomo	iPhone 7 Plus	○	○	-
docomo	iPhone SE <iOS 10.0>	○	○	-
docomo	BlackBerry Bold 9900	○	○	-
docomo	F-02D	○	○	○
docomo	F-03D	○	○※1	○
docomo	F-04D	○	○	○
docomo	F-05D <Android 4.0>	○	○※1	○
docomo	F-07D	○	○※1	○
docomo	F-08D <Android 4.0>	○	○※1	○
docomo	F-09D	○	○※1	○
docomo	F-10D <Android 4.2>	○	○※1	○
docomo	F-11D	○	○※1	○
docomo	F-12D	○	○※1	○
docomo	F-01E	○	○	○
docomo	F-02E	○	○※1	○
docomo	F-03E <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	F-04E <Android 4.2>	○	○※1	○
docomo	F-06E	○	○※1	○
docomo	F-07E	○	○※1	○
docomo	F-08E (らくらくスマートフォン2)	○	○※1	○
docomo	F-09E (らくらくスマートフォン プレミアム)	○	○※1	○
docomo	F-01F <Android 4.4>	○	○	○
docomo	F-03F	○	○※1	○
docomo	F-04F (ビジネススマートフォン)	○	○※1	-
docomo	F-05F <Android 5.0>	○	○	○
docomo	F-06F (らくらくスマートフォン3)	○	○※1	○
docomo	F-07F	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
docomo	F-02G <Android 5.0>	○	○	○
docomo	F-04G <Android 6.0>	○	○	○
docomo	F-05G	○	○※1	○
docomo	F-01H <Android 6.0>	○	○	—
docomo	F-02H <Android 6.0>	○	○	○
docomo	F-03H	○	○	○
docomo	F-01J	—	—	—
docomo	F-02J	—	—	—
docomo	F-04J	—	—	—
docomo	HW-01E	○	○※1	○
docomo	HW-03E	○	○※1	○※4
docomo	L-01D <Android 4.0>	○	○	○※4
docomo	L-02D <Android 4.0>	○	○	○※4
docomo	L-05D <Android 4.1>	○	○	○
docomo	L-06D	○	○※1	○※4
docomo	L-01E <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	L-02E <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	L-04E	○	○	○
docomo	L-05E	○	○	○
docomo	L-01F	○	○	○
docomo	L-01J	—	—	—
docomo	DM-01G	○	○	○
docomo	DM-02H	○	○	○
docomo	MO-01J (MONO)	—	—	—
docomo	Nexus 5X <Android 7.1>	—	—	—
docomo	N-01D	○	○	○
docomo	N-02D	○	○※1	○
docomo	N-04D <Android 4.0>	○	○	○
docomo	N-05D <Android 4.0>	○	○	○
docomo	N-06D <Android 4.0>	○	○	○
docomo	N-07D <Android 4.1>	○	○	○
docomo	N-08D	○	○	○
docomo	N-01E	○	○※1	○
docomo	N-02E <Android 4.1>	○	○	○
docomo	N-03E <Android 4.1>	○	○	○
docomo	N-04E	○	○	○
docomo	N-05E	○	○	—
docomo	N-06E	○	○	○
docomo	P-01D	○	○※1	—
docomo	P-02D <Android 4.0>	○	○※1	○※4
docomo	P-04D <Android 4.0>	○	○※1	—
docomo	P-05D <Android 4.0>	○	○※1	—
docomo	P-06D	○	○※1	○※4
docomo	P-07D	○	○※1	—
docomo	P-02E	○	○※1	○※4
docomo	P-03E	○	○※1	○※4
docomo	P-01F	○	○※1	○
docomo	P-01G	○	○※1	○
docomo	P-01H	○	○※1	○
docomo	P-01J	—	—	—

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
docomo	SC-02D <Android 4.0>	○	○	—
docomo	SC-03D <Android 4.0>	○	○	—
docomo	SC-04D <Android 4.2>	○	○※1	—
docomo	SC-05D <Android 4.0>	○	○	○※4
docomo	SC-06D <Android 4.1>	○	○	○※4
docomo	SC-02E <Android 4.3>	○	○	○※4
docomo	SC-03E <Android 4.3>	○	○	○※4
docomo	SC-04E <Android 5.0>	○	○	○※4
docomo	SC-01F <Android 5.0>	○	○	○※4
docomo	SC-02F <Android 5.0>	○	○	○※4
docomo	SC-04F <Android 6.0>	○	○	○※4
docomo	SC-01G <Android 6.0>	○	○	○※4
docomo	SC-02G <Android 6.0>	○	○	○※4
docomo	SC-04G <Android 6.0>	○	○	○
docomo	SC-05G <Android 6.0>	○	○	○※4
docomo	SC-01H	○	○※1	○※4
docomo	SC-02H <Android 7.0>	—	—	—
docomo	SH-01D <Android 4.0>	○	○※1	○
docomo	SH-02D	○	○※1	○
docomo	SH-03D	○	○※3	○
docomo	SH-04D	○	○※1	—
docomo	SH-05D	○	○※3	○
docomo	SH-06D <Android 4.0>	○	○※1	○
docomo	SH-07D	○	○※1	○
docomo	SH-09D <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	SH-10D <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	SH-01E <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	SH-02E <Android 4.1>	○	○※1	○
docomo	SH-04E	○	○※1	○
docomo	SH-05E	○	○※1	—
docomo	SH-06E	○	○※1	○
docomo	SH-07E	○	○※1	○
docomo	SH-08E	○	○※1	○
docomo	SH-01F <Android 4.4>	○	○※1	○
docomo	SH-02F	○	○※1	○
docomo	SH-03F	○	○※1	—
docomo	SH-04F <Android 5.0>	○	○※1	○
docomo	SH-05F	○	○※1	○
docomo	SH-06F	○	○※1	○
docomo	SH-01G <Android 5.0>	○	○※1	○
docomo	SH-02G	○	○※1	○
docomo	SH-03G <Android 6.0>	○	○※1	○
docomo	SH-04G	○	○※1	—
docomo	SH-05G	○	○※1	○
docomo	SH-06G	○	○※1	○
docomo	SH-01H <Android 7.0>	—	—	—
docomo	SH-02H <Android 7.0>	—	—	—
docomo	SH-04H <Android 7.0>	—	—	—
docomo	SH-01J	—	—	—
docomo	SH-02J <Android 7.0>	—	—	—

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
docomo	DM-01J	-	-	-
docomo	SO-01D	○	○	-
docomo	SO-02D <Android 4.0>	○	○	-
docomo	SO-03D <Android 4.0>	○	○	○
docomo	SO-04D <Android 4.1>	○	○※2	-
docomo	SO-05D <Android 4.1>	○	○※2	○
docomo	SO-01E <Android 4.1>	○	○※2	○
docomo	SO-02E <Android 4.4>	○	○	○
docomo	SO-04E <Android 4.2>	○	○	○
docomo	SO-01F <Android 4.4>	○	○	○
docomo	SO-02F <Android 4.4>	○	○	○
docomo	SO-03F <Android 5.0>	○	○	○
docomo	SO-04F	○	○	○
docomo	SO-05F <Android 5.0>	○	○	○
docomo	SO-01G <Android 6.0>	○	○	○
docomo	SO-02G <Android 6.0>	○	○	○
docomo	SO-03G <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-04G <Android 6.0>	○	○	○
docomo	SO-05G <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-01H <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-02H <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-03H <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-04H <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-01J <Android 7.0>	-	-	-
docomo	SO-02J <Android 7.0>	-	-	-
docomo	T-01D <Android 4.0>	○	○※1	○
docomo	T-02D <Android 4.1>	○	○※1	○
au	iPhone 4s <iOS 9.3>	○	○	-
au	iPhone 5 <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	○	-
au	iPhone 7	○	○	-
au	iPhone 7 Plus	○	○	-
au	iPhone SE <iOS 10.0>	○	○	-
au	CAL21	○	○	○
au	F001	○	-	△
au	ISW11F <Android 4.0>	○	○※1	○
au	IS12F	○	○※1	○
au	ISW13F	○	○※1	○
au	FJL21 <Android 4.1>	○	○※1	○
au	FJL22	○	○※1	○
au	ISW12HT	○	○	-
au	ISW13HT	○	○	-
au	HTL21	○	○	-
au	INFOBAR A02	○	○	-
au	HTL22 <Android 4.4>	○	○	○※6

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
au	HTL23 <Android 5.0>	○	○	○
au	HTV31 <Android 6.0>	—	—	—
au	HTV32 <Android 7.0>	—	—	—
au	K011	○	—	—
au	GRATINA	○	—	—
au	MARVERA	○	—	—
au	MARVERA 2	○	—	—
au	GRATINA2	○	—	—
au	GRATINA 4G(KYF31)	○	○	○
au	TORQUE X01	—	—	—
au	GRATINA 4G(KYF34)	—	—	—
au	ISW11K	○	○※1	○※4
au	URBANO PROGRESSO	○	○※1	○※4
au	KYL21	○	○※1	○※4
au	URBANO L01	○	○※1	○
au	KYL22	○	○※1	○
au	URBANO L02	○	○※1	○
au	URBANO L03	○	○	○
au	TORQUE G01	○	○	—
au	URBANO V01	○	○	○
au	KYL23 (miraie)	○	○	—
au	KYV32 (BASIO)	○	○	○
au	INFOBAR A03	○	○	○
au	TORQUE G02 <Android 6.0>	○	○	○
au	URBANO V02	○	○	○
au	KYV36 (DIGNO rafre)	○	○	○
au	Qua phone	○	○	—
au	URBANO V03 (KYV38)	—	—	—
au	KYV39 (miraie f)	—	—	—
au	KYV40(rafre)	—	—	—
au	IS11LG <Android 4.0>	○	○	○※4
au	LGL21	○	○	○
au	LGL22 (isai) <Android 4.4>	○	○	○
au	LGL23	○	○	○
au	LGL24 (isai FL) <Android 5.0>	○	○	○
au	LGL25 (Fx0)	○	○	—
au	LGV31 (isai VL) <Android 5.0>	○	○	○
au	LGV32 (isai vivid) <Android 6.0>	—	—	—
au	Qua phone PX(LGV33) <Android 7.0>	—	—	—
au	LGV34 (isai Beat)	—	—	—
au	ISW11M	○	○※1	—
au	IS12M <Android 4.0>	○	○※1※2	—
au	IS11N	○	○	○
au	IS11PT	○	○	—
au	EIS01PT	○	○	—
au	PTL21 <Android 4.1>	○	○	○
au	ISW11SC <Android 4.0>	○	○	—
au	SCL21 <Android 4.1>	○	○	○※4
au	SCL22 <Android 5.0>	○	○	○※4
au	SCL23 <Android 6.0>	○	○	○※4

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
au	SCL24 <Android 6.0>	○	○	○※4
au	SCV31 <Android 7.0>	—	—	—
au	SCV32 <Android 6.0>	—	—	—
au	SCV33 <Android 7.0>	—	—	—
au	IS13SH	○	○※1	○
au	IS14SH	○	○※1	○
au	INFOBAR C01	○	○※1	○
au	IS15SH	○	○※1	○
au	ISW16SH	○	○※1	○
au	IS17SH	○	○※1	○
au	SHL21 <Android 4.1>	○	○※1※2	○
au	SHL22	○	○※1	○
au	SHL23	○	○※1※2	○
au	SHL24	○	○※1※2	○
au	SHL25 <Android 5.0>	○	○	○
au	SHV31	○	○	○
au	SHV32	○	○	○
au	SHV33 <Android 6.0>	—	—	—
au	SHV34 <Android 7.0>	—	—	—
au	SHV35 <Android 7.0>	—	—	—
au	SHV36	○	○	○
au	SHV37 <Android 7.0>	—	—	—
au	SHV38	—	—	—
au	SHF31	○	○	○
au	SHF32	○	○	○
au	SHF33	○	○	○
au	IS12S <Android 4.0>	○	○	○
au	URBANO AFFARE	○	—	—
au	SOL21 <Android 4.1>	○	○※2	○
au	SOL22 <Android 4.2>	○	○	○
au	SOL23 <Android 4.4>	○	○	○
au	SOL24 <Android 4.4>	○	○	○
au	SOL25 <Android 5.0>	○	○	○
au	SOL26 <Android 5.0>	○	○	○
au	SOV31 <Android 7.0>	—	—	—
au	SOV32 <Android 7.0>	—	—	—
au	SOV33 <Android 7.0>	—	—	—
au	SOV34 <Android 7.0>	—	—	—
au	IS11T	○	○※1	○
SoftBank	iPhone 3G <iOS 7.1>	—	—	—
SoftBank	iPhone 3GS <iOS 7.1>	—	—	—
SoftBank	iPhone 4 <iOS 7.1>	○	○	—
SoftBank	iPhone 4s <iOS 9.3>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5 <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5c <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6 <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6 Plus <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6s <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6s Plus <iOS 10.0>	○	○	—

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
SoftBank	iPhone 7	○	○	—
SoftBank	iPhone 7 Plus	○	○	—
SoftBank	iPhone SE <iOS 10.0>	○	○	—
SoftBank	101DL	○	○※1	—
SoftBank	101F <Android 4.1>	○	○※1	○
SoftBank	201F	○	○※1	○
SoftBank	202F	○	○※1	○
SoftBank	301F	○	○※1	○
SoftBank	007HW	○	○	—
SoftBank	201HW	○	○※1	—
SoftBank	Nexus 6P <Android 7.1>	—	—	—
SoftBank	101K	○	○※1	—
SoftBank	201K	○	○※1	○※4
SoftBank	202K	○	○※1	○
SoftBank	404KC (DIGNO U)	○	○	—
SoftBank	501KC	○	○※1	○
SoftBank	503KC (DIGNO F)	○	○	—
SoftBank	503LV	—	—	—
SoftBank	201M <Android 4.1>	○	○※1	—
SoftBank	101N	○	○	○
SoftBank	101P	○	○※1	○※4
SoftBank	102P	○	○※1	—
SoftBank	103P	○	○※1	○
SoftBank	301P	○	○※1	○
SoftBank	401PM	○	○※1	○
SoftBank	007SH KT	○	○※1	○
SoftBank	009SH Y	○	○※1	○
SoftBank	101SH	○	○※1	○
SoftBank	102SH <Android 4.0>	○	○※1	○
SoftBank	102SHII <Android 4.0>	○	○※1	○
SoftBank	103SH	○	○※1	○
SoftBank	104SH	○	○※1	—
SoftBank	106SH	○	○※1	○
SoftBank	107SH	○	○※1	○
SoftBank	108SH	○	○	○
SoftBank	109SH	○	○	○
SoftBank	200SH <Android 4.1>	○	○※1	○
SoftBank	202SH	○	○	○
SoftBank	202SH for Biz	○	○	—
SoftBank	203SH	○	○※1	○
SoftBank	204SH	○	○※1	○
SoftBank	205SH	○	○※1	○
SoftBank	206SH	○	○※1	○
SoftBank	301SH	○	○	○
SoftBank	302SH	○	○※1	○
SoftBank	303SH	○	○※1	○
SoftBank	304SH	○	○※1	○
SoftBank	305SH	○	○※1	—
SoftBank	401SH	○	○※1	○
SoftBank	402SH	○	○※1	○



携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
SoftBank	403SH	○	○※1	○
SoftBank	404SH	○	○※1	○
SoftBank	501SH	○	○※1	○
SoftBank	502SH	○	○※1	○
SoftBank	503SH	○	○※1	○
SoftBank	506SH <Android 7.0>	-	-	-
SoftBank	509SH	○	○※1	○
SoftBank	601SH	-	-	-
SoftBank	603SH	-	-	-
SoftBank	404SC (Galaxy S6 edge) <Android 6.0>	○	○	○
SoftBank	401SO <Android 5.0>	○	○	○
SoftBank	402SO <Android 6.0>	○	○	○
SoftBank	501SO <Android 6.0>	○	○	○
SoftBank	502SO <Android 7.0>	-	-	-
SoftBank	601SO <Android 7.0>	-	-	-
SoftBank	009Z	○	○	-
DisneyMobile	DM010SH	○	○※1	○
DisneyMobile	DM011SH	○	○※1	○
DisneyMobile	DM012SH	○	○※1	○
DisneyMobile	DM013SH	○	○※1	○
DisneyMobile	DM014SH <Android 4.1>	○	○※1	○
DisneyMobile	DM015K	○	○※1	○
DisneyMobile	DM016SH	○	○※1	○
Y!mobile	iPhone 5s <iOS 10.0>	○	○	-
Y!mobile	EM01L (Nexus 5) <Android 6.0>	○	○	-
Y!mobile	Nexus 5X <Android 7.1>	-	-	-
Y!mobile	Nexus 6 <Android 7.0>	-	-	-
Y!mobile	302HW	○	○	-
Y!mobile	503HW	○	○	-
Y!mobile	302KC	○	○	-
Y!mobile	401KC	○	-	-
Y!mobile	402KC	○	-	-
Y!mobile	404KC (DIGNO C)	○	○	-
Y!mobile	503KC (DIGNO E)	○	○	-
Y!mobile	502KC	○	○※1	○
Y!mobile	402LG	○	○	-
Y!mobile	402SH	○	○※1	○
Y!mobile	403SH	○	○※1	○
Y!mobile	404SH	○	○※1	○
Y!mobile	504SH	○	○※1	○
Y!mobile	507SH <Android 7.1>	-	-	-
Y!mobile	602SH	-	-	-
Y!mobile	S1 <Android 7.1>	-	-	-
Y!mobile	S2 <Android 7.1>	-	-	-
WILLCOM	WX04K <Android 4.1>	○	○※1	○※4
WILLCOM	WX07K	○	-	-
WILLCOM	WX10K	○	○※1	○
WILLCOM	WX11K	○	-	-
WILLCOM	WX12K	○	-	-

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	製品型番		
		AT-SP03BT		
		通話	音楽	テレビ
WILLCOM	WX03SH	○	○	—
WILLCOM	WX04SH	○	○※1	○
WILLCOM	WX05SH	○	○※1	○
WILLCOM	WX03S	○	—	—
EMOBILE	S42HW	○	○※1	—
EMOBILE	S51SE	○	○	—
EMOBILE	GS01	○	○※1	—
EMOBILE	GS02	○	○※1	—
EMOBILE	GS03	○	○※1	—
EMOBILE	GL07S	○	○	—
EMOBILE	EM01F	○	○※1	○