

デジタルトランスポート for iPod/iPhone AT-DL3i










■ 適合機種

■ iPod/iPhone 動作制限事項

適合機種

※2012年1月現在。

最新の適合機種については当社ホームページ (<http://www.audio-technica.co.jp>) をご確認ください。



● [Made for iPod] [Made for iPhone]とは、iPodおよびiPhone専用 に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

●アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

●本製品を使用することで、iPodおよびiPhoneのワイヤレス性能に影響がある場合があります。



iPod/iPhone 動作制限事項

※下記内容は2010年10月現在となっております。
最新の適合機種は当社ホームページにてご確認ください。

※iPod/iPhoneのソフトウェアのバージョンが最新であることをご確認ください。
最新でない場合は、本製品が正常に動作しない場合があります。

***以下に記載されているリモコンユニット(リモコン・リモコン受光ケーブル)は別売です。**

○第5世代 iPod と第1世代 iPod nano の動作制限事項



●本製品に第5世代 iPod と第1世代 iPod nano を接続すると、停止状態になります。またリモコン*の「電源ボタン」で電源をOFFにした場合も停止状態になります。リモコン*または iPod 本体で再生する曲を再選択してください。

●ビデオ再生を使用する場合、音声は出力されません。


●iPod のバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅や iPod が「リセット」を繰り返す場合があります。この場合は iPod を接続したまま充電(約10分)にするか、他のドックなどで iPod を充電(約10分)してください。

●リモコン*の「アップボタン」「ダウンボタン」を操作すると、音量が大小する場合があります。

●リモコン*の「電源ボタン」でOFFできない場合があります。その場合は、再度「電源ボタン」でON/OFFの操作を繰り返して行ってください。

●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。

○第2世代 iPod nano の動作制限事項




●リモコン*の「アップボタン」「ダウンボタン」を操作すると、音量が大小する場合があります。

●リモコン*の「電源ボタン」でOFFできない場合があります。その場合は、再度「電源ボタン」でON/OFFの操作を繰り返して行ってください。

●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。

○第3世代 iPod nano の動作制限事項




●iPod のバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅や iPod が「リセット」を繰り返す場合があります。この場合は iPod を接続したまま充電(約10分)にするか、他のドックなどで iPod を充電(約10分)してください。

●カバーフロー操作中に音が途切れる場合があります。


●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。

○第4世代 iPod nano の動作制限事項




●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。

○第6世代 iPod nano の動作制限事項



●リモコン*の「SELECT ボタン」「アップボタン」「ダウンボタン」は使用できません。曲の選択などは直接 iPod で操作を行なってください。

○iPod classic の動作制限事項





●iPod のバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅や iPod が「リセット」を繰り返す場合があります。この場合は iPod を接続したまま充電(約10分)にするか、他のドックなどで iPod を充電(約10分)してください。

●iPod classic 80GB, iPod classic 160GB (2007) カバーフロー 操作中に音が途切れる場合があります。

●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。

○iPod touch と iPhone の動作制限事項



●リモコン*で「ミュージック」内の操作(音量調節、曲の選択など)は可能ですが、直接「ミュージック」メニューから「メイン」メニューへの移動はできません。直接 iPod touch/iPhone で操作を行なってください。

●iPod touch/iPhone 本体での音量調整はできません。リモコン*で音量調整を行なってください。

●曲の「プレイリスト」でシャッフルを選択すると、リモコン*の「シャッフルオフボタン」が動作しない場合があります。この場合は、リモコン*の「アルバムシャッフルボタン」または「オールシャッフルボタン」を押してから「シャッフルオフボタン」を押してください。

●リモコン*で「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートオフ」操作を行なった場合、表示が切り換わらない場合があります。この場合は、曲をSKIPしたりMENUを押すなどして一度画面を切り換えると正常に表示されます。

●サンプリング周波数が異なる曲を再生した場合、最初の曲が欠ける場合があります。

●ビデオ再生でリモコン*の「早送り」「早戻し」操作を行なった場合、動作しない場合があります。

●iPod touch/iPhone 本体のソフトウェアのバージョンを3.0.0以上でご使用ください。

●本製品に接続すると、iPod/iPhoneのイコライザーは自動的にOFFになります。手動でイコライザーの設定をONにした場合、曲によっては歪みが発生します。その場合は、イコライザーをOFFにしてご使用ください。iPod touch/iPhone 本体のソフトウェアのバージョンが4.0.0以上の場合はイコライザーをONにしても問題ありません。

●iPhone 着信時は車用スピーカーから着信音が出力されますが、通話音は出力しません。通話は車を停めて iPhone 本体で行なってください。また、Bluetoothースヘッドセットを接続している場合はヘッドセットで通話が可能です。詳細な使いかたは iPhone の説明書をご覧ください。

アフターサービスについて

本製品を車載用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

<http://www.audio-technica.co.jp>

17950040