

適合機種

※2011年3月現在。
※iPhoneにはご使用になれません。



iPod
5th generation (video)
60GB 80GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPod
5th generation (video)
30GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod classic
160GB (2009)



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod classic
160GB (2007)



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod classic
80GB



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB



iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



「Made for iPod」とは、iPod 専用 に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
iPod は、米国および他の国々で登録された Apple, Inc. の商標です。
iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

動作制限事項

※2011年3月現在

※ iPod のソフトウェアのバージョンが最新であることをご確認ください。
最新でない場合は、本製品が正常に動作しないことがあります。

○第5世代 iPod と第1世代 iPod nano の動作制限事項



iPod
5th generation (video)
60GB 80GB



iPod
5th generation (video)
30GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

- 本製品に第5世代 iPod と第1世代 iPod nano を接続すると、停止状態になります。またリモコンの「電源ボタン」で電源を OFF にした場合も停止状態になります。リモコンまたは iPod で再生する曲を再選択してください。
- ビデオ再生を使用する場合、音声は出力されません。
- iPod のバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅や iPod が「リセット」を繰り返すことがあります。この場合は iPod を接続したまま(約10分)にするか、ほかのドックなどで iPod を充電(約10分)してください。
- リモコンの「アップボタン」「ダウンボタン」を操作すると、音量が大小する場合があります。
- リモコンの「電源ボタン」で OFF できない場合があります。その場合は、再度「電源ボタン」で ON/OFF の操作を繰り返して行なってください。

○第2世代 iPod nano の動作制限事項



iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB

- リモコンの「アップボタン」「ダウンボタン」を操作すると、音量が大小する場合があります。
- リモコンの「電源ボタン」で OFF できない場合があります。その場合は、再度「電源ボタン」で ON/OFF の操作を繰り返して行なってください。

○第3世代 iPod nano の動作制限事項



iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

- iPod のバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅や iPod が「リセット」を繰り返すことがあります。この場合は iPod を接続したまま(約10分)にするか、ほかのドックなどで iPod を充電(約10分)してください。
- ビデオ再生の「TV出力有効設定画面」で、リモコンは使用できません。直接 iPod nano で設定を行なってください。
- カバーフロー操作中に音が途切れる場合があります。

○第4世代、第5世代 iPod nano の動作制限事項



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

- ビデオ再生の「TV出力有効設定画面」でリモコンを使用する場合は、リモコンの「アップボタン」「ダウンボタン」の動作が逆になります。

○第6世代 iPod nanoの動作制限事項



- リモコンの「SELECTボタン」「アップボタン」「ダウンボタン」は使用できません。曲の選択などは直接 iPod で操作を行なってください。

○iPod classicの動作制限事項



- iPodのバッテリーが空の状態の場合、インジケータの点滅やiPodが「リセット」を繰り返すことがあります。この場合はiPodを接続したまま(約10分)にするか、ほかのドックなどでiPodを充電(約10分)してください。
- ビデオ再生の「TV出力有効設定画面」で、リモコンは使用できません。直接 iPod classic で設定を行なってください。
- iPod classic 80GB, iPod classic 160GB (2007)
カバーフロー操作中に音が途切れる場合があります。

○iPod touchの動作制限事項



- iPod touch 1st generationのソフトウェアバージョンは3.1.3以上でご利用ください。
- iPod touch 2nd generationのソフトウェアバージョンは4.2.1以上でご利用ください。
- iPod touch 1st generationとiPod touch 2nd generation以外のiPod touchのソフトウェアバージョンは4.3以上でご利用ください。
- リモコンで「ミュージック」内の操作(音量調節、曲の選択など)は可能ですが、直接「ミュージック」メニューから「メイン」メニューへの移動はできません。直接 iPod touch で操作を行なってください。
- iPod touch 1st generationで連続再生を行なった場合、約4時間で動作が停止することがあります。
- iPod touchでの音量調整はできません。リモコンで音量調整を行なってください。
- サンプリング周波数が異なる曲を再生した場合、曲の最初が欠けることがあります。
- ビデオ再生でリモコンの「早送り」「早戻し」操作を行なった場合、動作しないことがあります。
- iPod touchのソフトウェアのバージョンが4.1.xの場合ノイズが発生することがあります。ソフトウェアのバージョンを4.2.x以上に更新してご利用ください。(iPod touch 1st generationを除く)
- ソフトウェアのバージョンが4.2.xおよび4.3の場合、リモコンでのボリューム操作時にiPod touch画面にボリュームバーは表示されません。(iPod touch 1st generationを除く)
- ソフトウェアのバージョンが4.x.x以上の場合、曲の「プレイリスト」でシャッフルを選択すると、リモコンの「シャッフルオフボタン」が動作しないことがあります。その際は、リモコンの「アルバムシャッフルボタン」または「オールシャッフルボタン」を押してから「シャッフルオフボタン」を押してください。
- ソフトウェアのバージョンが4.x.x以上の場合、リモコンで「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートオフ」操作を行なうと表示が切り換わらないことがあります。その際は、次の曲を選曲したりMENUを押すなどして一度画面を切り換えると正常に表示されます。

○イコライザー機能に関する動作制限事項

- iPodのイコライザーがONになっている場合、音が歪むことがあります。イコライザーの設定をOFFにしてご利用ください。

○音量の自動調整機能に関する動作制限事項

- 音量の自動調整機能は動作しません。曲によっては過大音量が出る場合がありますのでご注意ください。

○ラインアウトご使用時の動作制限事項

- ラインアウトに接続している機器の電源がOFFになっていると、ヘッドホンの音が歪む場合があります。その際は、接続している機器の電源をONにするか、ラインアウトと接続している機器間のピンケーブルを抜いてご利用ください。