


各部の名称と機能

正面



1 出力インジケータ(1~4)

出力しているインジケータが緑に点灯します。


2 パワーインジケータ(φ)

電源の入/切を表示します。(入:赤点灯、切:消灯)

3 ファンクションスイッチ(RESET/φ)

スイッチを押すと、本製品のリセットを行ないます。
2秒間長押しをすると、電源が切れます。
再度、スイッチを押すと電源が入ります。

背面



4 DC入力端子(DC IN 5V)

付属のACアダプターを接続します。

5 EDIDモード切替スイッチ

EDIDモード(A/B)を切り換えます。

6 HDMI入力端子(INPUT)

DVDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーなどと接続します。

7 HDMI出力端子(OUTPUT1~4)

テレビ、プロジェクター、AVアンプなどと接続します。

接続のしかた

1. 接続する機器すべての電源を切ってください。
2. 下図のように、本製品の入力端子(INPUT)とDVDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーの出力端子をHDMIケーブル(別売)で接続します。
3. 下図のように、本製品の出力端子(OUTPUT)とテレビやプロジェクター、AVアンプのHDMI入力端子をHDMIケーブル(別売)で接続します。
4. 付属のACアダプターを本製品のDC入力端子(DC IN 5V)に接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。コンセントを差し込むと、電源が入り、パワーインジケータが点灯します。

*接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。

*電源がONの状態 HDMIケーブルの抜き差しを行なった場合や接続している機器の設定変更を行なった場合は、必ずファンクションスイッチ(RESET/φ)を押して本製品のリセットを行なってください。リセットを行なわないとEDID情報が認識されず、本製品が正常に動作しない場合があります。


*1080pの映像や Deep Color の映像を視聴する場合、HDMI規格認証済の「HIGH SPEED HDMIケーブル」(別売)をご使用ください。「STANDARD HDMIケーブル」を使用すると、映像や音声の劣化や、映像が映らない場合があります。

*本製品は3台までカスケード接続(複数直列に接続すること)で使用できません。カスケード接続を行う場合は、HDMIケーブルの信頼性に充分ご注意ください。

*映像や音声に異常がある場合は、本製品と接続機器の電源を再度入れ直してください。

*Playstation3を接続している際、接続の変更を行なうと正常に動作しない場合があります。

その場合はPlaystation3の設定(ディスプレイ設定)をやり直してください。詳しくはPlaystation3の取扱説明書をお読みください。



使いかた

1. 接続している機器の電源を入れます。
2. ファンクションスイッチ(RESET/φ)を押して、本製品の電源を入れます。
3. EDIDモード切替スイッチで、EDIDモードを切り換えます。詳細は右記の「EDIDモード切替について」を参照ください。
4. INPUTに接続している機器を再生するとOUTPUTに接続している各機器から映像や音声流れます。


EDIDモード切替について

HDMI搭載の機器間ではEDID情報により、映像や音声のフォーマットなどが自動的に設定されます。そのため本製品を使用してHDMI信号を分配する場合、接続する機器によってはEDIDのモードの切り換えが必要になります。切り換えを行わず使用すると接続機器の性能を十分に発揮できないことがあります。本製品では2つのEDIDモード (A:共通フォーマットモード、B:追従モード) から、最適なモードに切り換えを行ないご使用ください。

●本製品は4出力が使用可能ですが、下記内容は2出力を使用した場合の例を記載しています。

MODE A: 共通フォーマットモード

- OUTPUT 1～4に接続されている複数のディスプレイなどに映像を分配する場合に、このモードを選択することをおすすめします。
- INPUTに接続している機器とOUTPUT 1～4に接続されている機器がEDID情報をやりとりして、すべての機器が対応可能な共通のフォーマットに信号を自動調整し出力します。



MODE B: 追従モード

- AVアンプを接続する場合は、このモードを選択することをおすすめします。
- INPUTに接続している機器とOUTPUT 1に接続された機器がEDID情報をやりとりして、OUTPUT 1に出力する信号と同じ信号を OUTPUT 2～4へ出力します。
- OUTPUT 1に接続されている機器のEDID情報が優先されるため、OUTPUT 2～4の機器は映像や音声が出ない場合があります。

