

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書は必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

※本製品は、難聴の方の聞こえの改善を目的とした製品（補聴器）ではありません。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 危険	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
⚠ 警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠ 警告

- **異常に気付いたら使用しない**
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷があったら、すぐに電池を抜き、お買い上げの販売店か当社のサービスセンターに修理を依頼してください。
- **イヤピースは幼児の手の届かない場所に保管する**
イヤピースを飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。窒息のおそれがあります。
- **自動車、バイク、自転車など乗り物の運転中には絶対に使用しない**
交通事故の原因となります。

⚠ 注意

- **大音量で長時間使用しない**
聴力に悪影響を与えることがあります。
- **本製品を使用中に気分が悪くなったり、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止する**
違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
- **分解や改造はしない**
故障、火災の原因となります。
- **火気に近づけない**
変形、故障の原因となります。
- **濡れた手で触ったり、水をかけたりしない**
感電、けがの原因となります。
- **ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない**
変形、故障の原因となります。
- **同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない**
事故、火災の原因となります。
- **強い衝撃を与えない**
感電、故障、火災の原因となります。

電池について

指定電池 付属の専用充電電池

※市販の単4形乾電池も使用できます。
※市販の乾電池や充電電池は本製品は充電できません。

■お願い
ニッケル水素電池はリサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は+（プラス）端子にテープなどを貼り付けて絶縁してから充電式電池のリサイクル協力店にお持ちください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、社団法人電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp> をご覧ください。



⚠ 危険

- **電池の液が目に入ったときは目をこすらない**
すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、医師の診察を受けてください。

⚠ 警告

- **幼児の手の届く所に置かない**
電池を飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。窒息や内臓への障害のおそれがあります。
- **火の中に入れない、加熱、分解、改造しない**
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- **極性通りに入れる**
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- **液漏れした電池はすぐに取り出し、液は素手でさわらない**
・ 幼児がなめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で十分にうがいをして、医師の診察を受けてください。
・ 皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。
・ バッテリーケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください
- **硬貨やカギなど金属製のものと一緒の場所に置いたり、電池の+と-を接続しない**
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- **長時間使用しない場合は電池を取り出す**
液漏れによる故障の原因となります。
- **付属の充電器以外で充電しない**
故障や火災の原因となります。
- **室温の高い場所では充電しない**
充電時は充電時、温度が高くなります。室温が高いと電池の劣化を招き、寿命が短くなる恐れがありますので、室温 30℃以下の環境で充電してください。また充電中は、本体に触らないでください。

⚠ 注意

- 外装ラベルがはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない
ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 落下させたり強い衝撃を与えない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 変形させたりハンダ付けしない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 以下の場所で使用、放置、保管しない
直射日光の当たる場所、高温高湿の場所、炎天下の車内
液漏れ、発熱、破裂、性能低下の原因になります。
- 保管、廃棄の場合は端子部をテープなどで絶縁する
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 水に濡らさない
発熱の原因になります。
- 指定の電池以外使用しない
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する
環境保全に配慮してください。

ACアダプターについて

⚠ 警告

- AC100V以外の電源には使用しない
過熱による火災など事故の原因になります。
- 本製品以外には使用しない
過熱による火災など事故の原因になります。
- 異常（音、煙、臭いや発熱、損傷など）に気付いたら使用しない
異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店が当社のサービスセンターに連絡してください。
そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。
- コードを伸ばして使用する。釘などでの固定や束ねたままでの使用はしない
過熱による火災など事故の原因になります。
- コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む
過熱による火災など事故の原因になります。
- コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする
断線、故障の原因になります。
- コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下に入れたりしない
断線、故障の原因になります。
- 分解や改造はしない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
感電によるけがや、火災など事故の原因になります。
- 濡れた手で触れない
感電によるけがのおそれがあります。
- 布などでおおわない
過熱による火災など事故の原因になります。
- プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取る
過熱による火災など事故の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない
変形、故障の原因になります。

⚠ 注意

- 長時間使用しないときは、コンセントから抜く
省エネルギーにご配慮ください。
- 足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さない
故障や事故の原因になります。
- 通電中のACアダプターに長時間触れない
低温やけどの原因になることがあります。

使用上の注意

- 本製品の電源を入れる前に音量を最小にしてください。
- 本製品を使用する際、集音マイクにイヤホンを近付けたり、イヤホンを手などでおおわないでください。「ピー」という大きな音（ハウリング）が出る場合があります。
- 乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じる場合があります。これは人体に蓄積された静電気によるもので、本製品の故障ではありません。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。
また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っかかり、断線の原因になります。
必ず付属のポーチに収納してください。
- コードをコントロールボックスに巻き付けしないでください。断線の原因になります。
- 急激な温度変化や、直射日光、結露、砂、ほこりや電氣的な衝撃を避けてください。
また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。


使用上の注意（つづき）

充電について

- 初めて充電を行なったときや長い間使用しないときは、充電電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、十分に充電できるようになります。
- 以下の原因などにより、充電中に異常があると、充電が完了していてもランプ（赤）が点滅することがあります。
 - ・動作保証温度範囲（0℃～40℃）から外れる場合
この場合、もう一度上記の温度範囲内で充電を行なってください。
それでも充電されない場合は、当社のサービスセンターにご相談ください。
- 電池を使い切らないうちに充電を繰り返すと、充電状態とは無関係に電池が消耗するメモリー効果と呼ばれる現象が起きます。その場合、一度電池を使い切ってから充電してください。

内容物の確認


本製品をご使用になる前に、下記内容物がすべてそろっていることを確認してください。万一、内容物に不足や損傷がある場合は、お買い上げの販売店または当社相談窓口までご連絡ください。



● 集音器本体




● 専用ポーチ




● イヤピース


- ・XS サイズ × 2 個
 - ・S サイズ × 2 個
 - ・M サイズ × 2 個
 - ・L サイズ × 2 個
- (Mサイズは本製品に装着されています)




● 単4形専用充電電池
× 2 本



● 充電器



● ACアダプター



● ストラップ

消耗品について


- イヤピースは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、嵌合がゆるくなるなどの劣化が見られた場合は、お早目に交換してください。
- 充電を繰り返すと電池の容量が減少してきます。使用時間が短くなってきましたら、なるべく早く新しい専用充電電池と交換されることをおすすめいたします。
- イヤピースや、付属充電電池は消耗品のため保証の対象外になります。交換可能ですので、販売店でご注文いただくか、当社サービスセンターにお問い合わせください。

各部の名称と機能

※ご使用になる前に、下図を参考に各部をご確認ください。

集音器本体


左右 (L/R)
表示位置



左側には、指で触ってわかるように凸形状があります。

イヤホン

(コード長：約 0.6m)
※取り外しはできません。



集音マイク

ここから周囲の音を
集音します。

イヤピース

ストラップ取り付け部

付属のストラップを取り付ける
ことができます。

会話モードランプ

会話モードのとき点灯します。

おでかけモードランプ

おでかけモードのとき点灯します。

モード切換スイッチ

通常モード / 会話モード / おでかけモード
の 3 種類のモードを切り換えます。

電源ランプ

電源入時は緑色で点灯します。
電池残量が少なくなると緑色で点滅します。
充電中は赤色で点灯します。

音量つまみ

音量の大きさを調整するつまみです。

電源スイッチ

電源 入 / 切スイッチです。

コントロールボックス

クリップ

クリップで、胸ポケットなどに挟んで
固定することができます。

充電端子

(裏面)

(電池カバーを外した状態)



電池カバー

左右バランスつまみ

イヤホン音量の左右の
バランスを調整するつ
まみです。

充電器

充電端子



ACアダプター接続端子
(DC5V)

充電のしかた

本製品をお買い上げ時は付属の充電電池は完全には充電されておりません。


初めてご使用になるときは充電する必要があります。※1

充電の際の注意事項は、【使用上の注意-充電について】に記載していますので、併せて確認してください。


- 1.** クリップを回転させコントロールボックス裏側にある電池カバーをスライドさせ開けてください。

①クリップを回転して電池カバーをスライドさせる


②電池カバーを上方向に持ち上げて外す




- 2.** 電池ボックス内の⊕ ⊖の極性表示に合わせて付属の充電電池を2本とも入れてください。
(市販の単4形乾電池も使用できますが、充電はできません。)




- 3.** 外した電池カバーを本体にセットしてください。
電池カバーは確実にロックするまで差し込んでください。



①電池カバーのツメを本体の穴に差し込む




②電池カバーをスライドし確実にロックする



③クリップを回転させる


- 4.** 付属 AC アダプターの DC 出力プラグを充電器の外部電源入力端子に差し込み AC アダプターを AC コンセント (100V) に差し込みます。※2



AC アダプター接続端子 (DC5V)

付属の専用アダプター以外のアダプターは使用しないでください。

- 5.** 本製品の電源スイッチを「切」にし、下図のように充電器に差し込み充電してください。※3、4、5



充電が始まると電源ランプが赤色で点灯します。

充電時間は約2時間半です。※6

充電が完了すると電源ランプが消灯します。

※1 本製品では付属の充電電池のみ充電できます。市販の乾電池や充電電池は充電できません。

※2 充電しないでスタンドとしてご使用の場合、ACアダプターを抜いてください。

※3 平らな場所で充電してください。


※4 充電が始まると自動的に電源が切れますが、念のため電源スイッチを「切」にしてから充電してください。

※5 底の充電端子が汚れているとき充電できないことがあります。充電端子の汚れを落としてから充電器に入れてください。

※6 空の充電電池を充電するための目安の時間です。前回充電した分の電池残量が残っている場合には、短い時間で充電完了となります。


使いかた

- 1.** 電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
また、音量つまみを最小にしてください。




最小 (数字が0) になっていることをお確かめください。


- 2.** イヤホンを左右表示の通り耳に装着してください。




- 3.** 電源スイッチを「入」にしてください。
電源ランプが点灯します。
電源ランプが点灯しなかったり、点滅したら充電してください。



- 4.** 音の大きさを音量つまみで調整してください。
数字が大きくなると音が大きくなります。




- 5.** 使い終わったら、必ず電源スイッチを「切」にしてください。(電源ランプが消灯します。)
音量つまみを数字の小さい方に回してください。



※イヤホン片方のみでのご使用時や電源が入ったままのイヤホンの脱着時、または使用中に耳をおおったりすると、「ピー」という大きな音 (ハウリング) がすることがあります。

音量の左右バランス調整


電源カバーの中に左右の音量バランスを調整するつまみがあります。



- 左側につまみを回すと、左側の音声が強調されます。
- 右側につまみを回すと、右側の音声が強調されます。
- 音声を聞きながら、左右の音量バランスを調整してください。

イヤピースのサイズ

- イヤピースのサイズ / 種類について
本製品は、4 サイズのシリコンイヤピース XS、S、M、L を付属しており、お買い上げ時は M サイズが装着されています。快適にお楽しみいただくために、イヤピースのサイズを換えて、耳に収まりのよいものに変更してください。
- 交換のしかた
イヤピースを外し、新しいイヤピースを斜めから押し当てます。(図参照)
内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり取り付けてください。
※イヤピースが外れにくい設計にしているため、取り付けがきつくなっています。



使いかた (つづき)

モードの切り換え


周囲の状況に合わせて、モードを切り換えることができます。

おでかけモード表示ランプ

会話モード表示ランプ

※ランプがついていない時は通常モードになります。

モード切換スイッチ



- 工場出荷時は通常モードです。
- モード切換スイッチを押すと、通常→会話→おでかけ→通常→の順に切り換わります。
- 電源を切っても、設定したモードが保持されます。

通常モード	バランスの良いモードでさまざまな状況でお使いいただけます。
会話モード	言葉の聞き取りやすさを重視したモードです。
おでかけモード	屋外での使用時に騒音や風切音を抑え、聞き取りやすくしたモードです。

- 使用者によって、モード切り換えの効果が表れにくい場合もあります。

お手入れのしかた

■ 本体について

乾いた布で本体の汚れを拭いてください。

■ マイクについて

集音マイク部は、繊細なため触らないようにしてください。故障の原因になります。

■ コードについて

汗などで汚れた場合は、使用后すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。


■ イヤピースについて

イヤピース接触面(図参照)は、イヤピースを通して皮脂などの汚れが付着します。汚れが付着したまま使用すると、イヤピースが外れやすくなります。こまめに汚れを拭いてください。

なお、音が出る部分は繊細なため、触らないようにしてください。故障の原因になります。

イヤピースはヘッドホンから取り出し、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、乾いてからご使用ください。

※一度外したイヤピースを取り付ける際は、確実に取り付けられているか確認してください。脱落したイヤピースを耳に残ったままにすると、けがや病気の原因になります。



故障かな？と思ったら

Q1. 音が出ない

A1. 電池の向きは正しいですか？	→ 向きを確認してください。	▶ 「充電のしかた」を参照してください。
A2. 電池が消耗していませんか？	→ 電池を充電してください。	
A3. 電源スイッチが「入」になっていますか？ボリュームが最小になっていませんか？（電源ランプはついていませんか？）		▶ 「使いかた」を参照してください。

Q2. 片側の音だけが聞こえる

A1. 左右のバランスつまみが左右のどちらかに回っていませんか？ → 左右バランスつまみを調整してください。	▶ 「音量の左右バランス調整」を参照してください。
-----------------------------------------------------------	---------------------------

Q3.ハウリング（「ピー音」）がする

A1. イヤホンを装着する前に電源スイッチが「入」になっていませんか？ → イヤホンを耳に装着してから電源スイッチを「入」にしてください。	▶ 「使いかた」を参照してください。
A2. イヤホンを装着する前にボリュームが「10」になっていませんか？ → イヤホンを耳に装着する前にボリュームを最小にしてください。	
A3. イヤホンを片方だけ使用していませんか？使用中に耳を覆ったりしていませんか？	

テクニカルデータ

本体部

- 周波数特性 : 700~4,000Hz
(モードにより可変します)
- 電源 : DC2.4V
(付属の専用充電電池×2本)
またはDC3V (単4形乾電池×2本)
- 連続使用時間 : 約24時間 (満充電時)
- 外形寸法 : W57×H57×D21mm
- 質量(電池含まず) : 約55g
- コード長 : 0.6m (Y型*)
*左右のコードの長さが同じです。

マイク部

- 型式 : エレクトレットコンデンサー型
- 指向特性 : 全指向性
- 感度 : -44dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)

イヤホン部

- ドライバー : φ10mm
- インピーダンス : 16Ω

充電器

- 電源電圧 : DC5V
- 消費電力 : 4W

付属品

- イヤピース (XS, S, M, L)
- 充電電池 (RB4H)
- ACアダプター (AD-SD0510AH)
- 専用ポーチ
- ストラップ

別売

- 交換イヤピース : ER-CKM55

(改良などのため、予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

株式会社 オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206
http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- 相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ホームページ (サポート)
www.audio-technica.co.jp/atj/support/