



図1. PCB取付面

⚠ 注意

半田付けに不備がありますと、発火、発熱の恐れがあります。
十分に注意して作業してください。

※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

P#	部品名称	定価	発注単位	備考
1499-00830	PCB+グリップ LOW-SET/A-2MHz	8,500	1	2.06MHz:黄色シール
1499-00831	PCB+グリップ LOW-SET/B-2MHz	8,500	1	2.56MHz:緑色シール
1499-00850	PCB+グリップ LOW-SET/TX-2MHz	16,500	1	2.06MHz, 2.56MHz切替

1. グリップLOW交換方法に従って、ホルダー ASSYよりグリップLOW・ASSYを取り外す。
2. グリップHI交換方法に従って、グリップHIを取り外す。
3. ワイヤー端子、バッテリー Springs 部の半田 (図1) を吸い取る。
4. ホルダーのツメ2カ所 (図1) を開くようにしながらPCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXを外す。
5. 組み立てはPCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXをホルダーにセットしホルダーのツメに収まるまで押しつける。
6. ワイヤー端子、バッテリー Springs 部を半田付けする。
7. 以降は、グリップLOW交換方法、グリップHI交換方法の組み立て手順に従う。

⚠ 注意

PCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXとグリップLOW・ASSYはセットで調整されているため、できるだけセットで扱うことをお勧めします。
グリップLOW・ASSYのみを交換される場合は、必ず電流調整 (P18参照) を行ってください。