



⚠ 注意 半田付けに不備があると、発火、発熱の恐れがあります。充分に注意して作業してください。

※半田付けの際は、環境配慮のため、無鉛半田をご使用ください。

| P# | 部品名称 | 定価 | 発注単位 | 備考 |
|------------|--------------------------|--------|------|--------------------|
| 1499-00830 | PCB+グリップ LOW-SET/A-2MHz | 8,500 | 1 | 2.06MHz:黄色シール |
| 1499-00831 | PCB+グリップ LOW-SET/B-2MHz | 8,500 | 1 | 2.56MHz:緑色シール |
| 1499-00850 | PCB+グリップ LOW-SET/TX-2MHz | 16,500 | 1 | 2.06MHz, 2.56MHz切替 |

1. グリップLOW交換方法に従って、ホルダー ASSYよりグリップLOW・ASSYを取り外す。
2. グリップHI交換方法に従って、グリップHIを取り外す。
3. ワイヤ端子、バッテリー Springs 部の半田 (図1) を吸い取る。
4. ホルダーのツメ2カ所 (図1) を開くようにしながらPCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXを外す。
5. 組み立てはPCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXをホルダーにセットしホルダーのツメに収まるまで押しつける。
6. ワイヤ端子、バッテリー Springs 部を半田付けする。
7. 以降は、グリップLOW交換方法、グリップHI交換方法の組み立て手順に従う。

⚠ 注意 PCB・ASSY-TまたはPCB・ASSY-TXとグリップLOW・ASSYはセットで調整されているため、できるだけセットで扱うことをお勧めします。グリップLOW・ASSYのみを交換される場合は、必ず電流調整 (P18参照) を行ってください。