



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-DSR9BT】

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|-------------------|------------------------------------|------|--------|----|
| docomo | iPhone 11 | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone XR | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone XS | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone X | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 8 | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 7 | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone SE | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 6s | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 6s Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| docomo | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| docomo | SO-01M | Xperia 5 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03L | Xperia 1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02L | Xperia Ace | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01L | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-05K | Xperia XZ2 Compact ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04K | Xperia XZ2 Premium ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03K | Xperia XZ2 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02K | Xperia XZ1 Compact ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01K | Xperia XZ1 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04J | Xperia XZ Premium ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H | Xperia X Performance ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J | Xperia XZs ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J | Xperia X Compact ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J | Xperia XZ ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02M | Galaxy A20 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01M | Galaxy Note10+ ・ Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04L | Galaxy S10+ ・ Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-03L | Galaxy S10 ・ Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02L | Galaxy Feel2 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01L | Galaxy Note9 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-03K | Galaxy S9+ ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-02K | Galaxy S9 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-01K | Galaxy Note8 ・ Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SC-04J | Galaxy Feel ・ Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SC-03J | Galaxy S8+ ・ Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SC-02J | Galaxy S8 ・ Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SC-02H | Galaxy S7 edge ・ Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|-------------------|--------------------------|------|--------|----|
| docomo | DM-01K | Disney Mobile on docomo | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-02H | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01H | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01M | らくらくホン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03L | arrows ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-02L | arrows Be3 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01L | らくらくスマートフォン me | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-04K | arrows Be・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03K | らくらくスマートフォンme | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01K | arrows NX・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J | arrows Be | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-04J | らくらくスマートフォン4 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03H | arrows SV・Android 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-02J | らくらくホン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01J | arrows NX・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | HW-02L | HUAWEI P30 Pro | ○ | ○ | ○ |
| docomo | HW-01K | HUAWEI P20 Pro・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | KY-01L | カードケータイ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | L-01L | LG style2 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | L-03K | LG style・Android 9 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | L-01K | V30+・Android 9 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | L-01J | V20 PRO・Android 8.0 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | MO-01K | MONO・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | MO-01J | MONO・Android 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | P-01J | P-smart ケータイ | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-02M | AQUOS sense3 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01M | AQUOS zero2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-04L | AQUOS R3 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-02L | AQUOS ケータイ | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-01L | AQUOS sense2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-03K | AQUOS R2・Android 9 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-01K | AQUOS sense・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-04H | AQUOS ZETA・Android 8.0 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-03J | AQUOS R・Android 9 | ○ | ○※5 | ○ |
| docomo | SH-02J | AQUOS EVER・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01J | AQUOS ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Z-01K | M・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Pixel 3a | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Pixel 3 | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Pixel 3 XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone X | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone SE | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | iOS 13.1 | ○※8 | ○※9 | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|--------------------|----------------------------------|------|--------|----|
| SoftBank | iPhone 6s Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| SoftBank | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 5 | iOS 10.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 4s | iOS 9.3 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 4 | iOS 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 901SO | Xperia 5・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 802SO | Xperia 1・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SO | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO | Xperia XZ2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701SO | Xperia XZ1・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO | Xperia XZs・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO | Xperia XZ・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 502SO | Xperia X Performance・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801FJ | arrows U | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 901LG | LG G8X ThinQ | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 802LG | LG K50 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 906SH | AQUOS zero2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 901SH | AQUOS sense3 plus | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 808SH | AQUOS R3 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 807SH | かんたん携帯10 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 805SH | AQUOS ケータイ3 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 803SH | AQUOS R2 compact | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SH | AQUOS zero | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 706SH | AQUOS R2・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 704SH | シンプルスマホ4 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 701SH | AQUOS R compact・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 606SH | AQUOS ea | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 605SH | AQUOS R・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 603SH | AQUOS Xx3 mini・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 601SH | AQUOS ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 509SH | シンプルスマホ3 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 506SH | AQUOS Xx3・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | S5 | Android One | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | S3 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 902KC | DIGNO ケータイ3 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 704KC | DIGNO J | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701KC | DIGNO ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602KC | DIGNO G | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 503KC | DIGNO F | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 501KC | DIGNO ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 503LV | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601HT | HTC U11・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | HUAWEI Mate 20 Pro | LYA-L09 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 704HW | HUAWEI nova lite 2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | HUAWEI Mate 10 Pro | BLA-L09・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 4 | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 4 XL | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3a | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3a XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3 | Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3 XL | Android 10 | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|-------------------|----------------------------------|------|--------|----|
| au | iPhone 11 | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone XR | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone XS | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone XS Max | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone X | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 8 | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 7 | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone SE | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 6s | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 6s Plus | iOS 13.1 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ ※9 | ○ |
| au | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| au | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| au | iPhone 5 | iOS 10.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| au | iPhone 4s | iOS 9.3 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| au | SOV42 | Xperia 8 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV41 | Xperia 5・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV40 | Xperia 1・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV39 | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV38 | Xperia XZ2 Premium・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV37 | Xperia XZ2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV36 | Xperia XZ1・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV35 | Xperia XZs・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34 | Xperia XZ・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV33 | Xperia X Performance・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV47 | Galaxy Z Flip | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV46 | Galaxy A20 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV45 | Galaxy Note10+・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV44 | Galaxy Fold | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV43 | Galaxy A30 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV42 | Galaxy S10+・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV41 | Galaxy S10・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV40 | Galaxy Note9・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV39 | Galaxy S9+・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV38 | Galaxy S9・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV37 | Galaxy Note8・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SCV36 | Galaxy S8・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SCV35 | Galaxy S8+・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SCV33 | Galaxy S7 edge・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | GRATINA | KYF39 | ○ | ○ | ○ |
| au | GRATINA | KYF37 | ○ | ○ | ○ |
| au | GRATINA 4G | KYF34 | ○ | ○ ※9 | ○ |
| au | GRATINA 4G | KYF31 | ○ | ○ ※9 | ○ |
| au | HTV33 | HTC U11・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | HTV32 | HTC 10・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | HWV33 | HUAWEI P30 lite Premium | ○ | ○ | ○ |
| au | HWV32 | HUAWEI P20 lite・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | HWV31 | HUAWEI nova 2・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | INFOBAR xv | KYX31 | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|-----------------|------------------------------|------|--------|----|
| au | KYV47 | BASIO4 | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV43 | BASIO3 | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV40 | rafre | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV39 | miraie f | ○ | ○ | ○ |
| au | LGV36 | LG it・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | LGV35 | isai V30+・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | LGV34 | isai Beat | ○ | ○ | ○ |
| au | MARVERA | KYF35 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QZ | KYV44・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QX | KYV42 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone | KYV37 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV47 | AQUOS zero2 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV46 | AQUOS sense3 plus サウンド | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV45 | AQUOS sense3 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV44 | AQUOS R3・Android 10 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV43 | AQUOS sense2 かんたん | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV43 | AQUOS sense2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV42 | AQUOS R2・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV41 | AQUOS R compact・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV40 | AQUOS sense・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV39 | AQUOS R・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV38 | AQUOS SERIE mini・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV37 | AQUOS U・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV36 | BASIO2 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV35 | AQUOS U・Android 8.0 | ○ | ○ ※9 | ○ |
| au | SHV34 | AQUOS SERIE・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV33 | AQUOS SERIE mini・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHF34 | AQUOS K | ○ | ○ | ○ |
| au | SHF33 | AQUOS K | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE G04 | KYV46 | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE G03 | KYV41・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE X01 | KYF33 | ○ | ○ | ○ |
| au | URBANO V04 | KYV45 | ○ | ○ | ○ |
| au | URBANO V03 | KYV38 | ○ | ○ | ○ |
| au | かんたんケータイ | KYF38 | ○ | ○ | ○ |
| au | かんたんケータイ | KYF36 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※8 | ○ | ○ |
| Y!mobile | 902SO | Xperia 8 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | HUAWEI P30 lite | MAR-LX2J | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | HUAWEI P20 lite | ANE-LX2J・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 903KC | DIGNO ケータイ3 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 705KC | かんたんスマホ | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 702KC | DIGNOケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 503KC | DIGNO E | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 502KC | DIGNO ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 806SH | AQUOS ケータイ3 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 602SH | AQUOS ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 507SH | Android One・Android 8.1 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 404SH | AQUOS Xx-Y | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 403SH | | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 901ZT | Libero S10 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X5 | Android One・Android 10 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4 | Android One・Android 10 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | X3 | Android One・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|---------|-----------------------|------|--------|----|
| Y!mobile | X2 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X1 | Android One・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | S7 | Android One | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S6 | Android One | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S5 | Android One | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S4 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S3 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S2 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | S1 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 本製品でワンセグの選局（チャンネル切替）ができません。
- ※6 音楽再生時、本製品の液晶表示部に曲名が表示されません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※7 PBAPによる発着信履歴表示ができません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※8 再生する曲により、曲送り/戻しなど一部の操作において曲の冒頭で音途切れ、音飛びなどが起こる場合があります。
- ※9 NFCペアリングができません。
- ※10 iOS10.0以上では音楽再生時に音楽がiPhoneのスピーカーから再生されることがあります。本製品のマルチポイント接続を無効にすると正常に動作いたします。
- ※11 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません
- ※12 音声信号に著作権がかかっているもの（ワンセグ着うたフルなど）を聞くことができません。