

交換のしかた（ヘッドパッド & ヘッドトップ）

株式会社オーディオテクニカの製品を
ご愛用いただきましてありがとうございます。

 **audio-technica**

お問い合わせ先（電話受付 / 平日 9:00 ~ 17:30）

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または
当社お客様相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口（製品の仕様・使いかた） ☎ 0120-773-417

（携帯電話・PHSなどのご利用は） 03-6746-0211

FAX 042-739-9120

Eメール support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター（修理・部品） ☎ 0120-887-416

（携帯電話・PHSなどのご利用は） 03-6746-0212

FAX 042-739-9120

Eメール servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ（サポート） www.audio-technica.co.jp/atj/support/

各部の名称

ウイングアーム：ウイングサポートの支え。

ヘッドトップ

ヘッドパッド：頭にあたる柔らかいスポンジ。

※ヘッドトップ、ヘッドパッド合わせて
ウイングサポートといいます。



取り外しかた／取り付けかた

① ヘッドパッドを外します。



② ヘッドトップを外します。



③ ヘッドトップをはめ込みます。



④ ヘッドパッドをはめ込みます。



⑤ ヘッドパッドの中央部を押してはめ込みます。



- 1、ヘッドパッドの中央部を引きはがして取ります。接着剤などは使用しておりませんのですぐ外れます。
- 2、2カ所はめ込んである部分を押し外します。ひねるように外してください。
- 3、新しいヘッドトップをはめ込みます。
- 4、新しいヘッドパッドをヘッドトップに入れます。上下の引っかかりに合わせてはめ込んでください。
- 5、最後にヘッドパッドの中央部を押して"パチン"とはめ込みます。この時ヘッドトップが外れないようにご注意ください。もし外れたら最初からやり直してください。同じように左右を行なってください。