

交換のしかた (ヘッドパッド&ヘッドトップ)

各部の名称

ウイングアーム：ウイングサポートの支え。

ヘッドトップ

ヘッドパッド：頭にあたる柔らかいスポンジ。

※ヘッドトップ、ヘッドパッド合わせて
ウイングサポートといいます。



取り外しかた／取り付けかた

① ヘッドパッドを外します。



② ヘッドトップを外します。



③ ヘッドトップをはめ込みます。



④ ヘッドパッドをはめ込みます。



⑤ ヘッドパッドの中央部を押してはめ込みます。



- 1、ヘッドパッドの中央部を引きはがして取ります。接着剤などは使用しておりませんのですぐ外れます。
- 2、2カ所はめ込んである部分を押し外します。ひねるように外してください。
- 3、新しいヘッドトップをはめ込みます。
- 4、新しいヘッドパッドをヘッドトップに入れます。上下の引っかかりに合わせてはめ込んでください。
- 5、最後にヘッドパッドの中央部を押して「パチン」とはめ込みます。この時ヘッドトップが外れないようにご注意ください。もし外れたら最初からやり直してください。同じように左右を行なってください。