



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-BT12】

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------|----|
| docomo | iPhone XR | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone XS Max | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone X | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 8 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 7 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6s Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| docomo | SO-02L | Xperia Ace | — | — | — |
| docomo | SO-01L | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-04H | Xperia X Performance・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-03J | Xperia XZs・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-02J | Xperia X Compact・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-01J | Xperia XZ・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04L | Galaxy S10+ | — | — | — |
| docomo | SC-03L | Galaxy S10 | — | — | — |
| docomo | SC-02L | Galaxy Feel2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-04J | Galaxy Feel・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SC-02H | Galaxy S7 edge・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | DM-01K | Disney Mobile on docomo | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-02H | | — | — | — |
| docomo | DM-01H | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | DM-01J | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03K | らくらくスマートフォンme | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01K | arrows NX・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-05J | arrows Be | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-04J | らくらくスマートフォン4 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-03H | arrows SV・Android 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-02J | らくらくホン | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-01J | arrows NX・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | HW-01K | HUAWEI P20 Pro | ○ | ○ | ○ |
| docomo | KY-01L | カードケータイ | — | ○ | ○ |
| docomo | L-03K | LG style | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | L-01K | V30+ | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | L-01J | V20 PRO・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | MO-01K | MONO・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | MO-01J | MONO・Android 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | P-01J | P-smart ケータイ | ○ | ○ ※5 | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------|----|
| docomo | SH-04L | AQUOS R3 | — | — | — |
| docomo | SH-01K | AQUOS sense・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-04H | AQUOS ZETA・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| docomo | SH-02J | AQUOS EVER・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-01J | AQUOS ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Pixel 3 | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Pixel 3 XL | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XR | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone XS Max | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone X | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 8 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 7 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6s Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 5 | iOS 10.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 4s | iOS 9.3 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 4 | iOS 7.1 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 801SO | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 702SO | Xperia XZ2・Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602SO | Xperia XZs・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601SO | Xperia XZ・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 502SO | Xperia X Performance・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 704SH | シンプルスマホ4 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 701SH | AQUOS R compact | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 606SH | AQUOS ea | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 603SH | AQUOS Xx3 mini・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 601SH | AQUOS ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 509SH | シンプルスマホ3 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 506SH | AQUOS Xx3・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| SoftBank | 704KC | DIGNO J | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 701KC | DIGNO ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 602KC | DIGNO G | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 503KC | DIGNO F | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 501KC | DIGNO ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 503LV | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 601HT | HTC U11・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | 704HW | HUAWEI nova lite 2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3 | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Pixel 3 XL | | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------|--------|----|
| au | iPhone XR | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone XS | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone XS Max | | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone X | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 8 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 7 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone SE | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 6s Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 6 | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 6 Plus | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 5c | iOS 10.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 5 | iOS 10.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| au | iPhone 4s | iOS 9.3 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV39 | Xperia XZ3 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV38 | Xperia XZ2 Premium ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV37 | Xperia XZ2 ・ Android 9 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV35 | Xperia XZs ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV34 | Xperia XZ ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOV33 | Xperia X Performance ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCV43 | Galaxy A30 | — | — | — |
| au | SCV33 | Galaxy S7 edge ・ Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | GRATINA | KYF37 | ○ | ○ | ○ |
| au | GRATINA 4G | KYF34 | ○ | ○ | ○ |
| au | GRATINA 4G | KYF31 | ○ | ○ | ○ |
| au | HTV33 | HTC U11 ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | HTV32 | HTC 10 ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | HWV32 | HUAWEI P20 lite | ○ | ○ | ○ |
| au | HWV31 | HUAWEI nova 2 ・ Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | INFOBAR xv | KYX31 | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV43 | BASIO3 | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV40 | rafre | ○ | ○ | ○ |
| au | KYV39 | miraie f | ○ | ○ | ○ |
| au | LGV36 | LG it | ○ | ○ | ○ |
| au | LGV35 | isai V30+ | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | LGV34 | isai Beat | ○ | ○ | ○ |
| au | MARVERA | KYF35 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QZ | KYV44 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone QX | KYV42 | ○ | ○ | ○ |
| au | Qua phone | KYV37 | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|----|
| au | SHV43 | AQUOS sense2 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV42 | AQUOS R2・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV41 | AQUOS R compact | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV40 | AQUOS sense・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV38 | AQUOS SERIE mini・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV37 | AQUOS U・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV36 | BASIO2 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV35 | AQUOS U・Android 8.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHV34 | AQUOS SERIE・Android 8.0 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| au | SHV33 | AQUOS SERIE mini・Android 7.0 | ○ | ○ | ○ |
| au | SHF34 | AQUOS K | ○ | ○ | ○ |
| au | SHF33 | AQUOS K | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE G03 | KYV41・Android 8.1 | ○ | ○ | ○ |
| au | TORQUE X01 | KYF33 | ○ | ○ | ○ |
| au | URBANO V03 | KYV38 | ○ | ○ | ○ |
| au | かんたんケータイ | KYF38 | ○ | ○ | ○ |
| au | かんたんケータイ | KYF36 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | iPhone 5s | iOS 12.0 | ○ ※10 | ○ | ○ |
| Y!mobile | HUAWEI P20 lite | ANE-LX2J | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 705KC | かんたんスマホ | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 702KC | DIGNOケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 503KC | DIGNO E | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 502KC | DIGNO ケータイ | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 602SH | AQUOS ケータイ2 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 507SH | Android One・Android 8.1 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | 404SH | AQUOS Xx-Y | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | 403SH | | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | X4 | Android One・Android 9 | ○ | ○ ※5 | ○ |
| Y!mobile | X2 | Android One・Android 9 | ○ | ○ | ○ |

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 本製品でワンセグの選局（チャンネル切替）ができません。
- ※6 音楽再生時、本製品の液晶表示部に曲名が表示されません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※7 PBAPによる発着信履歴表示ができません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※8 再生する曲により、曲送り/戻しなど一部の操作において曲の冒頭で音途切れ、□音飛びなどが起こる場合があります。
- ※9 NFCペアリングができません。
- ※10 iOS10.0以上では音楽再生時に音楽がiPhoneのスピーカーから再生されることがあります。
本製品のマルチポイント接続を無効にすると正常に動作いたします。
- ※11 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません
- ※12 音声信号に著作権がかかっているもの（ワンセグ着うたフルなど）を聞くことができません。