



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-WS660BT】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone XR		○ ※8	○	○
docomo	iPhone XS		○ ※8	○	○
docomo	iPhone XS Max		○ ※8	○	○
docomo	iPhone X	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 8	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 7	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone SE	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 6s	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 6	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 6 Plus	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 5c	iOS 10.0	○ ※8	○	○
docomo	iPhone 5s	iOS 12.0	○ ※8	○	○
docomo	SO-02L	Xperia Ace	○	○	○
docomo	SO-01L	Xperia XZ3	○	○	○
docomo	SO-05K	Xperia XZ2 Compact ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-04K	Xperia XZ2 Premium ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-03K	Xperia XZ2 ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-02K	Xperia XZ1 Compact ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-01K	Xperia XZ1 ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium ・ Android 9	○	○	○
docomo	SO-04H	Xperia X Performance ・ Android 8.0	○	○	○
docomo	SO-03J	Xperia XZs ・ Android 8.0	○	○	○
docomo	SO-02J	Xperia X Compact ・ Android 8.0	○	○	○
docomo	SO-01J	Xperia XZ ・ Android 8.0	○	○	○
docomo	SC-04L	Galaxy S10+	○	○	○
docomo	SC-03L	Galaxy S10	○	○	○
docomo	SC-02L	Galaxy Feel2	○	○	○
docomo	SC-01L	Galaxy Note9 ・ Android 9	○	○	○
docomo	SC-03K	Galaxy S9+ ・ Android 9	○	○	○
docomo	SC-02K	Galaxy S9 ・ Android 9	○	○	○
docomo	SC-01K	Galaxy Note8 ・ Android 9	○	○ ※5	○
docomo	SC-04J	Galaxy Feel ・ Android 8.0	○	○ ※5	○
docomo	SC-03J	Galaxy S8+ ・ Android 9	○	○ ※5	○
docomo	SC-02J	Galaxy S8 ・ Android 9	○	○ ※5	○
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge ・ Android 8.0	○	○ ※5	○
docomo	DM-01K	Disney Mobile on docomo	○	○	○
docomo	DM-02H		○	○	○
docomo	DM-01H		○	○	○
docomo	DM-01J		○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	F-01L	らくらくスマートフォン me	○	○	○
docomo	F-04K	arrows Be・Android 9	○	○	○
docomo	F-03K	らくらくスマートフォンme	○	○	○
docomo	F-01K	arrows NX・Android 8.1	○	○	○
docomo	F-05J	arrows Be	○	○	○
docomo	F-04J	らくらくスマートフォン4	○	○	○
docomo	F-03H	arrows SV・Android 7.1	○	○	○
docomo	F-02J	らくらくホン	○	○	○
docomo	F-01J	arrows NX・Android 8.1	○	○	○
docomo	HW-01K	HUAWEI P20 Pro	○	○	○
docomo	KY-01L	カードケータイ		○	○
docomo	L-03K	LG style	○	○※5	○
docomo	L-01K	V30+	○	○※5	○
docomo	L-01J	V20 PRO・Android 8.0	○	○※5	○
docomo	MO-01K	MONO・Android 8.0	○	○	○
docomo	MO-01J	MONO・Android 7.1	○	○	○
docomo	P-01J	P-smart ケータイ	○	○※5	○
docomo	SH-04L	AQUOS R3	○	○※5	○
docomo	SH-02L	AQUOS ケータイ	○	○※5	○
docomo	SH-01L	AQUOS sense2	○	○	○
docomo	SH-03K	AQUOS R2・Android 9	○	○※5	○
docomo	SH-01K	AQUOS sense・Android 8.0	○	○	○
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA・Android 8.0	○	○※5	○
docomo	SH-03J	AQUOS R・Android 9	○	○※5	○
docomo	SH-02J	AQUOS EVER・Android 8.0	○	○	○
docomo	SH-01J	AQUOS ケータイ	○	○	○
docomo	Z-01K	M・Android 8.1	○	○	○
docomo	Pixel 3		○	○	○
docomo	Pixel 3 XL		○	○	○
SoftBank	iPhone XR		○※8	○	○
SoftBank	iPhone XS		○※8	○	○
SoftBank	iPhone XS Max		○※8	○	○
SoftBank	iPhone X	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 8	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 7	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone SE	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 6s	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 6	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 6 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 5c	iOS 10.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 5s	iOS 12.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 5	iOS 10.0	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 4s	iOS 9.3	○※8	○	○
SoftBank	iPhone 4	iOS 7.1	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	801SO	Xperia XZ3	○	○	○
SoftBank	702SO	Xperia XZ2・Android 9	○	○	○
SoftBank	701SO	Xperia XZ1・Android 9	○	○	○
SoftBank	602SO	Xperia XZs・Android 8.0	○	○	○
SoftBank	601SO	Xperia XZ・Android 7.0	○	○	○
SoftBank	502SO	Xperia X Performance・Android 7.0	○	○	○
SoftBank	808SH	AQUOS R3	○	○※5	○
SoftBank	805SH	AQUOS ケータイ3	○	○※5	○
SoftBank	803SH	AQUOS R2 compact	○	○	○
SoftBank	801SH	AQUOS zero	○	○	○
SoftBank	706SH	AQUOS R2・Android 9	○	○※5	○
SoftBank	704SH	シンプルスマホ4	○	○※5	○
SoftBank	701SH	AQUOS R compact	○	○※5	○
SoftBank	606SH	AQUOS ea	○	○	○
SoftBank	605SH	AQUOS R・Android 9	○	○※5	○
SoftBank	603SH	AQUOS Xx3 mini・Android 8.0	○	○※5	○
SoftBank	601SH	AQUOS ケータイ2	○	○	○
SoftBank	509SH	シンプルスマホ3	○	○	○
SoftBank	506SH	AQUOS Xx3・Android 8.0	○	○※5	○
SoftBank	S5	Android One	○	○	○
SoftBank	S3	Android One・Android 9	○	○	○
SoftBank	704KC	DIGNO J	○	○	○
SoftBank	701KC	DIGNO ケータイ2	○	○	○
SoftBank	602KC	DIGNO G	○	○	○
SoftBank	503KC	DIGNO F	○	○	○
SoftBank	501KC	DIGNO ケータイ	○	○	○
SoftBank	503LV		○	○	○
SoftBank	601HT	HTC U11・Android 8.0	○	○	○
SoftBank	HUAWEI Mate 20	LYA-L09	○	○	○
SoftBank	704HW	HUAWEI nova lite 2	○	○	○
SoftBank	HUAWEI Mate 10	BLA-L09・Android 9	○	○	○
SoftBank	Pixel 3a		○	○	○
SoftBank	Pixel 3a XL		○	○	○
SoftBank	Pixel 3		○	○	○
SoftBank	Pixel 3 XL		○	○	○
au	iPhone XR		○※8	○	○
au	iPhone XS		○※8	○	○
au	iPhone XS Max		○※8	○	○
au	iPhone X	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 8	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 8 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 7	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 7 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone SE	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 6s	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 6s Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 6	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 6 Plus	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 5c	iOS 10.0	○※8	○	○
au	iPhone 5s	iOS 12.0	○※8	○	○
au	iPhone 5	iOS 10.0	○※8	○	○
au	iPhone 4s	iOS 9.3	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	SOV39	Xperia XZ3	○	○	○
au	SOV38	Xperia XZ2 Premium・Android 9	○	○	○
au	SOV37	Xperia XZ2・Android 9	○	○	○
au	SOV36	Xperia XZ1・Android 9	○	○	○
au	SOV35	Xperia XZs・Android 8.0	○	○	○
au	SOV34	Xperia XZ・Android 8.0	○	○	○
au	SOV33	Xperia X Performance・Android 8.0	○	○	○
au	SCV43	Galaxy A30	○	○	○
au	SCV42	Galaxy S10+	○	○	○
au	SCV41	Galaxy S10	○	○	○
au	SCV40	Galaxy Note9・Android 9	○	○	○
au	SCV39	Galaxy S9+・Android 9	○	○	○
au	SCV38	Galaxy S9・Android 9	○	○	○
au	SCV37	Galaxy Note8・Android 9	○	○ ※5	○
au	SCV36	Galaxy S8・Android 9	○	○ ※5	○
au	SCV35	Galaxy S8+・Android 9	○	○ ※5	○
au	SCV33	Galaxy S7 edge・Android 8.0	○	○ ※5	○
au	GRATINA	KYF39	○	○	○
au	GRATINA	KYF37	○	○	○
au	GRATINA 4G	KYF34	○	○	○
au	GRATINA 4G	KYF31	○	○	○
au	HTV33	HTC U11・Android 8.0	○	○	○
au	HTV32	HTC 10・Android 8.0	○	○	○
au	HWV32	HUAWEI P20 lite	○	○	○
au	HWV31	HUAWEI nova 2・Android 8.0	○	○	○
au	INFOBAR xv	KYX31	○	○	○
au	KYV43	BASIO3	○	○	○
au	KYV40	rafre	○	○	○
au	KYV39	miraie f	○	○	○
au	LGV36	LG it	○	○	○
au	LGV35	isai V30+	○	○ ※5	○
au	LGV34	isai Beat	○	○	○
au	MARVERA	KYF35	○	○	○
au	Qua phone QZ	KYV44	○	○	○
au	Qua phone QX	KYV42	○	○	○
au	Qua phone	KYV37	○	○	○
au	SHV44	AQUOS R3	○	○ ※5	○
au	SHV43	AQUOS sense2	○	○	○
au	SHV42	AQUOS R2・Android 9	○	○ ※5	○
au	SHV41	AQUOS R compact	○	○ ※5	○
au	SHV40	AQUOS sense・Android 8.0	○	○	○
au	SHV39	AQUOS R・Android 9	○	○ ※5	○
au	SHV38	AQUOS SERIE mini・Android 8.0	○	○ ※5	○
au	SHV37	AQUOS U・Android 8.0	○	○	○
au	SHV36	BASIO2	○	○	○
au	SHV35	AQUOS U・Android 8.0	○	○	○
au	SHV34	AQUOS SERIE・Android 8.0	○	○ ※5	○
au	SHV33	AQUOS SERIE mini・Android 7.0	○	○	○
au	SHF34	AQUOS K	○	○	○
au	SHF33	AQUOS K	○	○	○
au	TORQUE G03	KYV41・Android 8.1	○	○	○
au	TORQUE X01	KYF33	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	URBANO V04	KYV45	○	○	○
au	URBANO V03	KYV38	○	○	○
au	かんたんケータイ	KYF38	○	○	○
au	かんたんケータイ	KYF36	○	○	○
Y!mobile	iPhone 5s	iOS 12.0	○ ※8	○	○
Y!mobile	HUAWEI P20 lite	ANE-LX2J	○	○	○
Y!mobile	705KC	かんたんスマホ	○	○ ※5	○
Y!mobile	702KC	DIGNOケータイ2	○	○	○
Y!mobile	503KC	DIGNO E	○	○	○
Y!mobile	502KC	DIGNO ケータイ	○	○	○
Y!mobile	806SH	AQUOS ケータイ3	○	○ ※5	○
Y!mobile	602SH	AQUOS ケータイ2	○	○	○
Y!mobile	507SH	Android One ・ Android 8.1	○	○ ※5	○
Y!mobile	404SH	AQUOS Xx-Y	○	○	○
Y!mobile	403SH		○	○	○
Y!mobile	X5	Android One	○	○	○
Y!mobile	X4	Android One ・ Android 9	○	○ ※5	○
Y!mobile	X3	Android One ・ Android 9	○	○ ※5	○
Y!mobile	X2	Android One ・ Android 9	○	○	○
Y!mobile	X1	Android One ・ Android 9	○	○ ※5	○
Y!mobile	S5	Android One	○	○	○
Y!mobile	S4	Android One ・ Android 9	○	○	○
Y!mobile	S3	Android One ・ Android 9	○	○	○
Y!mobile	S2	Android One ・ Android 9	○	○	○
Y!mobile	S1	Android One ・ Android 9	○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 本製品でワンセグの選局（チャンネル切替）ができません。
- ※6 音楽再生時、本製品の液晶表示部に曲名が表示されません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※7 PBAPによる発着信履歴表示ができません。（AT-PHA50BTに限る）
- ※8 再生する曲により、曲送り/戻しなど一部の操作において曲の冒頭で音途切れ、□音飛びなどが起こる場合があります。
- ※9 NFCペアリングができません。
- ※10 iOS10.0以上では音楽再生時に音楽がiPhoneのスピーカーから再生されることがあります。
本製品のマルチポイント接続を無効にすると正常に動作いたします。
- ※11 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません
- ※12 音声信号に著作権がかかっているもの（ワンセグ着うたフルなど）を聞くことができません。