



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-SQ1TW2】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 14	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 13	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 12	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 11	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone XR	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone XS	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone XS Max	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone X	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 8	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
docomo	iPhone SE	iOS 15.7.3	○	○	○
docomo	iPhone 7	iOS 15.7.3	○	○	○
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
docomo	iPhone 6s	iOS 15.7.3	○	○	○
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
docomo	iPad (第10世代)	iPadOS 16.3.1	○	○	
docomo	iPad Pro (11インチ)(第4世代)	iPadOS 16.3.1	○	○	
docomo	iPad Pro (12.9インチ)(第6世代)	iPadOS 16.3.1	○	○	
docomo	SO-54C	Xperia 5 IV	○	○	○
docomo	SO-53C	Xperia Ace III	○	○	○
docomo	SO-51C	Xperia 1 IV	○	○	○
docomo	SC-56C	Galaxy A23 5G	○	○	○
docomo	SC-55C	Galaxy Z Fold4	○	○	○
docomo	SC-54C	Galaxy Z Flip4	○	○	○
docomo	SC-53C	Galaxy A53 5G	○	○	○
docomo	SC-52C	Galaxy S22 Ultra	○	○	○
docomo	SC-51C	Galaxy S22	○	○	○
docomo	d-51C	dtab	○	○	
docomo	SH-53C	AQUOS sense7	○	○	○
docomo	SH-51C	AQUOS wish2	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone 14	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XR	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XS	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone X	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 8	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE	iOS 15.7.3	○	○	○
SoftBank	iPhone 7	iOS 15.7.3	○	○	○
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s	iOS 15.7.3	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 7 Pro		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 7		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 6 Pro		○	○	○
SoftBank	A204SO	Xperia 5 IV	○	○	○
SoftBank	NPA202KC	DIGNO ケータイ4	○	○	○
SoftBank	A208SH	AQUOS sense7 plus	○	○	○
SoftBank	A207SH	かんたん携帯11	○	○	○
SoftBank	A205SH	AQUOS ケータイ4	○	○	○
SoftBank	A202SH	AQUOS R7	○	○	○
SoftBank	LP-02	LEITZ PHONE 2	○	○	○
SoftBank	A201XM	Xiaomi 12T Pro	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	iPhone 14	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 14 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 13	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 12 mini	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 12	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone XR	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone XS	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone XS Max	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone X	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 8	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone 8 Plus	iOS 16.3.1	○	○	○
au	iPhone SE	iOS 15.7.3	○	○	○
au	iPhone 7	iOS 15.7.3	○	○	○
au	iPhone 7 Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
au	iPhone 6s	iOS 15.7.3	○	○	○
au	iPhone 6s Plus	iOS 15.7.3	○	○	○
au	Google Pixel 6		○	○	○
au	Google Pixel 6a		○	○	○
au	SOG09	Xperia 5 IV	○	○	○
au	SOG08	Xperia Ace III	○	○	○
au	SOG07	Xperia 10 IV	○	○	○
au	SCG18	Galaxy A23 5G	○	○	○
au	SCG17	Galaxy Z Flip4	○	○	○
au	SCG16	Galaxy Z Fold4	○	○	○
au	LET01	Lenovo Tab P11 5G	○	○	
au	OPG04	OPPO Reno7 A	○	○	○
au	SHG10	AQUOS sense7	○	○	○
au	SHG09	BASIO active	○	○	○
au	SHG08	AQUOS wish2	○	○	○
Y!mobile	A203SO	Xperia Ace III	○	○	○
Y!mobile	A203KC	DIGNO ケータイ4	○	○	○
Y!mobile	A206SH	AQUOS ケータイ4	○	○	○
Y!mobile	A204SH	AQUOS wish2	○	○	○
Y!mobile	A202ZT	Libero 5G III	○	○	○
Rakuten Mobile	Xperia 5 IV	XQ-CQ44	○	○	○
Rakuten Mobile	Galaxy A23 5G	SM-A233C	○	○	○
Rakuten Mobile	Galaxy Z Flip4	SM-F721C	○	○	○
Rakuten Mobile	SH-M24	AQUOS sense7	○	○	○
Rakuten Mobile	SH-RM19s	AQUOS sense6s	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SIMFree	HTC Desire 22 pro		○	○	○
SIMFree	JA2-SMP0601		○	○	○
SIMFree	OPPO A77	CPH2385	○	○	○
SIMFree	moto e32s	XT2229-3	○	○	○
SIMFree	moto g52j 5G	XT2219-1	○	○	○
SIMFree	moto g32	XT2235-3	○	○	○
SIMFree	motorola edge 30 PRO	XT2201-1	○	○	○
SIMFree	Nothing Phone (1)	A063	○	○	○
SIMFree	POCO F4 GT	21121210G	○	○	○
SIMFree	Zenfone 9	AI2202	○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません