## ODante Controllerにて機器のDanteバージョンをアップデートする手順

以下の方法にて、Danteバージョンのアップデートを行ってください。

- Dante Controllerをダウンロード、インストールします。
   (https://www.audinate.com/products/software/dante-controller)
- 2. アップデートしたい機器をコンピューターと接続し、Dante Controllerを起動します。
- 3. 接続したデバイスが表示されます。
- 4. 「Dante Updater」のアイコンをクリックし、Dante Updaterを起動します。

🙋 Dante Controller - Network View	
File Devices View Help	
Search	Routing Device Info Clock Status Network Status Events
Clear All	- E Dante
	Filter Transmitters
	<u> </u>
⊞ Tx Multicast Flows	Filter Receivers
ÆES67	iti
⊞ Sample Rate Pull-up	ansi

5. アップデート対象のデバイスが表示されます。

Upd	dater 2.1.0 ライプラ	ラリ 魔歴 ファイルセー:	7						- 🗆	
- Creator / A 2016/07 -										
(		デバイス名	製造者	モデル名	ステータス 🍡	果品パージョン ▼▲	最新の製品パージョン 🖡	DANTEバージョン	最新のDANTEパージョン 🔻	
(		ATUC-IR-19817a	Audio-Technica	ATUC-IRCUDAN	💠 最新ではない	1.0.0.0	1.0.1	4.0.9.1	4.2.0.28	
(		ATDM1012-1459d0	Audio-Technica	ATDM-1012DAN	<table-cell-rows> 最新ではない</table-cell-rows>	1.0.0.0	1.0.1	4.2.0.28	4.2.0.28	
(		DR3120-820169	Audio-Technica	ATW-DR3120DAN	<table-cell-rows> 最新ではない</table-cell-rows>	1.0.0.0	1.0.0	4.1.2.1	4.2.2.3	



6. アップデートしたいデバイスを選択し、「選んだデバイスを更新する」をクリックします。

	デバイス名	▲ 製造者 ▲	モデル名 🕶	ステータス 🏎	楽品パージョン ▼▲	最新の製品パージョン 🔸	DANTEバージョン	最新のDANTEパージョン			
	ATUC-IR-19817a	Audio-Technica	ATUC-IRCUDAN	🐢 最新ではない	1.0.0.0	1.0.1	4.0.9.1	4.2.0.28			
	▼ ATDM1012-1459d0	Audio-Technica	ATDM-1012DAN	<table-cell-rows> 最新ではない</table-cell-rows>	1.0.0.0	1.0.1	4.2.0.28	4.2.0.28			
C	DR3120-820169	Audio-Technica	ATW-DR3120DAN	💎 最新ではない	1.0.0.0	1.0.0	4.1.2.1	4.2.2.3			
े आ र <b>े</b> वे											
ペーカー(	こ問い合わせください										

7. 音声の中断に関する注意書きを確認してからチェックを入れ、「今すぐ更新する」をクリックします。

Dante Upda	ter 2.1.0			- o >										
<b>ホ</b> −Ь	1 装置を更新し始めています。													
▼ 更3	デバイス	▼▲ IP アドレス	▼▲ 更額ステータス	<u> </u>										
	ATDM1012-1459d0	169.254.26.177	更新の準備ができました	**										
▶ ∰3 ▶ ×-	د د د	「新が終わ、東でつンピューターやデバイスの電源を切 デバイスの音声伝感が中新され	ったり、接続を切断したりしないでください。 る可能性があります											
Ц				キャンセル 今すぐ更新する										
				遊んだデパイスを更新する										

8. アップデートが開始します。

※アップデートが完了するまで、コンピューターやデバイスの電源を切ったり、接続を切断したりしないでください。

		更新中		
更非	<i><b>デ</b>バイス</i>	IP アドレス	更新ステータス	
	ATDM1012-1459d0	169.254.26.177		



9. アップデートが完了したら、手動で機器本体の再起動をします。

lante Updat	ter 2.1.0			-	o ×
<i></i> π− <u></u>		更新が完了しました。		_	Ξ·
<b>▼</b> 更3	<b>デ</b> バイス ・	IPアドレス ▼▲	更新ステータス	4	
	ATDM1012-1459d0	169.254.26.177	● 手動再起動が必要		**
) ≣i } x-				۰ تى	
				ビデバイフ	を面新する
			121.00	257142	C. 10 10 10

## ~ 補足情報 ~

## ODante Updaterにて機器の最新Danteバージョンを確認する

Dante Updaterのライブラリを選択し、ライブラリファイルから最新Danteバージョンを確認できます。

UDIN	ATE ライブラリファイ	IL .						
					<b>•</b>		検索する	
	製造者	▲ モデル名称 ▼4	ステー タス	製品バージョン	▼▲ DANTEパージョン	**	更新ソフトの公開日 ▼▲	前回デバイスが見つかったとき
	Audio-Technica	ATW-DR3120DAN	¢	1.0.0	4.2.2.3		2020年7月15日(水)	1月26日 午後7:14
	Audio-Technica	ATUC-IRCUDAN	¢	1.0.1	4.2.0.28		2020年12月16日(水)	1月26日 午後7:14
	Audio-Technica	ATND971a	Ф	1.0.1	4.2.2.3		2020年12月9日(水)	
	Audio-Technica	ATND8677a	•	1.0.1	4.2.2.3		2020年12月9日(水)	
	Audio-Technica	ATND8677	Ф	1.0.0	4.0.10.2		2018年12月29日(土)	
	Audio-Technica	ATND8734a	Ф	1.0.0	4.2.2.3		2020年7月15日(水)	
	Audio-Technica	ATND8734	¢	1.0.0	4.0.10.2		2019年2月28日(木)	
	Audio-Technica	ATDM-1012DAN	Ф	1.0.1	4.2.0.28		2020年12月16日(水)	1月26日 午後7:14
	Audio-Technica	ATND1061DAN	Ф	1.0.1	4.2.6.4		2022年1月18日(火)	

## ODante Updaterにて機器が最新Danteバージョンになっているかを確認する

Dante Updaterのデバイス情報が最新であることを確認できます。

۵ ۵	ante Updater 2.1.0								-	٥	×
朩	ーム ライプラリ 厚臣 :	ファイルセーフ							入日本語	• =	÷
Ē	▶ 更新/ <b>アップデー</b> これらのう されたス Updater I	デバイスにインストール アテームウエアはDante libraryと一致しています	←	-							_
	デバイス名	**	製造者	▼▲ モデル名	**	製品パージョン	**	DANTEバージョン		-	•
	▼ ATND1061-1a4f9b		Audio-Technica	ATND1061DAN		1.0.1.0		4.2.6.4			
▼ATND1061-1a4f9b       Audio-Technica       ATND1061DAN       1.0.1.0       42.6.4         デバイス情報:       IP アドレス:       169.254.142.124       どくどくのいんせき:1A:4F:9B       ビービービービービービービービービービービービービービービービービービービー											
									選んだデノ	、イスを更新	する