AT-MX781a 本体ファームウェア更新方法

準備

- ●更新用のファイルをダウンロードし、適当なフォルダーにコピーします。 最新版本体ファームウェア: MX781a_ver2.bin
- ●リンクしている AT-MX781a は全てリンクケーブルを外します。
- ●書き込む本体はあらかじめハードウェアリセット(初期化)しておくと作業がスムーズ に行えます。(本体フロントパネルの「スレッショルド」ツマミを押しながら電源を ON にすると本体が初期化されます。)

手順

- 本体付属の CD-ROM からコントロールソフトをインストールしてください。 最新版は WEB からダウンロードしてインストールをしてください。
 *ファーム更新に関しては最新版ソフトウェアである必要はありません。 インストールに関しては CD-ROM 内の Inst.pdf (ソフトウェアインストール説明書)を 参照してください。
 (既にコンロトールソフトをインストールしている場合、この手順は省略できます。)
- 2. デスクトップなどに PC 用コントロールソフトのショートカットを作成します。 (スタートメニュー → AT-MX781a → AT-MX781a をコピーすると便利です。)



3. 更にショートカットのコピーを作成し、名前を例えば「AT-MX781a_debug」などとします。*通常起動時と区別するためなので名称はなんでも構いません。



- 名前を変更した方のショートカットを右クリックしてプロパティを開き、「ショートカット」タブの「リンク先」欄の最後に半角スペースに加えて「DEBUG」と入力し OK をクリックして閉じます。
 - 注意)●半角スペースを必ず入れてください。
 - ●あらかじめ表示されている文字列(パス)はコントロールソフトをインストー ルしたフォルダーによって変化します。

●インストールされたフォルダーによってはパスにダブルクォート(")が付くことがあります。DEBUGの文字はダブルクォートの外側に追加してください。
下記参考例となります。

🞥 AT-MX781a_del	AT-MX781a_debugのプロパティ		
全般 ショートカット	互換性 セキュリティ 詳細 以前のバージョン		
AT	-MX781a_debug		
種類	アプリケーション		
場所:	AT-MX781a		
リンク先(T):	m Files (x86)¥AT-MX781a¥AT-MX781a.exe″DEBUG		
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	"C:¥Program Files (x86)¥AT-MX781a"		
ショートカット キー(K):	なし		
実行時の 大きざ(R):	通常のウィンドウ		
	AT-MX781a		
ファイルの場所	を開く(F) アイコンの変更(C) 詳細設定(D)		
	OK キャンセル 適用(A)		

5. AT-MX781a を接続し、新たに名前を付けて作成したショートカットからソフトウェア を起動します。*ダウンロードに時間がかかるので Ethernet での接続を推奨します。 メニューに「ダウンロード」と「デバッグ」が追加されていることを確認します。
追加されていない場合は手順4を再度確認してください。

(無題)	- AT-MX781a		×	
7711/(F)	ቃ [°] ሳን⊡-Ւ [°] (L) デバッグ(D)	IP設定(I)		
表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)				
😣 🖾 🗇 🗠 🗢 🖉				

- 7. メニューからダウンロードを選択します。
- 8. AT-MX781a を選択します。



9. ファイルを選択するダイアログが開くので書き込むファームウェアを選択します。

🕍 ダウンロードするファイル	を選択して下さい。		×
🔾 🗢 📕 🕨 MX781a		▼ 4 MX781aの	食索 👂
整理 ▼ 新しいフォルタ	î —		······································
📌 お気に入り	名前	更新日時	種類
😌 Dropbox	MX781a_ver2	2014/05/16 20:09	BIN ファイル
🚺 ダウンロード			
📃 デスクトップ 🔤			
🖳 最近表示した場所			
🍃 ライブラリ			
🖹 ドキュメント 📃			
📔 ピクチャ			
📑 ビデオ			
👌 ミュージック			
T	< III		•
ファイ	ル名(N): MX781a_ver2	▼ [ファ-ムウェア(*.bit	n) 🔹
		開<(0)	▼ ≠ヤンセル

10. Ethernet で接続している場合は、下記のダイアログが表示されるので 通信設定を合わせて「通信開始」ボタンをクリックします。

■ 接続先		×	
IPアドレス ユーザーID	192.168.100.200 administrator		
ミキサー	-検索	通信開始	

11.書き込みが開始されると下記画面が表示されます。



- *この画面が表示されている間は本体の電源を切ったり PC との接続ケーブルを抜いたり しないでください。ただしく書き込みが終了出来ない状態となります。
- 12. 書き込みが終了すると本体が自動的に再起動します。(上記表示画面も消える)
- 13. 以上でファームウェアの更新が完了となります。