スマートフォン用製品適合リスト[4極端子]
（ヘッドホン）

2019年10月1日
現在の検証結果となります。なお、本適合リストは、スマートフォン購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。
それ以外のアプリケーションでは動作保証いたしかねます。
※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

〇：適合
－：不適合
△：一部動作制限あり。コントロールボタンは着信応答/終話の操作に対応しています。音楽・動画再生／一時停止の操作はできません。

※1 動画再生時での再生/一時停止の操作はできません。

※2 動画撮影時の収音にも対応しています。

※3 ヘッドホンに付属の変換コードを接続することで使用できます。

※4 スマートフォンに付属の純正の変換コードを使うことで使用できます。

＊ATH-WS99BT/ATH-S700BTにつきましては、付属のスマートフォン用コントローラー付きコードを使用した場合の検証結果となります。

スマートフォン（iOS）

スマートフォン機種名	ヘッドホン									メーカー
	■ATH-CK330iS ■ATH-CK350iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT＊ ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT＊ ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS550XiS ■ATH-CKS1000 ■ATH-WS99	■ATH-CKS55XiS	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5 ■ATH-M50xBT	■ATH-C200iS	
iPhone XR	―	―	―	―	―	―	―	―	―	アップル
iPhoneXS	―	―	―	―	―	―	―	―	―	アップル
iPhoneXS MAX	―	―	―	―	―	―	―	―	―	アップル
iPhone X	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	アップル
iPhone 8	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	アップル
iPhone 8 Plus	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	アップル
iPhone 7	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	アップル
iPhone 7 Plus	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	アップル
iPhone SE	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 6s	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 6s Plus	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 6	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 6 Plus	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 5s	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 5c	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 5	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	アップル
iPhone 4S	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			アップル
iPhone 4	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			アップル
iPhone 3GS	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			アップル
iPhone 3G	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			アップル

スマートフォン（Android/その他）

携帯電話会社（キャリア）	スマートフォン機種名	ヘッドホン									メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CK350iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT＊ ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT＊ ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS550XiS ■ATH-CKS1000 ■ATH-WS99	■ATH-CKS55XiS	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5 ■ATH-M50xBT	■ATH-C200iS	
docomo	SO-01L(Xperia XZ3)	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	ソニー
docomo	SO-03K(Xperia XZ2)	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	ソニー
docomo	SO-04K(Xperia XZ2 Premium)	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	ソニー
docomo	SO-05K(Xperia XZ2 Compact)	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	〇※4	ソニー
docomo	SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	ソニー
docomo	SO-01K(Xperia XZ1)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	ソニー
docomo	SO-04J(Xperia XZ Premium)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	ソニー
docomo	SO-03J(Xperia XZs)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	ソニー
docomo	SC-02L(Galaxy Feel2)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-01L(Galaxy Note9)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-02K(Galaxy S9)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-03K(Galaxy S9+)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-01K(Galaxy Note8)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-04J(Galaxy Feel)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-02J(Galaxy S8)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SC-03J(Galaxy S8+)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	Samsung電子
docomo	SH-03K(AQUOS R2)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	シャープ
docomo	SH-01K(AQUOS sense)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	シャープ
docomo	SH-03J(AQUOS R)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	シャープ
docomo	DM-01J(Disney Mobile on docomo)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	シャープ
docomo	SH-02J(AQUOS EVER)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	シャープ
docomo	SH-04H(AQUOS ZETA)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			シャープ
docomo	SH-02H(AQUOS Compact)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			シャープ

携帯電話会社 （キャリア）	スマートフォン機種名	ヘッドホン									メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CK350iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS550XiS ■ATH-CKS1000 ■ATH-WS99	■ATH-CKS55XiS	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5 ■ATH-M50xBT	■ATH-C200iS	
docomo	SH-01H(AQUOS ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-01G(AQUOS ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-04G(AQUOS EVER)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-03G(AQUOS ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-02G	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-05F	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-04F(AQUOS ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-02F(AQUOS PHONE EX)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-01F(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-07E(AQUOS PHONE si)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-05E(スマートフォン for ジュニア)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-04E(AQUOS PHONE EX)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-02E(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-01E(AQUOS PHONE si)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-09D(AQUOS PHONE ZETA)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-07D(AQUOS PHONE st)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-04D(Q-pot.Phone)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-01D（AQUOS PHONE）	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-13C(AQUOS PHONE f)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-12C(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○	○			シャープ
docomo	SH-03C(LYNX 3D)	△	△	△	△	△	△	△			シャープ
docomo	F-04K(arrows Be)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	富士通
docomo	F-03K(らくらくスマートフォン me)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	富士通
docomo	F-01K(arrows NX)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	富士通
docomo	F-05J(arrows Be)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04J(らくらくスマートフォン4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	富士通
docomo	L-03K(LG style)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	DM-01K(Disney Mobile on docomo)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01K(V30+)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01J(V20 PRO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
docomo	Z-01K(M)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	ZTE
docomo	MO-01J(MONO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ZTE
docomo	Pixel 3	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	Google
docomo	Pixel 3 XL	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	Google
docomo	HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	Huawei
docomo	HW-03E(Ascend D2)	○	○	○	○	○	○	○			Huawei

携帯電話会社 （キャリア）	スマートフォン機種名	ヘッドホン									メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CK350iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS550XiS ■ATH-CKS1000 ■ATH-WS99	■ATH-CKS55XiS	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5 ■ATH-M50xBT	■ATH-C200iS	
SoftBank	704SH(シンプルスマホ4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
SoftBank	706SH(AQUOS R2)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	シャープ
SoftBank	S3(Android One)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	シャープ
SoftBank	701SH(AQUOS R Compact)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
SoftBank	606SH(AQUOS ea)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
SoftBank	605SH(AQUOS R)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
SoftBank	603SH(AQUOS Xx3 mini)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
SoftBank	602ZT(Libero2)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	ZTE
SoftBank	704KC(DIGNO J)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	京セラ
SoftBank	602KC(DIGNO G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
SoftBank	801SO(Xperia XZ3)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	ソニー
SoftBank	702SO(Xperia XZ2)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	ソニー
SoftBank	701SO(Xperia XZ1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
SoftBank	602SO(Xperia XZs)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
SoftBank	Pixel 3	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	Google
SoftBank	Pixel 3 XL	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	○※1※4	Google
SoftBank	HUAWEI mate 10 Pro	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	Huawei
SoftBank	704HW(HUAWEI nova lite 2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Huawei
au	SOV39(Xperia XZ3)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	ソニー
au	SOV38(Xperia XZ2 Premium)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	ソニー
au	SOV37(Xperia XZ2)	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	ソニー
au	SOV36(Xperia XZ1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SOV35(Xperia XZs)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ソニー
au	SHV43(AQUOS sense2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV42(AQUOS R2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV41(AQUOS R Compact)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV40(AQUOS sense)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV39(AQUOS R)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SHV38(AQUOS SERIE mini)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
au	SCV40(Galaxy Note9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	SCV38(Galaxy S9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	SCV39(Galaxy S9+)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	SCV37(Galaxy Note8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	SCV35(Galaxy S8+)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	SCV36(Galaxy S8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Samsung電子
au	LGV36(LG it)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
au	LGV35(isai V30+)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LG Electronics Japan
au	HWV32(HUAWEI P20 lite)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Huawei

携帯電話会社 （キャリア）	スマートフォン機種名	ヘッドホン									メーカー
		■ATH-CK330iS ■ATH-CK350iS ■ATH-CKL220iS ■ATH-CHX5iS ■ATH-CHX7iS ■ATH-CKX5iS ■ATH-CKX7iS ■ATH-CKX9iS	■ATH-WS99BT* ■ATH-PDG1 ■ATH-PG1 ■ATH-SPORT1iS ■ATH-CKL203iS ■ATH-S700BT* ■ATH-CKF77iS ■ATH-J100iS	■ATH-SR9 ■ATH-MSR7 ■ATH-CKR3iS ■ATH-CKR30iS ■ATH-CKS550iS ■ATH-CKS550XiS ■ATH-CKS1000 ■ATH-WS99	■ATH-CKS55XiS	■ATH-PRO5MK3 ■ATH-OX7AMP ■ATH-OX5 ■ATH-RE700	■ATH-ANC9	■ATH-CK323iS ■ATH-C505iS ■ATH-S100iS	■ATH-AR5 ■ATH-M50xBT	■ATH-C200iS	
au	HWV31(HUAWEI nova 2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Huawei
au	KYV44(Qua phone QZ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
au	KYV43(BASIO3)	○	○	○	－	○	○	○	○	○	京セラ
au	Qua Phone QX(KYV42)	○	○	○	－	○	○	○	○	○	京セラ
au	TORQUE G03(KYV41)	○	○	○	－	○	○	○	○	○	京セラ
au	KYV40(rafre)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
au	KYV39(miraie f)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Y!mobile	X4(Android One)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	シャープ
Y!mobile	S3(Android One)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	シャープ
Y!mobile	X1(Android One)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Y!mobile	S1(Android One)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	シャープ
Y!mobile	HUAWEI P20 lite	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Huawei
Y!mobile	705KC(かんたんスマホ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ
Y!mobile	X3(Android One)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	京セラ
Y!mobile	S4(Android One)	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	京セラ
Y!mobile	S2(Android One)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	京セラ