


# AT-PHA30i

## 使いかた

※接続する機器及びヘッドホンの取扱説明書もあわせてお読みください。  
 ※本製品は、前回使用時の音量レベル情報を記憶しております。  
 ご使用の際は、大音量の場合もありますので、充分ご注意ください。

1. 本製品のDockコネクタをiPodのDockコネクタに接続します。  
 ※コードは必ずDockコネクタを持って抜き差ししてください。  
 またDockコネクタを抜く際は、ロックタブを押しながら抜いてください。  
 そのまま引っ張ると断線やコネクタの破損など、故障の原因になります。
2. ヘッドホンをお製品のヘッドホン端子に接続します。  
 ※φ3.5mmステレオミニプラグ以外のヘッドホンと接続する場合は、  
 適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。
3. 本製品のリモコンまたは接続しているiPodで、音量を調整して  
 お楽しみください。
4. 使用後は電源を切り、接続をすべて外してください。  
 ※コードは接続機器や本製品に巻き付けしないでください。

## 接続例



## 適合機種

※2010年11月現在 iPhoneはご使用になれません。



**iPod nano**  
1st generation  
1GB 2GB 4GB



**iPod nano**  
2nd generation  
(aluminum)  
2GB 4GB 8GB



**iPod touch**  
1st generation  
8GB 16GB 32GB



**iPod classic**  
120GB 160GB (2009)



**iPod**  
5th generation  
(video)  
30GB



**iPod classic**  
80GB



**iPod classic**  
160GB (2007)



**iPod touch**  
2nd generation  
8GB 16GB 32GB 64GB



**iPod**  
5th generation  
(video)  
60GB 80GB



**iPod nano**  
3rd generation  
(video)  
4GB 8GB



**iPod nano**  
4th generation (video)  
8GB 16GB



**iPod nano**  
5th generation (video camera)  
8GB 16GB



**iPod nano**  
6th generation  
8GB 16GB




**iPod touch**  
4th generation  
8GB 32GB 64GB



「Made for iPod」とは、iPod 専用接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。  
 アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。  
 iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
 iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

## 各部の名称と機能



- ① **ヘッドホン端子**  
ヘッドホン (別売) を接続します。形状はφ3.5mmステレオミニジャックです。
- ② **ホールドスイッチ**  
スイッチを矢印の方向へスライドすると、ホールドします。
- ③ **ボリュームボタン (+)**  
音量を大きくします。
- ④ **選曲ボタン (◀▶)**  
前 (または再生中) の曲の頭出しをします。  
長押しすると、早戻しができます。
- ⑤ **プレイ/ストップボタン (⏸)**  
ボタンを押すと曲が再生されます。もう一度押すと停止します。  
ボタンを長押しすると、iPodの電源が切れます。  
\*iPod touchはスリープします。  
\*iPod nano 6Gはディスプレイのロックがかかります。
- ⑥ **選曲ボタン (▶▶)**  
次の曲の頭出しをします。長押しすると、早送りができます。
- ⑦ **ボリュームボタン (-)**  
音量を小さくします。
- ⑧ **Dockコネクタ**  
本製品にiPodを接続します。
- ⑨ **ロックタブ**  
ロックタブを押しながら、iPodからDockコネクタを外します。
- ⑩ **クリップ**  
かばんや衣服に挟み使用することができます。

## 動作制限事項

※2010年11月現在

※iPod のソフトウェアのバージョンが最新であることをご確認ください。  
 最新でない場合は、本製品が正常に動作しない場合があります。

### 第4世代および第5世代iPod nanoの動作制限事項

- iPodの「省エネルギー設定」が「オン」の場合、ノイズ音が聞こえることがあります。その際は、「省エネルギー設定」を「オフ」にしてご使用ください。

### 第5世代iPod nanoの動作制限事項

- iPodと本製品を接続中に、iPodの電源が切れている状態から電源を入れて使用すると、iPodの操作ができなくなることがあります。その場合は、一度iPodから本製品を取り外し、再度接続してからご使用ください。
- iPod内のアプリケーション「歩数計」を使用して音楽を聞く場合や「歩数計」を常にオンの状態に設定して使用する方は、以下の点にご注意ください。  
 音楽を聞き終えたらすぐに本製品をiPodから取り外してください。  
 接続したままiPodがスリープになると、音声はiPodのスピーカーからも出力されます。
- 本製品で「ボイスオーバー機能」は使用できません。

### iPod touchの動作制限事項

- 「音量制限」の設定が「オン」の場合、音量調整などの機能が正常に動作しないことがあります。その場合はiPodの「音量制限」の設定を「オフ」にしてご使用ください。(iPod touchのみ)
- iPodで音楽を聞かない場合は、本製品を取り外してください。  
 本製品を接続したままにすると電池の消耗が早くなります。

### iPodと本製品の接続についてご注意ください

- iPodと本製品の接続のしかたによって、異常音や急激な大音量が発生する場合があります。
- Dockコネクタを接続または取り外す前に、必ずiPodの再生を停止してください。
  - Dockコネクタを接続または取り外す前に、必ずヘッドホンのプラグを抜いてください。
  - Dockコネクタの接続は、カチッという感触があるまで差し込み、根元まで接続してあることを確認してからご使用ください。
  - 本製品を使用中に動作の異常が起きた場合、一度iPodから本製品を取り外し、再度接続してご使用ください。
  - 使用しないときは、iPodから本製品を取り外してください。