

ATV-561D



設定番号一覧表

メーカー	地上・BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	BS・110度CS デジタルチューナー 内蔵テレビ	アナログテレビ	ビデオ一体型 テレビ
パナソニック (松下)	311,312	291,292	111,112,113,114, 115,116,117,118, 119	235,236,237, 238,239,241
日立	313,314	287,288	121,122,123,124, 125,276,277,278	242,243
東芝	315,316,317, 318	293	126,127,128,129, 131,132,133,134, 135,136,137,138, 139,141,142,143, 144,145	244,245,246, 247,248,273
シャープ	319,321,323, 324,325	294	146,147,148,149, 151,152,153,154, 155,156,157,158, 159,161,162,163, 164,165,166,167, 168,271,281,282, 283,284	249,251,252
ビクター (JVC)	326,327	295,296	169,171,172,173, 174,175,176,177, 178	253,254, 255,256
ソニー	328,329,331, 332,333,355	286,297	179,181,182,183, 184,185,186,187, 188,189,191,192, 193,194,195,196, 197,198,199,211, 391,392,393,394, 395,396	257,258
三菱	339,341,342, 343,345	289	213,214,215,216, 217,218,219,221, 222,223,224,274, 275,279	259
サンヨー	346		225,226	261,262,263
パイオニア	334,335,336, 337,338	298,299	212	
アイワ			231,232	268
フナイ	348		227,228,229	264,265, 266,267, 269,272
エプソン	354		234	
ナナオ	349,351,352		233	
ユニデン	353		285	

メーカー	DVDプレーヤー	ビデオ	ケーブルテレビ	
			ホームターミナル (アナログ)	デジタルSTB
パナソニック (松下)	511	411	611	616,617,618
日立	512,513,514	412,413		
東芝	515,516	424		
シャープ	517,519	414		
ビクター (JVC)	521	417		
ソニー	522,523,525, 526,527	415,416		
三菱	531	418,419		
サンヨー	532,533	421		
パイオニア	528,529		612,613	619,624
アイワ	536,537	422		
フナイ	534	423		
オンキヨー	541,542			
ヤマハ	546,547,548, 549			
デノン	543,544,545			
NEC			614,615	
ヒューマックス				623
マスプロ				621,622
サムスン	538,539			
LG	524			