

USBヘッドホンアンプ AT-HA40USB


取扱説明書



お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。



安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

警告

- **パソコンに接続する際は、付属のUSBケーブル以外使用しない**
故障、不具合の原因になります。
- **濡れた手で触れない**
感電やけがの原因になります。
- **水をかけない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **布などでおおわない**
過熱による火災やけがの原因になります。
- **同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない**
事故や火災の原因になります。
- **異常に気付いたら使用しない**
異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがあつたら、すぐにパソコンから本製品を外し、お買い上げの販売店が当社のサービスセンターに修理を依頼してください。
- **分解や改造はしない**
感電、故障や火災の原因になります。
- **強い衝撃を与えない**
感電、故障や火災の原因になります。

注意

- **不安定な場所に設置しない/縦置きで設置しない**
転倒などによりけがや故障の原因になります。
- **火気に近づけない**
変形、故障の原因になります。
- **直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない**
故障、不具合の原因になります。
- **ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用しない**
変形、故障の原因になります。


使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器およびパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。
- 接続する際は、本製品の音量を最小にしてください。また、接続する機器の音量も最小にしてから接続してください。
- 光出力端子に接続の際、市販の角形光デジタルケーブルが必要です。
- ライン出力端子に接続の際、市販のラインケーブルが必要です。接続する機器に合わせて適切なケーブルをお買い求めください。
- 接続するケーブルのプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- ケーブルを抜き差しする際は、USB接続しているパソコンの電源を切ってから行ってください。
- 持ち運ぶ際はUSBケーブルを抜いてください。
- モノラルヘッドホンは使用できません。
- 使用するインナーイヤーヘッドホンによっては、ノイズが発生する場合があります。

- $\phi 3.5\text{mm}$ ステレオミニプラグ以外のヘッドホンを使用する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

外形寸法図

(単位: mm)



アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)

FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp


●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.jp/atj/support/

パソコンの設定 (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1の場合)


1. はじめて本製品を接続すると、自動的に本製品がオーディオ装置として登録されます。
2. 「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンドの設定」→「サウンド」→「再生」タブで「AT-HA40USB」を選択します。続けて、「既定値に設定」をクリックし、さらに「プロパティ」をクリックします。



3. 「詳細」タブを選択し、ビットレートとサンプリングレートを決定します。「規定の形式」で「24ビット、96000Hz(スタジオの音質)」を選択します。「排他モード」で「アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする」、「排他モードのアプリケーションを優先する」の2つのチェックボックスにチェックをします。「OK」ボタンをクリックして「スピーカーのプロパティ」ウィンドウを閉じます。




4. 「サウンド」タブを選択して、システム音をOFFに設定します。「サウンド設定」で「サウンドなし」を選択して、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。



パソコンの設定 (Windows XPの場合)


1. はじめて本製品を接続すると、自動的に本製品がオーディオ装置として登録されます。



2. 「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオのプロパティ」→「オーディオ」タブで「音の再生」の「既定のデバイス」で「AT-HA40USB」を選択します。



3. 「サウンド」タブでシステム音をOFFにします。「サウンド設定」デバイスで「サウンドなし」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。



パソコンの設定 (Mac OS Xの場合)

1. はじめて本製品を接続すると、自動的に本製品がオーディオ装置として登録されます。

2. 「アプリケーション」の「システム環境設定」を開きます。




3. 「サウンド」をクリックして設定画面を開き、「出力」タブを選択してリストから「AT-HA40USB」を選択します。



4. 「サウンドエフェクト」タブを選択して、「サウンドエフェクトの再生装置」から「内蔵スピーカー」を選択して、ウィンドウを閉じます。



5. 次に、「アプリケーション」の「ユーティリティ」を開きます。「Audio MIDI設定」をクリックします。



6. 出力フォーマットを選択します。「AT-HA40USB」→「出力」タブを選択し、フォーマットを「96000.0Hz」、「2ch-24ビット整数」を選択します。

