

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
- 注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

- 警告**
 - 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
 - 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。

- 注意**
 - 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
 - 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
 - 分解や改造はしないでください。
 - ウイングサポート各部を取り外した状態でヘッドホンをご使用にならないでください。
 - ハウジングとアームの間に、指などを挟まないようにご注意ください。

ゲーム用ヘッドセット ATH-AG1




使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にビリビリと刺激を感じる場合があります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
- 本製品に無理な力を加えた状態で放置しないでください。変形する恐れがあります。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 付属のUSBアダプターを抜き差しする際は、接続しているパソコンのOSの手順に従ってください。
- 付属のUSBアダプターをパソコンに接続する際や接続した状態で、USBアダプターに力を加えると接続端子部分に負担がかかり、パソコン側およびUSBアダプターの接続端子が破損する恐れがあります。
- コードをラックや家具などに巻き付けたり、挟んだりしないでください。
- 本製品は、地上デジタル放送などのDRM（デジタル著作権管理）で保護された音声には対応しておりません。

- φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン/マイク端子およびUSB端子以外の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

■ 各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。



■ 使いかた

1. 接続する機器の音量を最小にしてください。

パソコンに接続する場合

本製品と付属のUSBアダプターを接続し、パソコンのUSBポートに接続します。または、本製品と付属の延長PCコードを接続し、パソコンのマイクロホン入力とヘッドホン出力に接続します。
※USBアダプターまたは延長PCコードを使用せずにパソコンと接続すると、マイクロホンが使用できない場合があります。


パソコン以外の機器に接続する場合

ヘッドホン端子に本製品を接続します。
※機器によっては、マイクロホンが使用できない場合があります。
最新の対応状況につきましては、当社ホームページ(<http://www.audio-technica.co.jp>)をご確認ください。

2. 本製品の「L(左)」の表示側を左耳に、「R(右)」の表示側を右耳に、イヤパッドが耳を覆うように装着します。
3. マイクロホンを最適な位置に調整します。（下図参照）
4. 接続している機器を再生し、お好みの音量に調整してご使用ください。
※接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。
5. 本製品のマイクロホンをオフにしたいときは、ミュートボタンを押してください。
※ミュートボタンを押し続けている間のみ、マイクロホンがオフになります。

■ マイクロホンの可動範囲

下記を参考にマイクロホンを最適な位置に調整してご使用ください。



マイクロホンはマイクジョイントを支点にして図のように100度の範囲で可動しています。
※可動させる際は、マイクジョイント部を持って可動してください。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●**お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)** ☎ 0120-773-417 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
●**サービスセンター(修理・部品)** ☎ 0120-887-416 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
●**ホームページ(サポート)** www.audio-technica.co.jp/atj/support/

オーディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。製品に万一異常が生じた場合は、お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために、大切に保管ください。なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)の最低保有年限は製造打切後6年です。

保証規定 (必ずお読みください)

以下の場合保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換をさせていただくことがありますのでご了承ください。

- ① 本保証書が提示されない場合。
 - ② 本保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合。
- 落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形。
● 水・油・汗・汗蒸気などによる故障。
● 使用環境が原因となつて生じた故障。
● 修理や改造で生じた故障。
● 送・移動・落下などの故障。
● 使用環境による故障。
● 車載用製品での使用で生じた故障。(車載用製品を除く)
● 車載用製品での使用で生じた故障。(車載用製品のみ)
● 合理的判断に基づき有料と認められる場合。

- 消耗品または消耗した部品(ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、電池など)およびポーチなどアクセサリー類や、そのほか付属品。また、本製品や接続した機器に問わず、ソフトおよびデータなどは補償いたしませんのでご了承ください。

修理品の送料

- 保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包していただきます。

修理品の保証

- 修理後、同一個所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3カ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- ① 本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- ② 本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらぬよう大切に保管してください。



	保証書	持込修理	
型番	ATH-AG1		
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	ご購入日より 1年		
フリガナ	ご氏名		
ご住所	〒	番	()
販売店・住所			

転載不可

●右記の保証規定を必ずお読みください。
株式会社 オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 <http://www.audio-technica.co.jp>
お問い合わせ先 (電話/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
●**お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた)** ☎ 0120-773-417 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
●**サービスセンター(修理・部品)** ☎ 0120-887-416 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
●**ホームページ(サポート)** www.audio-technica.co.jp/atj/support/

■ お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

- 本体、マイクロホンについて**
乾いた布で汚れを拭いてください。
- コードについて**
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。
汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。
- プラグについて**
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。
プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。
- イヤパッド、ヘッドパッドについて**
イヤパッド、ヘッドパッドの汚れは乾いた布で拭いてください。
イヤパッドやヘッドパッドに汗または水が付着すると色落ちする場合があります。
その際は乾いた布で拭き取り、陰干しすることをおすすめします。

- 長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- イヤパッド、ヘッドパッドは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。イヤパッド、ヘッドパッドの交換や、そのほか修理については当社サービスセンターへお問い合わせください。

■ テクニカルデータ

- ヘッドホン部**
 - 型式:密閉ダイナミック型
 - ドライバー:φ53mm
 - 出力音圧レベル:100dB/mW
 - 再生周波数帯域:5~35,000Hz
 - 最大入力:1000mW
 - インピーダンス:38Ω
- マイク部**
 - 型式:コンデンサー型
 - 指向特性:単一指向性
 - 感度:-43.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
 - 周波数特性:100~12,000Hz
- 質量**:310g(コード除く)
- コード長**:1.0m片出し
- プラグ**:φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ*
- 付属品**:USBアダプター
延長PCコード(ヘッドホン×1、マイク×1)
- 交換イヤパッド(別売)**:HP-A500X
*マイクロホン:プラグインパワー方式

●必要システム仕様
USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン
CPU:Pentium4 (1.8GHz以上)
RAM:512MB以上
対応OS:Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X

●PCインターフェース:USB2.0インターフェース
●ヘッドホン出力端子
対応サンプリング周波数:8~48kHz
出力:φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力レベル:13mW+13mW(32Ω)
(改良のため予告なく変更することがあります。)

*[PlayStation]は、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。
*[P&G]は、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの商標です。

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意事項に従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

株式会社 オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
<http://www.audio-technica.co.jp>