

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

- 警告
●自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
●周囲の音が聞こえないと危険な場所（路切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など）では使用しないでください。

- 注意
●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。
●耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
●肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
●分解や改造はしないでください。
●付属のコードクリップに指を挟まないようにしてください。けがの原因になります。
●オーバルラバーリングが外れた状態で使用しないでください。外れにくい設計にしておりますが、外れた場合は当社サービスセンターまでお問い合わせください。


使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
●交通機関や公共の場所では、他人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
●接続する際は、必ず機器の音量を最小にしてください。
●乾燥した場所では耳にビリビリと刺激を感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。強い衝撃を与えないでください。
●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また、保管の際は水がかからないようにしてください。
●本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。
●本製品をそのままバッグやポケットなどに入れてとコードが引っかかり、断線の原因になります。また、バックバンドの歪みの原因にもなりますので必ず付属のポーチに収納してください。
●コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
●コードをポータブル機器やスマートフォンに巻き付けしないでください。断線の原因になります。
●バックバンドを曲げたり、強い力で引っ張ったり伸ばしたりしないでください。断線の原因になります。
●本製品を使用時にメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
●接続時に落ちたり、強い力が加わらないようご注意ください。スマートフォンのジャックや本製品が破損する恐れがあります。
●本製品は完全防水ではありません。故意に水中に沈めたり、水中で使用しないでください。汚れた場合は、「お手入れのしかた」に従って、汚れを取り除いてください。

- φ3.5mmステレオミニジャックのヘッドホン端子の機器およびスマートフォン適合機種以外の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。




使いかた

●接続する機器の取扱説明書もあわせてお読みください。
●接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続してください。


- バックバンドを首の後ろに回します。「L(左)」の表示側を左耳に、「R(右)」の表示側を右耳に、右図のように、バックバンドを広げて装着します。
●詳しくは、「装着のしかた」をご参照ください。
●必要に応じて、付属の延長コード/スマートフォン用マイク付き延長コード/スマートフォン用変換コードを接続してご使用ください。

●接続している機器を再生し、お好みの音量を調整してください。



装着のしかた

- ①バックバンドの形状が左右対称に ②バックバンドを首の後ろに回し、 ③「L(左)」の表示側を左耳に、「R(右)」の表示側を右耳に装着します。



- バックバンドが歪んだ場合は、上記①のイラストを参考に正しいお買い上げ時の状態(左右対称)になるようゆっくり手で曲げて戻します。
●バックバンドは強い力で曲げないでください。破損する恐れがあります。

スマートフォン用マイク付き延長コードの使いかた

- マイク付きリモートコントローラーの操作について ●通話について





Table with 2 columns: 操作 (Operation) and 手順 (Procedure). It lists actions like playing/pausing music and the corresponding button press (1 tap).

- 一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生/一時停止の操作ができない場合があります。
●スマートフォンご使用の方法については、当社ではサポートしておりません。



通話の際は、上図のようにコードクリップを活用するなど、マイクをなるべく口元に近づけて通話してください。

適合機種について

最新の適合機種についてはこちらをご確認ください。

スマートフォンのイヤホンジャックの形状、および取扱説明書を必ずご確認ください。最新のOSバージョンをご確認ください。


- PCサイト http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/
●モバイルサイト http://www.audio-technica.co.jp/i/



お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコール、シンナーなどの溶剤類は使用しないでください。

- 本体について
汚れた場合は、石けんなどを使用せずに真水や水流の弱い水道水でハウジング側から洗い流してください。「音が出る部分」(非耐水エリア)へ直接、水をかけないでください。



- スマートフォン用マイク付き延長コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は、濡れた布で拭いてください。マイク付きリモートコントローラー部分はIPX2相当の防滴処理を行っていますが本体と同様に流水などで洗わないでください。

- コードについて
汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は、濡れた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

- プラグについて
プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

テクニカルデータ

- 【本体】
●型式:ダイナミック ●ドライバー:φ13.5mm ●出力音圧レベル:105dB/mW ●再生周波数帯域:20~22,000Hz
●最大入力:1.00mW ●インピーダンス:16Ω ●質量:約12g(コード除く) ●プラグ:φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
●コード長:片出し0.6m ●付属品:ポーチ、0.6m延長コード(L型)、0.6mスマートフォン用マイク付き延長コード、スマートフォン用変換コード、コードクリップ

- 【スマートフォン用マイク付き延長コード】
●型式:コンデンサー型 ●指向特性:全指向性 ●感度:44dB (0dB=1V/Pa,1kHz) ●周波数特性:50~15,000Hz(改良などのため予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意事項に従ってご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品の相談は、販売店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

- お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎0120-773-417
(携帯電話:PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX:042-739-9120 Eメール:support@audio-technica.co.jp
●サービスセンター(修理・部品) ☎0120-887-416
(携帯電話:PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX:042-739-9120 Eメール:servicecenter@audio-technica.co.jp
●ホームページ(サポート)
www.audio-technica.co.jp/atj/support/