

スマートフォン用製品適合リスト[4極端子] (アクセサリ/アンプ/マイクロホン)

2019年10月1日

現在の検証結果となります。なお、本適合リストは、スマートフォン購入時にプリインストールされている基本アプリケーション※での検証結果に基づく内容です。

それ以外のアプリケーションでは動作保証いたしかねます。

※予めユーザー登録が必要なアプリケーションなどでは動作しない場合があります。

○:適合

- :不適合

△:一部動作制限あり。コントロールボタンは着信応答/終話の操作に対応しています。音楽・動画再生/一時停止の操作はできません。

※1 動画再生時での再生/一時停止の操作はできません。

※2 動画撮影時の收音にも対応しています。

※3 ヘッドホンに付属の変換コードを接続することで使用できます。

※4 スマートフォンに付属の純正の変換コードを使うことで使用できます。

スマートフォン(iOS)						
スマートフォン機種名	マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
	■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
iPhone XR	-	-	-	-	-	アップル
iPhoneXS	-	-	-	-	-	アップル
iPhoneXS MAX	-	-	-	-	-	アップル
iPhone X	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 8	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 8 Plus	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 7	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone 7 Plus	○※4	○※2 ※4	○※2 ※4	○※4	○※4	アップル
iPhone SE	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6s	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6s Plus	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 6 Plus	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5s	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5c	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 5	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 4S	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 4	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 3GS	○	○※2	○※2	○	○	アップル
iPhone 3G	○	○	○	○	○	アップル

スマートフォン(Android/その他)							
携帯電話会社 (キャリア)	スマートフォン機種名	マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	SO-01L(Xperia XZ3)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー
docomo	SO-04K(Xperia XZ2 Premium)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー
docomo	SO-05K(Xperia XZ2 Compact)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー
docomo	SO-03K(Xperia XZ2)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー
docomo	SO-02K(Xperia XZ1 Compact)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-01K(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-04J(Xperia XZ Premium)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SO-03J(Xperia XZs)	○	-	-	○	○	ソニー
docomo	SC-02L(Galaxy Feel2)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-01L(Galaxy Note9)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-02K(Galaxy S9)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-03K(Galaxy S9+)	○	-	-	○	○	Samsung電子
docomo	SC-01K(Galaxy Note8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-04J(Galaxy Feel)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
docomo	SC-02J(Galaxy S8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SC-03J(Galaxy S8+)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子
docomo	SH-03K(AQUOS R2)	○	—	—	○	○	シャープ
docomo	SH-01K(AQUOS sense)	○	—	—	○	○	シャープ
docomo	SH-03J(AQUOS R)	○	—	—	○	○	シャープ
docomo	DM-01J(Disney Mobile on docomo)	○	—	—	○	○	シャープ
docomo	F-04K(arrows Be)	○	—	—	○	○	富士通
docomo	F-03K(らくらくスマートフォン me)	○	—	—	○	○	富士通
docomo	F-01K(arrows NX)	○	—	—	○	○	富士通
docomo	F-05J(arrows Be)	○	○	○	○	○	富士通
docomo	F-04J(らくらくスマートフォン4)	○	○	○	○	○	富士通
docomo	L-03K(LG style)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	DM-01K(Disney Mobile on docomo)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01K(V30+)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	L-01J(V20 PRO)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan
docomo	Z-01K(M)	○	—	—	○	○	ZTE
docomo	MO-01J(MONO)	○	—	—	○	○	ZTE
docomo	Pixel 3	○※4	—	—	○※4	○※4	Google
docomo	Pixel 3 XL	○※4	—	—	○※4	○※4	Google
docomo	HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	○※4	—	—	○※4	○※4	Huawei

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン			延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m		
docomo	HW-03E(Ascend D2)	○	-	-	○	○	Huawei	
SoftBank	704SH(シンプルスマホ4)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	706SH(AQUOS R2)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	S3(Android One)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	701SH(AQUOS R Compact)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	606SH(AQUOS ea)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	605SH(AQUOS R)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	603SH(AQUOS Xx3 mini)	○	-	-	○	○	シャープ	
SoftBank	602ZT(Libero2)	△	-	-	-	○	ZTE	
SoftBank	704KC(DIGNO J)	○	○	○	○	○	京セラ	
SoftBank	602KC(DIGNO G)	○	○	○	○	○	京セラ	
SoftBank	801SO(Xperia XZ3)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー	
SoftBank	702SO(Xperia XZ2)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー	
SoftBank	701SO(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー	
SoftBank	602SO(Xperia XZs)	○	-	-	○	○	ソニー	
SoftBank	Pixel 3	○※4	-	-	○※4	○※4	Google	
SoftBank	Pixel 3 XL	○※4	-	-	○※4	○※4	Google	
SoftBank	HUAWEI mate 10 Pro	○※4	-	-	○※4	○※4	Huawei	
SoftBank	704HW(HUAWEI nova lite 2)	○	○	○	○	○	Huawei	
au	SOV39(Xperia XZ3)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー	
au	SOV38(Xperia XZ2 Premium)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー	
au	SOV37(Xperia XZ2)	○※4	-	-	○※4	○※4	ソニー	
au	SOV36(Xperia XZ1)	○	-	-	○	○	ソニー	
au	SOV35(Xperia XZs)	○	○※2	○※2	○	○	ソニー	
au	SHV43(AQUOS sense2)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SHV42(AQUOS R2)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SHV41(AQUOS R Compact)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SHV40(AQUOS sense)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SHV39(AQUOS R)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SHV38(AQUOS SERIE mini)	○	-	-	○	○	シャープ	
au	SCV40(Galaxy Note9)	○	-	-	○	○	Samsung電子	
au	SCV38(Galaxy S9)	○	-	-	○	○	Samsung電子	
au	SCV39(Galaxy S9+)	○	-	-	○	○	Samsung電子	
au	SCV37(Galaxy Note8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV35(Galaxy S8+)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	SCV36(Galaxy S8)	○	○※2	○※2	○	○	Samsung電子	
au	LGV36(LG it)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	LGV35(isai V30+)	○	○※2	○※2	○	○	LG Electronics Japan	
au	HWV32(HUAWEI P20 lite)	○	-	-	○	○	Huawei	
au	HWV31(HUAWEI nova 2)	○	○	○	○	○	Huawei	
au	KYV44(Qua phone QZ)	○	-	-	○	○	京セラ	
au	KYV43(BASIO3)	○	○	○	○	○	京セラ	
au	Qua Phone QX(KYV42)	○	○	○	○	○	京セラ	
au	TORQUE G03(KYV41)	○	-	-	○	○	京セラ	
au	KYV40(rafre)	○	○	○	○	○	京セラ	
au	KYV39(miraie f)	○	○	○	○	○	京セラ	
Y!mobile	X4(Android One)	○	-	-	○	○	シャープ	
Y!mobile	S3(Android One)	○	-	-	○	○	シャープ	
Y!mobile	X1(Android One)	○	-	-	○	○	シャープ	
Y!mobile	S1(Android One)	○	-	-	○	○	シャープ	

スマートフォン機種名		マイク付 変換アダプター	モノラルマイクロホン		延長コード	延長コード	メーカー
		■AT338iS	■AT9902iS	■AT9913iS	■AT-HDC1iS/1.2	■AT345iS 0.5/1.0m	
Y!mobile	HUAWEI P20 lite	○	—	—	○	○	Huawei
Y!mobile	705KC(かんたんスマホ)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	X3(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	S4(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ
Y!mobile	S2(Android One)	○	—	—	○	○	京セラ