

AT-HRP5 ファームウェア リリースノート

本ファームウェアをダウンロードいただき、ありがとうございます。
お使いのAT-HRP5を最新のファームウェアに更新する前に、このリリースノートを必ずお読みください。

バージョン情報

本ファームウェアのバージョンは「AT-HRP5_FW_Ver.03」です。

アップデート内容

- 本製品のメモリーの負荷により、AT-HRD500 / AT-HRD5とのUSB接続が切れる不具合を解決しました。
- 音楽データ再生時のレジュームのタイミングを見直し、レジューム機能を改善しました。
- 本製品のCPUの負荷を軽減させ、音質を向上しました。

ファームウェア更新方法

セッティング画面の「バージョン」からファームウェアを更新します。

- ファームウェアを更新する時はファームウェアのみをコピーしたUSBメモリーを使用してください。
- USBメモリーはフォーマット(FAT32 / exFAT / NTFS)したものを使用してください。
- 他のUSBメモリーは取り外してください。

1 ダウンロードしたファームウェアを圧縮ファイル(Zipファイル)のまま、空のUSBメモリーにコピーします。

- ダウンロードしたファームウェアの圧縮ファイルは解凍しないでください。解凍されてダウンロードされる場合は、ご使用のPCの設定を確認し、解凍されないようにしてください。



AT-HRP5_FW_Ver.
03.zip

2 ファームウェアをコピーしたUSBメモリーをUSB入力端子(USB1またはUSB3)に接続します。

AT-HRP5 ファームウェア リリースノート

- 3 ホームボタン(⬆️)>「セッティング」>「バージョン」を選択ボタン(▲▼)で選択し、決定ボタン(○)を押します。



- 4 確認画面が表示されたら、「更新」を選択ボタン(◀▶)で選択し、決定ボタン(○)を押します。

- 更新には3分～10分ほどかかります。



≫ 更新が完了すると「更新完了」と表示されます。

≫ 更新完了後、セッティング画面の「バージョン」に「AT-HRP5_FW_Ver.03」と表示されます。



- 更新中は電源をOFFにしないでください。
- 更新中に画面が消えることがあります。更新が終了すると自動的にホーム画面に戻ります。
- 本製品のHDMI出力端子に接続しているカーナビゲーションによっては、更新中に画面がフリーズする場合があります。更新は進んでいますので、更新を開始してから20分ほどしましたら、電源を入れなおし、セッティング画面の「バージョン」に「AT-HRP5_FW_Ver.03」と表示されていることを確認してください。
- 更新後には、セッティング画面の「音声出力」と「デジタルスルーモード」を再度設定してください。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2022 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

382500230-01-02 ver.1 2021.04.01
ver.2 2022.06.01