

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

Table with 2 columns: Icon (Warning, Caution, Attention) and Text describing safety risks like fire, electric shock, and injury.

本体について

Table with 2 columns: Icon (Warning, Attention) and Text describing handling instructions for the speaker, such as avoiding heat and moisture.

注意

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Text describing environmental and placement warnings, such as avoiding direct sunlight and unstable surfaces.

電池について

Table with 2 columns: Icon (Attention) and Text describing the battery type: 単3形アルカリ乾電池 × 4本

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Text describing battery safety, including avoiding contact with eyes and liquids.

Table with 2 columns: Icon (Warning) and Text describing battery usage, including correct insertion, handling of leaks, and disposal instructions.


Table with 2 columns: Icon (Attention) and Text describing battery maintenance, including storage, cleaning, and avoiding damage to the battery compartment.

使用上の注意

- List of general usage instructions: 1. Read manuals for connected devices. 2. Turn off power when plugging/unplugging. 3. Use correct cable connections. 4. Turn on power switch and volume. 5. Handle with care to avoid damage.

使いかた

- 1. Connect device to the 3.5mm jack. 2. Open the back tray. 3. Insert the 3.5mm cable. 4. Turn on the power switch. 5. Adjust volume. 6. Turn off power when finished.



スタンドの使いかた

下図のようにトレイを引き出してから背面のスタンドを開いて設置してください。無理な力がかかると、必要以上に開くと破損する恐れがありますのでご注意ください。



電池交換のしかた



型番 AT-SPP50

ご購入年月日 年 月 日

保証期間 ご購入日より 1年

ブランド名 ご購入日より

ご住所 〒 ()

販売店・住所

●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市成瀬2-206 http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先 (電話/平日9:00~17:30) ●相談窓口 (製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

●サービスセンター (携帯電話) FAX: 042-788-2100



オーディオテクニカは、お買い上げの際の領収書またはレシートなど、保証開始日の確認のために、大切に保管してください。

なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となりますのでご了承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)の最低保有年限は製造打切後6年です。

保証規定 (必ずお読みください)

保証期間中に取扱説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。お買い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修理の際オーディオテクニカの判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。

- 1. 取扱いの誤りによる故障や破損。 2. 天災など、不可抗力による故障や破損。 3. 本製品以外の機器が原因となつて生じた故障や破損。 4. 表記の修理履行者以外で行なわれた修理や改造で生じた故障や破損。 5. お買い上げ後の設置場所の移送・移動・落下などの故障や破損。 6. 一般家庭用以外(業務用途など)での使用で生じた故障や破損。 7. 本保証書が提示されない場合。 8. 保証書にご購入年月日・購入店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(お買上げレシートなど)がない場合。

保証の対象外

●消耗・摩耗した部品(カートリッジの針先、ヘッドホンのイヤパッドやケーブル、マイクロホンの脱着式ウインドスクリーン、ミキサーのフェーダー類)及びポーチなどの収納ケース類や、その他付属品。また、接続した機器のソフト及びデータなどは、補償いたしかねますのでご了承ください。

修理品の送料

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を郵送、託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は輸送中の事故がないよう、梱包してお送りください。

修理品の保証

●修理後、同一所所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- 1. この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 2. この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 3. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。