

ATH-CKS50TW

ワイヤレスイヤホン

クイックスタートガイド


サポート

本製品の詳しい使いかたの確認、接続できない、充電できないなど困ったときの解決方法については、当社ホームページ掲載の取扱説明書やよくあるご質問 (FAQ) をご確認ください。


<https://www.audio-technica.co.jp/support/>



同梱品の確認




絶縁シールを剥がす




充電する

イヤホン・充電ケースを充電する




初めてご使用になる場合は、充電を行ってください。
イヤホンを充電ケースに取り付けて、充電ケースとイヤホンを充電できます。

イヤホンを充電する




充電ケースを充電しておく、充電用USBケーブルを使用せず、イヤホンを充電することができます。


電源 ON / OFF



装着する



クイックヒアスルー機能




再生中の音量を下げて、外部音を取り込める機能です。

スマートフォン用アプリ




本製品は当社専用アプリ「Connect」に対応しています。アプリをご利用いただくと、さまざまな機能を便利にお使いいただけます。本製品のファームウェア更新などもアプリから行うことができますので、ぜひご利用ください。


ペアリングする



音楽を聴く



ヒアスルー・ノイズキャンセル機能



- **Bluetooth®** ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社オーディオテクニカは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
- Google Play は Google LLC の商標です。

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp
©2021 Audio-Technica Corporation