audio-technica

Bluetoothヘッドホン適合リスト
【ATH-AL5NC】

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 17	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 17 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone Air	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 16e	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 16	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Plus	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 15	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Plus	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Plus	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 14	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 mini	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 13	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 mini	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 12	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 11	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 26.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
docomo	SO-52F	Xperia 10 VII	○	○	○
docomo	SO-51F	Xperia 1 VII	○	○	○
docomo	SC-56F	Samsung Galaxy Z Fold7	○	○	○
docomo	SC-55F	Samsung Galaxy Z Flip7	○	○	○
docomo	SC-54F	Galaxy A36 5G	○	○	○
docomo	F-51F	arrows Alpha	○	○	○
docomo	F-41F	らくらくホン	○ ※2	○	○
docomo	Google Pixel 10 Pro Fold		○	○	○
docomo	Google Pixel 10 Pro XL		○	○	○
docomo	Google Pixel 10 Pro		○	○	○
docomo	Google Pixel 10		○	○	○
docomo	M-51F	motorola razr 60d	○	○	○
docomo	SH-52F	AQUOS wish5	○	○	○
docomo	SH-51F	AQUOS R10	○	○	○

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone 17	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 17 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone Air	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16e	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Plus	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Plus	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Plus	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
SoftBank	A502SO	Xperia 10 VII	○	○	○
SoftBank	A501SO	Xperia 1 VII	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy Z Fold7	SM-F966Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy Z Flip7	SM-F766Z	○	○	○
SoftBank	A501SH	AQUOS R10	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 10 Pro Fold		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 10 Pro XL		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 10 Pro		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 10		○	○	○
SoftBank	motorola razr 60s	XT2553-6	○	○	○
SoftBank	motorola edge 60s pro	XT2507-3	○	○	○

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	iPhone 17	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 17 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone Air	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 16e	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 16	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 16 Plus	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 16 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 15	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 15 Plus	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 14 Plus	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 14	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 13	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 12 mini	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 12	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 26.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.1	○	○	○
au	SCG35	Samsung Galaxy Z Flip7	○	○	○
au	SCG34	Samsung Galaxy Z Fold7	○	○	○
au	SOG16	Xperia 10 VII	○	○	○
au	SOG15	Xperia 1 VII	○	○	○
au	Google Pixel 10 Pro Fold		○	○	○
au	Google Pixel 10 Pro XL		○	○	○
au	Google Pixel 10 Pro		○	○	○
au	Google Pixel 10		○	○	○
Y!mobile	A501MO	moto g66y 5G	○	○	○
Y!mobile	A501OP	OPPO Reno13 A	○	○	○
Y!mobile	A502SH	AQUOS wish5	○	○	○
Rakuten Mobile	Nothing Phone (3)	A024	○	○	○
Rakuten Mobile	CMF Phone 2 Pro	A001	○	○	○
Rakuten Mobile	OPPO Reno13 A	CPH2699	○	○	○
Rakuten Mobile	SH-M32	AQUOS wish5	○	○	○
SIMFree	OPPO A5x	CPH2725	○	○	○
SIMFree	OPPO Reno14 5G	CPH2737	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 15T	25069PTEBG	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 15T Pro	2506BPN68R	○	○	○
SIMFree	POCO F7	25053PC47G	○	○	○
SIMFree	Zenfone 12 Ultra	AI2501H	○	○	○

【動作制限事項】

※1　音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。

※2　音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。

※3　音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。

※4　音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。

※5　NFCペアリングができません。

※6　電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません