



## Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-CKS330XBT】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 11	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone XR	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone XS	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone XS Max	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone X	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 8	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 7	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone SE	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 6s	iOS 13.5	○	○	○
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 13.5	○	○	○
docomo	SO-01M	Xperia 5・Android 10	○	○	○
docomo	SC-51A	Galaxy A20 5G	○	○	○
docomo	SC-02M	Galaxy A20	○	○	○
docomo	SC-01M	Galaxy Note10+・Android 10	○	○	○
docomo	SH-51A	AQUOS R5G	○	○	○
docomo	SH-02M	AQUOS sense3	○	○	○
docomo	SH-01M	AQUOS zero2	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XR	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XS	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone X	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 8	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 7	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone SE	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 13.5	○	○	○
SoftBank	901SO	Xperia 5・Android 10	○	○	○
SoftBank	901LG	LG G8X ThinQ	○	○	○
SoftBank	908SH	AQUOS R5G	○	○	○
SoftBank	906SH	AQUOS zero2	○	○	○
SoftBank	901SH	AQUOS sence3 plus	○	○	○
SoftBank	Pixel 4		○	○	○
SoftBank	Pixel 4 XL		○	○	○
SoftBank	902ZT	ZTE Axon 10 Pro 5G	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	iPhone 11	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone XR	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone XS	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone XS Max	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone X	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 8	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 8 Plus	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 7	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 7 Plus	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone SE	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 6s	iOS 13.5	○	○	○
au	iPhone 6s Plus	iOS 13.5	○	○	○
au	SOV42	Xperia 8・Android 10	○	○	○
au	SOV41	Xperia 5・Android 10	○	○	○
au	SCG01	Galaxy S20 5G	○	○	○
au	SCV47	Galaxy Z Flip	○	○	○
au	SCV46	Galaxy A20	○	○	○
au	SCV45	Galaxy Note10+・Android 10	○	○	○
au	SCV44	Galaxy Fold・Android 10	○	○	○
au	KYV47	BASIO4	○	○	○
au	SHG01	AQUOS R5G	○	○	○
au	SHV47	AQUOS zero2	○	○	○
au	SHV46	AQUOS sense3 plus サウンド	○	○	○
au	SHV45	AQUOS sense3	○	○	○
Y!mobile	902SO	Xperia 8・Android 10	○	○	○
Y!mobile	901ZT	Libero S10	○	○	○
Y!mobile	S7	Android One	○	○	○
Y!mobile	S6	Android One	○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません