



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-CKS50TW】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 13 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 13	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 12	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 11	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone XR	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone XS	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone XS Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone X	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 8	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 7	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone SE	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 6s	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
docomo	F-41B	arrows Be4 Plus	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone XR	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone XS	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone X	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 8	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 7	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone SE	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 6s	iOS 15.0.2	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	A101SO	Xperia 1 III	○	○	○
SoftBank	LP-01	LEITZ PHONE 1	○	○	○
SoftBank	A101SH	AQUOS R6	○	○	○
SoftBank	A004SH	AQUOS sense5G	○	○	○
SoftBank	A001XM	Redmi Note 9T	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 5a (5G)		○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 13	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 13 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 12 mini	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 12	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 12 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 11	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 11 Pro	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone XR	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone XS	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone XS Max	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone X	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 8	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 8 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 7	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 7 Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone SE	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 6s	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	iPhone 6s Plus	iOS 15.0.2	○	○	○※7
au	SCG07	Galaxy A51 5G	○	○	○
au	KYG01	TORQUE 5G	○	○	○
Y!mobile	A102SO	Xperia 10 III	○	○	○
Y!mobile	A101OP	OPPO Reno5 A	○	○	○
Y!mobile	A003ZT	Libero 5G	○	○	○
SIMFree	Jelly 2		○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません。
- ※7 マナーモードにすると、その後マナーモードを解除しても着信音が鳴りません。