



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-CKS50TW2】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 15	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone XR	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone XS	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	iPhone XS Max	iOS 17.6.1	○	○	○
docomo	SO-52E	Xperia 10 VI	○	○	○
docomo	SO-51E	Xperia 1 VI	○	○	○
docomo	SC-55E	Galaxy Z Fold6	○	○	○
docomo	SC-54E	Galaxy Z Flip6	○	○	○
docomo	SC-53E	Galaxy A55 5G	○	○	○
docomo	SC-52E	Galaxy S24 Ultra	○	○	○
docomo	SC-51E	Galaxy S24	○	○	○
docomo	SH-52E	AQUOS wish4	○	○	○
docomo	SH-51E	AQUOS R9	○	○	○
SoftBank	iPhone 15	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 17.6.1	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone 11	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XR	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XS	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 17.6.1	○	○	○
SoftBank	A402SO	Xperia 10 VI	○	○	○
SoftBank	A401SO	Xperia 1 VI	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 8a		○	○	○
SoftBank	A301KC	DuraForce EX	○	○	○
SoftBank	motorola edge 50s pro	XT2403-5	○	○	○
SoftBank	LP-03	LEITZ PHONE 3	○	○	○
SoftBank	A404SH	シンプルスマホ7	○	○	○
SoftBank	A401SH	AQUOS R9	○	○	○
SoftBank	A401XM	Redmi 12 5G	○	○	○
SoftBank	A303ZT	あんしんファミリースマホ	○	○	○
au	iPhone 15	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 14	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Plus	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 13	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 mini	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 12	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone XR	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone XS	iOS 17.6.1	○	○	○
au	iPhone XS Max	iOS 17.6.1	○	○	○
au	SOG14	Xperia 10 VI	○	○	○
au	SOG13	Xperia 1 VI	○	○	○
au	SCG29	Galaxy Z Flip6	○	○	○
au	SCG28	Galaxy Z Fold6	○	○	○
au	SCG27	Galaxy A55 5G	○	○	○
au	SCG26	Galaxy S24 Ultra	○	○	○
au	SCG25	Galaxy S24	○	○	○
au	SCG24	Galaxy S23 FE	○	○	○
au	SHG12	BASIO active2	○	○	○
au	XIG05	Redmi Note 13 Pro 5G	○	○	○
Y!mobile	A401MO	moto g64y 5G	○	○	○
Y!mobile	A401OP	OPPO Reno11 A	○	○	○
Y!mobile	A303OP	OPPO A79 5G	○	○	○
Y!mobile	A402SH	AQUOS wish4	○	○	○
Y!mobile	A304ZT	Libero Flip	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
Rakuten Mobile	OPPO Reno11 A	CPH2603	○	○	○
Rakuten Mobile	OPPO A79 5G	CPH2557	○	○	○
Rakuten Mobile	AQUOS wish4	SH-M27	○	○	○
SIMFree	moto g64 5G	XT2431-3	○	○	○
SIMFree	motorola edge 40 neo	XT2307-3	○	○	○
SIMFree	moto g24	XT2423-5	○	○	○
SIMFree	Nothing Phone (2a)	A142	○	○	○
SIMFree	nubia Flip 5G	NX724J	○	○	○
SIMFree	nubia Ivy	Z6561J	○	○	○
SIMFree	POCO F6 Pro	23113RKC6G	○	○	○
SIMFree	Redmi Note 13 Pro+ 5G	24040RA98R	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 14 Ultra	24030PN60G	○	○	○
SIMFree	Zenfone 11 Ultra	AI2401	○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません