



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-SQ1TW】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 11	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone XR	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone XS	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone XS Max	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone X	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 8	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 7	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone SE	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 6s	iOS 14.0	○	○	○
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 14.0	○	○	○
docomo	SO-51A	Xperia 1 II	○	○	○
docomo	SO-41A	Xperia 10 II	○	○	○
docomo	SC-52A	Galaxy S20+ 5G	○	○	○
docomo	SC-51A	Galaxy S20 5G	○	○	○
docomo	SC-41A	Galaxy A41	○	○	○
docomo	F-51A	arrows 5G	○	○	○
docomo	L-51A	LG V60 ThinQ 5G	○	○	○
docomo	L-41A	LG style3	○	○	○
docomo	SH-51A	AQUOS R5G	○	○	○
docomo	SH-01M	AQUOS zero2	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone XR	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone XS	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone X	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 8	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 7	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone SE	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 14.0	○	○	○
SoftBank	902ZT	ZTE Axon 10 Pro 5G	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone XR	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone XS	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone XS Max	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone X	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 8	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 8 Plus	iOS 14.0	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	iPhone 7	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 7 Plus	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone SE	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 6s	iOS 14.0	○	○	○
au	iPhone 6s Plus	iOS 14.0	○	○	○
au	SCV47	Galaxy Z Flip	○	○	○
au	KYV47	BASIO4	○	○	○
au	OPG01	OPPO Find X2 Pro	○	○	○
au	SHV48	AQUOS sense3 basic・Android 10	○	○	○
Rakuten Mobile	OPPO Reno3 A	CPH2013	○	○	○

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません