



Bluetoothヘッドホン適合リスト 【ATH-SQ1TW2NC】

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------|--------|----|
| docomo | iPhone 17 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 17 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 17 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone Air | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 16e | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 16 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 16 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 16 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 16 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 15 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 15 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 15 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 15 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 14 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 14 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 14 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 14 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE (第3世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 13 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 13 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 13 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 13 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 12 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 12 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 12 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 12 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone SE (第2世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | iPhone 11 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SO-52F | Xperia 10 VII | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-56F | Samsung Galaxy Z Fold7 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SC-55F | Samsung Galaxy Z Flip7 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-51F | arrows Alpha | ○ | ○ | ○ |
| docomo | F-41F | らくらくホン | ○ ※2 | ○ | ○ |
| docomo | M-51F | motorola razr 60d | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-53F | AQUOS sense10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | SH-51F | AQUOS R10 | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 10 Pro Fold | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 10 Pro XL | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 10 Pro | | ○ | ○ | ○ |
| docomo | Google Pixel 10 | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 17 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 17 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 17 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone Air | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 16e | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 16 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 16 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 16 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 16 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|--------------------------|---------------|------|--------|----|
| SoftBank | iPhone 15 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 15 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 15 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 15 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 14 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 14 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 14 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 14 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE (第3世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 13 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 13 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 13 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 13 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 12 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 12 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 12 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 12 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone SE (第2世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | iPhone 11 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | A502SO | Xperia 10 VII | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Samsung Galaxy Z Fold7 | SM-F966Z | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Samsung Galaxy Z Flip7 | SM-F766Z | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | A505SH | AQUOS sense10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | A501SH | AQUOS R10 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | A501XM | Redmi 15 5G | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro Fold | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro XL | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 10 Pro | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | Google Pixel 10 | | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | motorola razr 60s | XT2553-6 | ○ | ○ | ○ |
| SoftBank | motorola edge 60s pro | XT2507-3 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 17 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 17 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 17 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone Air | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 16e | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 16 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 16 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 16 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 16 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 15 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 15 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 15 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 15 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 14 Plus | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 14 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 14 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 14 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone SE (第3世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 13 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 13 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 13 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 13 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |

| 携帯電話会社 (キャリア) | 携帯電話機種名 | 携帯電話機種備考 | 音楽再生 | リモコン操作 | 通話 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------|--------|----|
| au | iPhone 12 mini | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 12 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 12 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 12 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone SE (第2世代) | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | iPhone 11 Pro Max | iOS 26.2 | ○ | ○ | ○ |
| au | SOG16 | Xperia 10 VII | ○ | ○ | ○ |
| au | SCG35 | Samsung Galaxy Z Flip7 | ○ | ○ | ○ |
| au | SCG34 | Samsung Galaxy Z Fold7 | ○ | ○ | ○ |
| au | OPG07 | OPPO Find X9 | ○ | ○ | ○ |
| au | OPG06 | OPPO A5 5G | ○ | ○ | ○ |
| au | SHG15(SH-M33) | AQUOS sense10 | ○ | ○ | ○ |
| au | Google Pixel 10 Pro Fold | | ○ | ○ | ○ |
| au | Google Pixel 10 Pro XL | | ○ | ○ | ○ |
| au | Google Pixel 10 Pro | | ○ | ○ | ○ |
| au | Google Pixel 10 | | ○ | ○ | ○ |
| au | motorola razr 60 ultra | XT2551-7 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A501MO | moto g66y 5G | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A502OP | OPPO A5 5G | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A504ZT | nubia S2 | ○ | ○ | ○ |
| Y!mobile | A502ZT | nubia Fold | ○ | ○ | ○ |
| Rakuten Mobile | Nothing Phone (3) | A024 | ○ | ○ | ○ |
| Rakuten Mobile | CMF Phone 2 Pro | A001 | ○ | ○ | ○ |
| Rakuten Mobile | nubia S2R | Z6305R | ○ | ○ | ○ |
| Rakuten Mobile | OPPO A5 5G | CPH2735 | ○ | ○ | ○ |
| Rakuten Mobile | SH-M33 | AQUOS sense10 | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | OPPO A5x | CPH2725 | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | OPPO Reno14 5G | CPH2737 | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | REDMI Pad 2 Pro 5G | 2509BRP2DG | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | Xiaomi 15T | 25069PTEBG | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | Xiaomi 15T Pro | 2506BPN68R | ○ | ○ | ○ |
| SIMFree | POCO F7 | 25053PC47G | ○ | ○ | ○ |

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません