audio-technica

Bluetoothヘッドホン適合リスト
【ATH-TWX9MK3】

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 17e	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 17	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 17 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone Air	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 16e	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 16	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
docomo	SO-51G	Xperia 1 VIII	○	○	○
docomo	SC-57G	Samsung Galaxy Z Fold8	○	○	○
docomo	SC-56G	Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra	○	○	○
docomo	SC-55G	Samsung Galaxy Z Flip8	○	○	○
docomo	SC-54G	Samsung Galaxy A57 5G	○	○	○
docomo	SC-53G	Samsung Galaxy S26 Ultra	○	○	○
docomo	SC-52G	Samsung Galaxy S26+	○	○	○
docomo	SC-51G	Samsung Galaxy S26	○	○	○
docomo	F-51G	arrows Alpha2	○	○	○
docomo	F-52G	arrows We3	○	○	○
docomo	SH-51G	AQUOS R11	○	○	○
docomo	Google Pixel 11 Pro Fold		○	○	○
docomo	Google Pixel 11 Pro XL		○	○	○
docomo	Google Pixel 11 Pro		○	○	○
docomo	Google Pixel 11		○	○	○
docomo	Google Pixel 10a		○	○	○

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone 17e	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 17	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 17 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone Air	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16e	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
SoftBank	A601SO	Xperia 1 VIII	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra	SM-F976Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy Z Fold8	SM-F971Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy Z Flip8	SM-F776Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy A57 5G	SM-A576Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy S26 Ultra	SM-S948Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy S26+	SM-S947Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy S26	SM-S942Z	○	○	○
SoftBank	A602SH	AQUOS R11	○	○	○
SoftBank	moto g37	XT2625-8	○	○	○
SoftBank	Natural AI Phone	BGX5	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 11 Pro Fold		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 11 Pro XL		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 11 Pro		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 11		○	○	○
SoftBank	Google Pixel 10a		○	○	○

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	iPhone 17e	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 17	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 17 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 17 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone Air	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 16e	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 16	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 16 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 16 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 16 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 15	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 15 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Plus	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 14	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 14 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 13	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 13 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 mini	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 12	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 12 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 26.6.1	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 26.6.1	○	○	○
au	SOG17	Xperia 1 VIII	○	○	○
au	SCG41	Samsung Galaxy Z Fold8	○	○	○
au	SCG40	Samsung Galaxy Z Flip8	○	○	○
au	SCG39	Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra	○	○	○
au	SCG38	Samsung Galaxy S26+	○	○	○
au	SCG37	Samsung Galaxy S26 Ultra	○	○	○
au	SCG36	Samsung Galaxy S26	○	○	○
au	FCG04(M09)	arrows We3	○	○	○
au	KYG06	TORQUE G07	○	○	○
au	Google Pixel 11 Pro Fold		○	○	○
au	Google Pixel 11 Pro XL		○	○	○
au	Google Pixel 11 Pro		○	○	○
au	Google Pixel 11		○	○	○
au	Google Pixel 10a		○	○	○
Y!mobile	A601OP	OPPO Reno15 A	○	○	○
Y!mobile	A601ZT	かんたんスマホ5	○	○	○
Rakuten Mobile	Samsung Galaxy S26 Ultra	SM-S948C	○	○	○
Rakuten Mobile	Samsung Galaxy S26+	SM-S947C	○	○	○
Rakuten Mobile	Samsung Galaxy S26	SM-S942C	○	○	○
Rakuten Mobile	arrows Alpha2	M10	○	○	○
Rakuten Mobile	arrows We3	M09	○	○	○
Rakuten Mobile	moto g37j	XT2625-9	○	○	○
Rakuten Mobile	Nothing Phone (4a) Pro	A069P	○	○	○
Rakuten Mobile	OPPO Reno15 A	CPH2801	○	○	○

携帯電話会社（キャリア）	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SIMFree	motorola edge 60	XT2505-5	○	○	○
SIMFree	moto g06	XT2535-6	○	○	○
SIMFree	Nothing Phone (4a)	A069	○	○	○
SIMFree	nubia Neo 5 GT 5G	Z2570N	○	○	○
SIMFree	nubia S2 Lite	Z6305J	○	○	○
SIMFree	OPPO Reno16 5G	CPH2865	○	○	○
SIMFree	POCO X8 Pro Max	2602BPC18G	○	○	○
SIMFree	POCO X8 Pro	2511FPC34G	○	○	○
SIMFree	REDMI Pad 2 9.7 4G	2604ERP4DG	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 17T Pro	2602EPTC0R	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 17T	2602DPT53G	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 17 Ultra	2512BPNDAG	○	○	○

【動作制限事項】

※1　音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。

※2　音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。

※3　音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。

※4　音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。

※5　NFCペアリングができません。

※6　電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません