



# Bluetoothスピーカー適合リスト 【AT-SBS70BT】

○：適合  
-：不適合

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	音楽再生	通話	テレビ再生
docomo	iPhone XR	○	○	-
docomo	iPhone XS	○	○	-
docomo	iPhone XS Max	○	○	-
docomo	iPhone X <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 8 <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 8 Plus <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 7 <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 7 Plus <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone SE <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6s <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6s Plus <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6 <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 6 Plus <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 5s <iOS 12.0>	○	○	-
docomo	iPhone 5c <iOS 10.3>	○	○	-
docomo	SO-01L	○	○	○
docomo	SO-05K <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-04K <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-03K <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-02K <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-01K <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-04J <Android 9>	○	○	○
docomo	SO-03J <Android 8.0>	○	○	○
docomo	SC-02L	○	○	○
docomo	SC-01L	○	○	○
docomo	SC-03K	○	○	○
docomo	SC-02K	○	○	○
docomo	SC-01K <Android 8.0>	○	○	○※2
docomo	SC-04J <Android 8.0>	○	○	○※2
docomo	SC-03J <Android 8.0>	○	○	○※2
docomo	SC-02J <Android 8.0>	○	○	○※2
docomo	DM-01K	○	○※4	○
docomo	DM-01J	○	○	-
docomo	F-01L	○	○	○
docomo	F-04K	○	○	○
docomo	F-03K	○※3	○	○
docomo	F-01K <Android 8.1>	○	○	○
docomo	F-05J	○	○	○
docomo	F-04J	○	○	○
docomo	HW-01K(HUAWEI P20 Pro)	○	○	-
docomo	KY-01L(カードケータイ)		○	-
docomo	L-03K(LG style)	○	○	○※2

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	音楽再生	通話	テレビ再生
docomo	L-01K(V30+)	○	○	○
docomo	L-01J<Android 8.0>	○	○	○
docomo	MO-01K(MONO)<Android 8.0>	○	○	—
docomo	Pixel 3	○	○	—
docomo	Pixel 3 XL	○	○	—
docomo	SH-02L	○	○	○※2
docomo	SH-01L	○	○	—
docomo	SH-03K<Android 9>	○	○	○※2
docomo	SH-01K<Android 8.0>	○	○	—
docomo	SH-03J<Android 9>	○	○	○※2
docomo	Z-01K(M)<Android 8.1>	○	○	—
SoftBank	iPhone XR	○	○	—
SoftBank	iPhone XS	○	○	—
SoftBank	iPhone XS Max	○	○	—
SoftBank	iPhone X<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 8<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 8 Plus<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 7<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 7 Plus<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone SE<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6s<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6s Plus<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 6 Plus<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5s<iOS 12.0>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5c<iOS 10.3>	○	○	—
SoftBank	iPhone 5<iOS 10.3>	○	○	—
SoftBank	iPhone 4s<iOS 9.3>	○	○	—
SoftBank	iPhone 4<iOS 7.1>	○	○	—
SoftBank	801SO	○	○	○
SoftBank	702SO<Android 9>	○	○	○
SoftBank	701SO<Android 9>	○	○	○
SoftBank	602SO<Android 8.0>	○	○	○
SoftBank	803SH	○	○	—
SoftBank	801SH	○	○	—
SoftBank	706SH<Android 9>	○	○	○※2
SoftBank	704SH	○	○	○※2
SoftBank	701SH	○	○	○
SoftBank	606SH	○	○	○
SoftBank	605SH<Android 9>	○	○	○※2
SoftBank	603SH<Android 8.0>	○	○	○
SoftBank	S5	○	○	—
SoftBank	S3<Android 9>	○	○	—
SoftBank	704KC(DIGNO J)	○	○	—
SoftBank	701KC(DIGNOケータイ2)	○	○	○※2
SoftBank	602KC(DIGNO G)	○	○	—
SoftBank	601HT<Android 8.0>	○	○	—
SoftBank	HUAWEI Mate 20 Pro(LYA-L09)	○	○	—
SoftBank	704HW(HUAWEI nova lite 2)	○	○	—
SoftBank	HUAWEI Mate 10 Pro(BLA-L09)	○	○	—

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	音楽再生	通話	テレビ再生
SoftBank	Pixel 3	○	○	—
SoftBank	Pixel 3 XL	○	○	—
au	iPhone XR	○	○	—
au	iPhone XS	○	○	—
au	iPhone XS Max	○	○	—
au	iPhone X <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 8 <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 8 Plus <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 7 <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 7 Plus <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone SE <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 6s <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 6s Plus <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 6 <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 6 Plus <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 5s <iOS 12.0>	○	○	—
au	iPhone 5c <iOS 10.3>	○	○	—
au	iPhone 5 <iOS 10.3>	○	○	—
au	iPhone 4s <iOS 9.3>	○	○	—
au	SOV39	○	○	○
au	SOV38 <Android 9>	○	○	○
au	SOV37 <Android 9>	○	○	○
au	SOV36 <Android 9>	○	○	○
au	SOV35 <Android 8.0>	○	○	○
au	SCV40	○	○	○
au	SCV39 <Android 9>	○	○	○
au	SCV38	○	○	○
au	SCV37 <Android 8.0>	○	○	○※2
au	SCV36 <Android 8.0>	○	○	○※2
au	SCV35 <Android 8.0>	○	○	○※2
au	GRATINA(KYF37)	○	○	○
au	GRATINA 4G(KYF34)	○	○	○
au	HTV33 <Android 8.0>	○	○	—
au	HWW32(HUAWEI P20 lite)	○	○	—
au	HWW31(HUAWEI nova 2) <Android	○	○	—
au	INFOBAR xv(KYX31)	○	○	—
au	KYV43(BASIO3)	○	○	○※2
au	KYV40(rafre)	○	○	○
au	KYV39 (miraie f)	○	○	—
au	LGV36(LG it)	○	○	—
au	LGV35(isai V30+)	○	○	○
au	MARVERA(KYF35)	○	○	○※2
au	Qua phone QZ(KYV44)	○	○	—
au	Qua phone QX(KYV42)	○	○	—
au	SHV43	○	○	—
au	SHV42 <Android 9>	○	○	○※2
au	SHV41	○	○	○
au	SHV40 <Android 8.0>	○	○	—
au	SHV39 <Android 9>	○	○	○※2
au	SHV38 <Android 8.0>	○	○	—
au	SHF34	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	音楽再生	通話	テレビ再生
au	TORQUE G03(KYV41) <Android 8.1	○	○	—
au	TORQUE X01(KYF33)	○	○	○
au	URBANO V04(KYV45)	○	○	—
au	かんたんケータイ(KYF38)	○	○	—
au	かんたんケータイ(KYF36)	○	○	—
Y!mobile	iPhone 5s <iOS 12.0>	○	○	—
Y!mobile	HUAWEI P20 lite(ANE-LX2J)	○	○	—
Y!mobile	705KC(かんたんスマホ)	○	○	○※2
Y!mobile	702KC(DIGNOケータイ2)	○	○	○※2
Y!mobile	S5	○	○	—
Y!mobile	S4 <Android 9>	○	○	—
Y!mobile	S3 <Android 9>	○	○	—
Y!mobile	S2 <Android 9>	○	○	—
Y!mobile	S1 <Android 9>	○	○	—
Y!mobile	X5	○	○	—
Y!mobile	X4 <Android 9>	○	○	○※2
Y!mobile	X3 <Android 9>	○	○	○※2
Y!mobile	X2 <Android 9>	○	○	—
Y!mobile	X1 <Android 9>	○	○	○※2

\* 本適合リストは、最新のOSで検証を行っています。

#### 【動作制限事項】

- ※1 音楽の早送り・早戻しはできません。
- ※2 本製品でワンセグの選局（チャンネル切替）ができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での一時停止/曲送り/曲戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生中に割り込み着信と着信拒否の操作をすることができません。