



Bluetoothヘッドホン適合リスト
【ATH-CC500BT】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 13 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 13	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 12	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 11	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone XR	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone XS	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone XS Max	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone X	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 8	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 8 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 7	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 7 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone SE	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 6s	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPhone 6s Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
docomo	iPad Air (第5世代)	iPadOS 15.5	○	○	
docomo	SO-51C	Xperia 1 IV	○	○	○
docomo	SC-53C	Galaxy A53 5G	○	○	○
docomo	SC-52C	Galaxy S22 Ultra	○	○	○
docomo	SC-51C	Galaxy S22	○	○	○
docomo	SC-56B	Galaxy A22 5G	○	○	○
docomo	F-52B	らくらくスマートフォン	○	○	○
docomo	KY-51B	あんしんスマホ	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone XR	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone XS	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone X	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 8	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 8 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 7	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 7 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone SE	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 6s	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	iPhone 6s Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
SoftBank	A101FC	arrows We	○	○	○
SoftBank	A201SH	シンプルスマホ6	○	○	○
SoftBank	A103SH	AQUOS wish	○	○	○
SoftBank	A101XM	Redmi Note 10T	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 13 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 13	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 13 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 12 mini	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 12	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 12 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 11	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 11 Pro	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone XR	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone XS	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone XS Max	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone X	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 8	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 8 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 7	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 7 Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone SE	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 6s	iOS 15.5	○	○	○※7
au	iPhone 6s Plus	iOS 15.5	○	○	○※7
au	SHG07	AQUOS sense6s	○	○	○
au	G'zOne TYPE-XX	KYY31	○	○	○
Y!mobile	A201KC	かんたんスマホ2+	○	○	○
Y!mobile	A103ZT	Libero 5G II	○	○	○
Y!mobile	S9	Android One	○	○	○
Rakuten Mobile	Rakuten Hand 5G	P780	○	○	○
Rakuten Mobile	Redmi Note 11 Pro 5G	2201116SR	○	○	○
SIMFree	Galaxy M23 5G	SM-M236Q/DS	○	○	○
SIMFree	moto g31	XT2173-3	○	○	○
SIMFree	Redmi Note 11	2201117TL	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
------------------	---------	----------	------	--------	----

【動作制限事項】

- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
- ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
- ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
- ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
- ※5 NFCペアリングができません。
- ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません
- ※7 マナーモードにすると、その後マナーモードを解除しても着信音が鳴りません。